

EN ENGLISH.....	4
CZ ČESKÝ.....	6
SK SLOVENSKÝ.....	9
PL POLSKI.....	12
BG БЪЛГАРСКИ.....	15
RO ROMÂNĂ.....	19
HU MAGYAR.....	22
RU РУССКИЙ.....	25
UA УКРАЇНСЬКА.....	28

CE	32
-----------------	----

EN Translation of the original operating manual
CZ Překlad původního návodu k použití
SK Preklad pôvodného návodu na použitie
PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
BG Превод на оригиналните инструкции за употреба
RO Traducere manual de utilizare
HU Az eredeti használati utasítás fordítása
RU Перевод оригинальной инструкции по эксплуатации
UA Переклад оригінальної інструкції з експлуатації

EN | Caution!

It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, operating, and maintaining the product.

CZ | Upozornění!

Neinstalujte, neprovádějte údržbu ani nepoužívejte tento výrobek dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.

SK | Upozornenie!

Je dôležité, aby ste si pred montážou, údržbou a obsluhou produktu prečítali pokyny v tomto návode.

PL | Uwaga!

Należy koniecznie przeczytać instrukcje oraz wskazówki zawarte w niniejszym podręczniku przed montażem, obsługą oraz konserwacją produktu.

BG | Важно!

Изключително важно е да прочетете инструкциите в настоящото ръководство, преди да преминете към сглобяване, поддръжка или работа с продукта.

RO | Atenție!

Este esențial să citiți instrucțiunile din acest manual înainte de asamblare, efectuarea întreținerii și operarea produsului.

HU | Figyelem!

Fontos, hogy a termék összeszerelése, karbantartása és használata előtt elolvassa a kézikönyvben található utasításokat.

RU | Внимание!

Необходимо прочитать инструкции в данном руководстве перед сборкой, обслуживанием и эксплуатацией данного изделия.

UA | Увага!

Дуже важливо, щоб ви прочитали інструкції в цьому керівництві перед складанням, обслуговуванням та експлуатацією цієї машини.



* Pic.-1 / Výkres / Kreslenie / Obrazek / Рисуване / Desen / Кép / Рис. / Мал.

EN/ENGLISH

CORDLESS TRIMMER

PTA-25, PTA-25 BL

MANUAL

Technical specifications

Model	PTA-25	PTA-25 BL
Rated voltage (V DC)	20	20
No-load speed (min ⁻¹)	n ₀ : 9000	n ₀ : 5 000
Pipe diameter (mm)	22	25
Cutting diameter (mm)	150	230
Noise emission values determined according to EN 62841-2-1:		
Sound pressure level (dB(A)) Uncertainty K (dB(A))	L _{pa} = 75 K = 3	L _{pa} = 83 K = 3
Measured sound power level (dB(A))	L _{wa} = 79	L _{wa} = 87
Guaranteed sound power level (dB(A))	L _{wa} = 82	L _{wa} = 90
Vibration total values and uncertainty K determined according to EN 62841-4-1:		
Vibration level (m/s ²) Uncertainty K (m/s ²)	2 K=1,5	2 K=1,5
Protection level	IPX0	IPX0
Protection class	II	II
Weight EPTA (with 2 Ah / 3 Ah battery) (kg)	2.1	2.4
Bare tool weight (kg)	1.1	1.85
Weight (incl. accessories) (kg)	0.7	1.7
Battery		
Rated voltage (V DC)	20	20
Battery type	Li-ion	Li-ion
Capacity (Ah)	1.5	3.0
Energy (Wh)	30	60
Charger		
Input voltage (V AC)	220-240	220-240
Frequency (Hz)	50	50
Rated power (W)	12	26
Output voltage (V DC)	20	20
Output current (A)	0.6	1.3
Protection class	II	II

DESCRIPTION (*PIC. 1)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Switch | 8. Protective cover |
| 2. Platform under battery | 9. Engine housing |
| 3. Lock the switch | 10. Metal limiter |
| 4. The main handle | 11. Key fixing rods |
| 5. Additional handle | 12. Shaft for installing the cutting tool (disk, knife) |
| 6. Fixer of additional handle | |
| 7. Telescopic rod | |

INTENDED USE

- ♦ This cordless trimmer is only intended for personal usage. It is not suitable for commercial purposes, and any such use will void the guarantee.
- ♦ Use the tool in the right way, Do not force the tool for purposes not intended.

SAFETY PRECAUTIONS

Explanation of symbols:



Always wear protective goggles - Protects your eyes from debris.



Wear ear protectors - Protects your hearing from excessive noise.



Read instruction manual.



Wear non-slip footwear



Wear protective gloves



General hazard safety alert.



Do not use in rain



Beware of flying debris.



Keep hands away from moving blades.



Refer to the user manual before use. Always read the instructions carefully to ensure proper assembly, operation, and maintenance of the tool. Failure to follow the guidelines may result in damage or injury.



Keep bystanders away from the work area.



In accordance with essential applicable safety standards of European directives



Eurasian Conformity mark.



Ukraine Conformity Mark



Guaranteed sound power level

⚠ WARNING!

- ♦ Before adjusting or cleaning the cordless trimmer, make sure that it is switched off first.
- ♦ When in use keep your hands well away from the moving parts.
- ♦ When switching the cordless trimmer off, keep your hands well away from the parts, as they will continue to turn for a short time after switching off.
- ♦ Use the tool correctly and do not force it to perform jobs for which it was not intended.
- ♦ Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. The user is responsible for any accidents involving other people or anyone's property.
- ♦ Save all warnings and instructions for future reference.
- ♦ The term "power tool" in the warnings refers to your battery operated (cordless) cordless trimmer.

Work area

- ◊ Keep the work area clean and well lit, as cluttered and dark areas can result in accidents.
- ◊ Power tools create sparks, which may ignite dust or fumes. For this reason, do not operate the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.
- ◊ While operating the power tool, keep children and bystanders away as distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ◊ Make sure the power rating on the plug matches the outlet.
- ◊ Never modify the plug in any way.
- ◊ Do not use any adaptor plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ◊ To prevent the risk of electric shock, when operating the tool avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges, refrigerators and never operate the tool in the rain. You must also never expose the tool to moisture.
- ◊ Never use the power cable for carrying, pulling or unplugging the power tool.
- ◊ Damaged or entangled cables can increase the risk of electric shock, for this reason; keep the power cable away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

Personal safety

- ◊ Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ◊ The operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full-face shield when needed. To prevent the risk of injury, you must also wear non-slip safety shoes, hardhat, earmuffs and dust mask when required.
- ◊ Do not wear loose clothing or jewellery when operating the tool, as they could become caught in the moving parts. If you have long hair, keep it tied back above shoulder height.
- ◊ To prevent unintentional starting of the tool, ensure the safety switch is in the off-position before connecting it to the mains power supply, or when picking up or carrying the tool. Never carry the power tool with your finger on the power trigger.
- ◊ Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ◊ To maintain full control of the tool, keep a proper footing at all times with your weight evenly balanced over both feet and never overreach.
- ◊ To maintain full control of the tool, keep the handle dry, clean and free from oil and grease.

Power tool use and care

- ◊ Do not force the power tool to do jobs for which it was not intended. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ◊ Do not use the power tool if the power switch is faulty. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ◊ To prevent the risk of accidentally starting the tool, make sure the tool is disconnected from the mains power supply before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool.
- ◊ Power tools are dangerous in the hands of untrained users. When not in use, store the tool out of the reach of children, and do not allow persons unfamiliar with the tool (or these instructions) to operate it.
- ◊ To prevent the risk of accidents, periodically check the tool for misalignment, binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the operation of the power tool. If the tool is damaged in any way, take it to your local hardware store for repair.
- ◊ Keep cutting tools clean and sharp. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ◊ Use the power tool and accessories in accordance with these instructions, taking into account the working conditions, and the work to be performed. Use of the power tool for jobs for which it was not intended could result in injury.

- ◊ To ensure that the power tool is safe, have it serviced at an authorized service center using only original replacement parts.

Special safety warning for this product

- ◊ Only use this tool in daylight, or good artificial light.
- ◊ When in use, keep all parts of your body away from the cutting blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when the blades are moving.
- ◊ Make sure the power switch is off when clearing jammed material. A moment of inattention while operating the machine can result in serious personal injury.
- ◊ Carry the tool by the handle with the moving parts stopped.
- ◊ Only switch the motor on when your hands and feet are away from the cutting tools.
- ◊ Always disconnect the machine from the power supply whenever the following conditions apply:
 - ◊ Whenever leaving the tool unattended.
 - ◊ Before clearing a blockage.
 - ◊ Before checking, cleaning or working on the unit.
 - ◊ After striking a foreign object.
 - ◊ Whenever the tool starts vibrating abnormally.
- ◊ Always ensure that the ventilation openings are kept clear from debris.

Battery/battery charger safety warnings

- ◊ To prevent the risk of electric shock, protect the battery charger from rain and moisture.
- ◊ Recharge the battery only with the charger provided. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- ◊ The supplied battery charger is only suitable for charging the cordless trimmer and, to prevent the risk of fire and explosion, must not be used for charging any other tool.
- ◊ Before each use, check the battery charger, cable and plug for signs of damage. If the battery charger is damaged, do not use it or attempt to repair it. Instead take it to your local hardware store for repair, as damaged battery chargers, cables and plugs increase the risk of electric shock.
- ◊ To prevent the risk of fire, do not operate the battery charger on flammable surfaces (e.g., paper, textiles, etc.) or in combustible environments.
- ◊ If the cordless trimmer is dropped, or subjected to a hard impact, liquid can be ejected from the battery. Should this liquid accidentally contact your skin, immediately flush the area with water as it can cause irritation and even burns. If the liquid contacts your eyes you will also need to seek medical attention.
- ◊ To prevent the risk of short circuit, do not open the battery yourself.
- ◊ To prevent the risk of explosion, protect the battery from heat, such as continuous sunlight or fire.
- ◊ To prevent the risk of explosion, do not short-circuit the battery.
- ◊ If the battery becomes damaged due to improper use, vapour may be emitted. Should this happen, get fresh air and consult a doctor should any respiratory complaint develop.

Before use

- ◊ The battery should be fully charged before using for the first time.
- ◊ The battery charger supplied matches the lithium battery installed in the cordless trimmer, and you must not use any other charger to recharge the cordless trimmer.
- ◊ To protect the lithium battery against deep discharging, when the battery is flat, the tool will automatically switch off via a protective circuit.

Charging procedure

1. Insert the battery into the charger.
 2. Make sure the wall outlet in your home is normal household voltage (AC 220-240 V, 50 Hz); insert the battery charger plug into the mains power supply.
 3. The red LED charging indicator (10) lights up to tell you that the battery pack is on charge. The battery is fully charged when the red LED charging indicator (10) is no longer lit.
- ◊ During the charging process, the battery of the tool will warm up, but this is perfectly normal.

- ◊ When not using the tool for extended periods, disconnect the battery charger from the socket.
- ◊ When the battery is charging, you must not use it.
- ◊ Only charge the battery between 10°- 45°C
- ◊ After prolonged use, allow the battery to cool down first before recharging.

Assembling

- ◊ According to the installation drawing

Multifunctional tools

Press the on / off switch to turn on the indicator light. There is low speed and high speed on the multifunction button, which can be adjusted through the speed button.

STARTING AND STOPPING

Starting and Stopping for cutting

Starting:

1. Push in the safety lock and press the On/Off trigger at the same time.
2. Release safety lock.

Stopping:

Release the On/Off switch.

! IMPORTANT!

Before each use, check for damaged/worn parts, especially check the blade for proper alignment.

Tips

- ◊ Do not force the unit through dense growth, and if the cutting tool slow down, reduce your speed.
- ◊ Avoid trimming too close to rocks or other solids as this could dull the blades and reduce the cutting efficiency.
- ◊ Do not allow the cutting tool to contact paved surfaces, stones or garden walls, as this will rapidly wear down it.

Maintenance

Cutting tools can cause injury. Do not press the safety lock of the cordless trimmer during maintenance work.

Note: To ensure long and reliable service, regularly carry out the following maintenance:

- ◊ Check for obvious defects such as damaged/ loose parts, fixings or components.
- ◊ If the tool should stop working properly, repair should be carried out by an authorized service center.

Never clean the cordless trimmer in water (especially running water), as there is a risk of personal injury and damage to the cordless trimmer.

- ◊ Check the condition of the cutting edges, and always immediately remove notches and burrs caused by stones etc.

Cleaning / storage

- ◊ Clean the exterior of the machine thoroughly using a soft brush and cloth. Do not use water, solvents or polishes.
- ◊ Remove all debris, especially from the ventilation slots.
- ◊ After use, cover the blades with the guards provided.
- ◊ Charge the battery 3-5 hours before storing.
- ◊ During storage, charge the battery at least once every three months to protect it from damage.
- ◊ Store the machine in a dry, secure place out of reach of children.
- ◊ Do not place any other objects on top of the machine.
- ◊ The machine must not be stored over 35°C or under direct exposure to sunlight.
- ◊ Do not store the machine in places with static electricity.

Disposal

Power tools, accessories and packaging should be sorted for environmentally-friendly recycling.

Only for ec countries:

Do not dispose of power tools into household waste!

According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, products that are no longer suitable for use must be separately collected and sent for recovery in an environmentally-friendly manner.

Battery packs/batteries:

This product contains lithium-ion battery, do not dispose of battery packs/batteries into household waste, water or fire. Battery packs/batteries must be collected, recycled or disposed of in an environmentally-friendly way.

Please dispose of them properly at a public recycling centre.

1. Discharge lithium-ion battery completely.
2. Dispose of lithium-ion battery properly

! NOTE

Due to continuous product improvement, we reserve the right to change the product specification without prior notice.

Colours and contents may vary.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

 Out of concern for the environment, power tools, batteries, accessories and packaging should be recycled in accordance with applicable environmental protection regulations. Power tools and batteries must not be disposed into household waste!

For proper disposal, fully discharge the battery while using the instrument, remove it, and then wrap the contacts with insulating tape to avoid short circuits.

Do not open the battery and do not dispose of it in parts. Dispose in designated places.



EU countries only:

In accordance with the European Directive 2012/19/ EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation in national legislation, as well as in accordance with the European Directive 2006/66/EC, damaged or used batteries and electrical equipment must be separated and recycled in accordance with environmental regulations.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health due to the potential presence of hazardous substances.

TRANSPORT

The lithium-ion batteries are subject to legislation on the transport of dangerous goods. The user can transport the batteries by road without further requirements. When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Dispatch battery packs only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe the possibility of more detailed national regulations.

CZ|ČESKÝ AKU SEKAČKA PTA-25, PTA-25 BL MANUÁL

Technické specifikace

Model	PTA-25	PTA-25 BL
Menovité napätie (V DC)	20	20
Otáčanie bez zafarbenia (min ⁻¹)	n ₀ :9000	n ₀ : 5 000
Průměr trubky (mm)	22	25
Průměr řezu (mm)	150	230
Hodnoty emisí hluku stanovené podle normy EN 62841-2-1:		
Hladina akustického tlaku (dB(A))	L _{PA} = 75	L _{PA} = 83
Nejistota K (dB(A))	K = 3	K = 3
Naměřená hladina akustického výkonu (dB(A))	L _{WA} = 79	L _{WA} = 87
Hladinu akustického výkonu (dB(A))	L _{WA} = 82	L _{WA} = 90

PRO-CRAFT

Celkové hodnoty vibrací a nejistota K stanovené podle normy EN 62841-4-1:

Hladina vibrací (m/s ²)	2	2
Nejistota K (m/s ²)	K=1,5	K=1,5
Ochrana	IPX0	IPX0
Třída elektrické ochrany	II	II
Náradie s 20V 2 Ah / 3 Ah baterií (kg)	2.1	2.4
Holý nástroj (kg)	1.1	1.85
Hmotnost (vrátane príslušenstva) približne (kg)	0.7	1.7

Battery

Jmenovité napětí (V DC)	20	20
Typ baterie	Li-ion	Li-ion
Kapacita baterie (Ah)	1.5	3.0
Energie (Wh)	30	60

Charger

Input voltage (V AC)	220-240	220-240
Frequency (Hz)	50	50
Rated power (W)	12	26
Output voltage (V DC)	20	20
Output current (A)	0.6	1.3
Třída elektrické ochrany	II	II

Popis (Výkres 1)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Přepínač | 8. Ochranný kryt |
| 2. Platforma pod baterii | 9. Skříň motoru |
| 3. Zamkněte spínač | 10. Kovový omezovač |
| 4. Hlavní rukojeť | 11. Tyče pro upevnění klíčů |
| 5. Přídavná rukojeť | 12. Hřídel pro instalaci řezného nástroje (kotouč, nůž) |
| 6. Fixátor přídavné rukojeti | |
| 7. Teleskopická tyč | |

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

- ♦ Tato akumulátorová strunová sekačka je určena pouze pro osobní použití. Není vhodná pro komerční účely a jakékoli takovéto použití povede k zneplatnění záruky.
- ♦ Sekačku používejte správně. Nepoužívejte ji pro účely, ke kterým není určena.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Vysvětlení symbolů:



Vždy noste ochranné brýle.



Používejte ochranu sluchu.



Přečtěte si návod k obsluze



Používejte vhodnou bezpečnostní obuv.



Noste ochranné rukavice.



Upozornění na obecné nebezpečí



Nepoužívejte ve vlhkých podmínkách – Vyvarujte se provozu nářadí v dešti nebo moku.



Pozor létající částice Během práce nástroj Možná zahodit částice, které může způsobit zranění. Vždy použít ochranný brýle a oblečení také poskytnout trezor vzdálenost pro ostatní.



Udržujte ruce mimo dosah pohybujících se noží.



Nahlédněte do manuálu uživatele před použitím. Vždy přečtěte si pozorně pokyny poskytnout opravit montáž, provoz a údržba nástroj Nesoulad doporučení může způsobit poškození nástroj nebo zranění.



Pozorovat trezor vzdálenost Zůstaňte v bezpečí vzdálenost od nástroje a práce zóny do vyhnout se zranění nebo nešťastný způsobený případy hnutí nebo odpady. Ujistěte se pracovní prostor je vyčištěn od nepotřebných věcí personál



Dodržování základních bezpečnostních norem platných evropských směrnic.



Euroznámka shody.



Ukrajinská značka shody



Zaručená hladina akustického výkonu

VAROVÁNÍ!

- ♦ Před seřizováním nebo čištěním sekačky se nejdříve přesvědčte, že je vypnutá.
- ♦ Při používání držte ruce dál od pohybujících se částí.
- ♦ Při vypínání dávejte pozor na ruce, části sekačky pokračují po vypnutí ještě chvíli v pohybu.
- ♦ Sekačku používejte správně, a ne k práci, pro kterou nebyla určena.
- ♦ Seznamte se se všemi bezpečnostními upozorněními a se všemi pokyny. Nedodržení těchto varování a pokynů může vyústit v úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Uživatel nese odpovědnost za jakoukoli nehodu, jejíž výsledkem je zranění jiné osoby nebo škody na majetku.
- ♦ Uchovávejte tyto bezpečnostní pokyny a pokyny k používání pro pozdější použití.
- ♦ Pojem „elektronářadí“ odkazuje v bezpečnostních pokynech na vaši aku (bezakumulátorovou) sekačku.

PRACOVNÍ PROSTOR

- ♦ Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený, nepřehledná a tmavá místa mohou vést k nehodám.
- ♦ Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit. Z těchto důvodů elektronářadí nepoužívejte ve výbušné atmosféře, v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů či prachu.
- ♦ Při práci s elektronářadím nedovolte přiblížit se ostatním osobám ani dětem, ztráta pozornosti může vyústit ve ztrátu kontroly nad ním.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- ♦ Ujistěte se, že jmenovitý výkon na zástrčce odpovídá hodnotě na zásuvce.
- ♦ Nikdy zástrčku nikdy neupravujte.
- ♦ Nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky s uzemněným

elektronářadím. Standardní zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

- ◊ Pro zabránění nebezpečí úrazu elektrickým proudem zabraňte při práci s elektronářadím kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky, chladničky, a nikdy s elektronářadím neppracujte na dešti. Elektronářadí nikdy nevystavujte vlhkosti.
- ◊ Kabel nikdy nepoužívejte pro přenášení, tažení nebo odpojování elektrického nářadí od zdroje napájení.
- ◊ Poškozené nebo zapletené kabely mohou zvýšit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, proto kabel nevystavujte teplotě, oleji, ostrým hranám nebo pohybujícím se částem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- ◊ Buďte opatrní, sledujte, co děláte, a při práci s elektronářadím používejte zdravý rozum. Elektronářadí nepoužívejte, pokud jste unaveni, nesusoustředěni nebo pod vlivem návykových látek, alkoholu, léků. Chvilková nepozornost při práci s elektronářadím může vyústit ve vážné zranění.
- ◊ Provoz elektronářadí může zapříčinit odmrštění cizích předmětů do očí, to může vést k vážnému poškození zraku. Před započetím práce s nářadím si vždy nasadte ochranné brýle nebo ochranné brýle s bočními štíty. Pro zabránění nebezpečí zranění tam, kde je to nutné, vždy noste protiskluzovou bezpečnostní obuv, přílbu, ochranu sluchu a protiprachovou masku.
- ◊ Při práci s nářadím nenoste volný oděv ani šperky, mohou být zachyceny pohybujícími se částmi. Dlouhé vlasy si sepněte vzadu nad rameny.
- ◊ Aby se zabránilo nechtěnému zapnutí nářadí, před zapojením do zásuvky, nebo před zvedáním či přenášením nářadí se ujistěte, že je jeho vypínač v poloze vypnutu. Elektronářadí nikdy nepřenášejte s prstem na spoušti.
- ◊ Před zapnutím elektronářadí sejměte všechny seřizovací nástroje a klíče. Klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k rotujícím částem elektronářadí, může způsobit zranění.
- ◊ Pro plné ovládnutí nářadí vždy zaujměte vhodný postoj se svou váhou rozloženou na obě nohy a nikdy se nenatahujte.
- ◊ Pro udržení plné kontroly nad nářadím udržujte rukojeť v suchu, čistou, bez oleje a tuku.

ELEKTRONÁŘADÍ POUŽÍVEJTE OPATRNĚ

- ◊ Elektronářadí nepoužívejte k činnostem, ke kterým nebylo určeno. Vhodné elektronářadí udělá práci lépe a bezpečněji rychleji, pro kterou bylo navrženo.
- ◊ Pokud je spínač napájení vadný, elektronářadí nepoužívejte. Jakékoli elektronářadí, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a je nutné je opravit.
- ◊ Pro zabránění nebezpečí náhodného spuštění nářadí se ujistěte, že je odpojeno od zásuvky, než přistoupíte k jakémukoli seřizování, výměně příslušenství, nebo než nářadí budete ukládat.
- ◊ V rukou nesholených uživatelů je elektronářadí nebezpečné. Pokud nářadí nepoužíváte, mějte ho mimo dosah dětí, nedovolte lidem neseznámeným s ním (nebo s těmito pokyny) manipulovat s ním.
- ◊ Pro zabránění riziku úrazu pravidelně kontrolujte vychýlení nářadí, zablokování pohyblivých částí, poškození dílů a jiné podmínky, které mohou ovlivnit funkci elektronářadí. Jestliže je nářadí jakkoli poškozeno, předejte jej prodejci k opravě.
- ◊ Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezací nástroje s ostrými řeznými hranami jsou mnohem méně náchylné k uvíznutí a lépe se ovládají.
- ◊ Používejte elektronářadí a příslušenství v souladu s tímto návodem, s ohledem na pracovní podmínky a vykonávanou práci. Pracovní elektronářadí k činnostem, pro které nebylo navrženo, může vyústit ve zranění.
- ◊ Aby bylo elektronářadí bezpečné, nechte jej opravovat v autorizovaném servisním centru za použití pouze originálních náhradních dílů.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO TENTO VÝROBEK

- ◊ Toto nářadí používejte pouze za dne nebo za dobrého umělého osvětlení.
- ◊ Při používání udržujte všechny části těla dále od řezacího ostří. Neodstraňujte řezaný materiál a nedržte řezaný materiál, když se ostří pohybuje.
- ◊ Při odstraňování zaklesnutého materiálu se ujistěte, že je spínač napájení vypnutý. Chvilková nepozornost při práci s elektronářadím může vyústit ve vážné zranění.

- ◊ Nářadí přenášejte za rukojeť a se zastavenými pohyblivými částmi.
- ◊ Motor zapínejte pouze tehdy, když udržujete ruce a nohy od řezacích nástrojů.
- ◊ Když nastanou následující podmínky, odpojte nářadí od napájení:
 - ◊ Kdykoli ponecháte nářadí bez dohledu.
 - ◊ Před odstraněním zablokování.
 - ◊ Před kontrolou, čištěním nebo pracemi na nářadí.
 - ◊ Pro zasazení cizího předmětu.
 - ◊ Kdykoli nářadí začne abnormálně vibrovat.
- ◊ Vždy se ujistěte, že jsou ventilační otvory volné a bez nečistot.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO AKUMULÁTOR/ NABÍJEČKU

- ◊ Pro zabránění nebezpečí úrazu elektrickým proudem nevystavujte nabíječku dešti ani vlhkosti.
- ◊ Akumulátor nabíjejte pouze přiloženou nabíječkou. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru, může při nabíjení jiného typu představovat riziko požáru.
- ◊ Přiložená nabíječka je vhodná pouze pro nabíjení akumulátorové sekačky a pro zabránění nebezpečí požáru a výbuchu nesmí být používána k nabíjení jiného nářadí.
- ◊ Před každým použitím zkontrolujte, zda nabíječka, kabel a zástrčka nenesou známky poškození. Pokud je nabíječka poškozena, nepoužívejte ji ani se ji nepokoušejte opravit. Namísto toho ji předejte svému prodejci k opravě, protože poškozené nabíječky, kabely a zástrčky zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- ◊ Pro zabránění nebezpečí požáru nepoužívejte nabíječku na hořlavých površích (např. papír, textil, atd.) nebo v hořlavém prostředí.
- ◊ Pokud je akumulátorová sekačka vystavena pádu nebo tvrdému nárazu, může dojít k úniku kapaliny z akumulátoru. Pokud dojde k náhodnému kontaktu kapaliny s kůží, zasazené místo neprodleně opláchněte vodou, protože může dojít k podráždění a dokonce k popáleninám. Pokud kapalina vnikne do očí, je nutné vyhledat lékaře.
- ◊ Pro zabránění nebezpečí zkratů sami akumulátor neotevírejte.
- ◊ Pro zabránění nebezpečí výbuchu nevystavujte akumulátor teplotě, nepřetržitému slunečnímu svitu ani ohni.
- ◊ Pro zabránění nebezpečí výbuchu akumulátor neotevírejte.
- ◊ Pokud dojde k poškození akumulátoru nesprávným používáním, mohou z něho unikat výpary. Pokud k tomu dojde, vyjděte na čerstvý vzduch, vyhledejte lékaře, pokud dojde k jakýmkoli dýchacím potížím.

Stisknutím spínače napájení rozsvítíte kontrolku. Na multifunkčním tlačítku nastavíte pomocí tlačítka ovládání rychlosti nízkou nebo vysokou rychlost.

PŘED POUŽITÍM

- ◊ Akumulátor je nutné před prvním použitím zcela nabit.
- ◊ Dodaná nabíječka odpovídá lithium-iontovému akumulátoru v akumulátorové sekačce a pro jeho nabíjení nelze použít jinou nabíječku.
- ◊ Pro ochranu lithium-iontového akumulátoru před hlubokým vybitím se při vybité baterii sekačka automaticky vypne prostřednictvím ochranného obvodu.

POSTUP NABÍJENÍ

1. Vložte akumulátor do nabíječky.
2. Ujistěte se, že zásuvka u vás doma má běžné domácí napětí (AC 220-240 V, 50 Hz); zástrčku nabíječky zastrčte do zásuvky.
3. Červená LED kontrolka (10) se rozsvítí a informuje tak o nabíjení akumulátoru. Akumulátor je plně nabit, když červená LED kontrolka (10) zhasne.
- ◊ Během nabíjení se akumulátor zahřívá, jde o normální jev.
- ◊ Pokud nářadí nepoužíváte po delší dobu, vytáhněte nabíječku ze zásuvky.
- ◊ Když se baterie nabíjí, nepoužívejte ji.
- ◊ Akumulátor nabíjejte pouze za teplot v rozmezí 10°- 45 °C.
- ◊ Po delší práci ponechte akumulátor před nabíjením vychladnout.

SESTAVENÍ

Postupujte podle výkresu

Multifunkční nástroje

Stisknutím spínače napájení rozsvítíte kontrolku. Na multifunkčním tlačítku

PRO-CRAFT

nastavíte pomocí tlačítka ovládání rychlosti nízkou nebo vysokou rychlost.

SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ

Spuštění a zastavení při sekání

Spuštění:

1. Stiskněte zároveň bezpečnostní zámek a spínač napájení.
2. Uvolněte bezpečnostní zámek.

ZASTAVOVÁNÍ:

Uvolněte spínač napájení.

! DŮLEŽITÉ!

Před každým použitím zkontrolujte poškození/opotřebení částí, obzvláště zkontrolujte zarovnanost ostří.

TIPY

- ♦ Při hustém vrstvě sekačku nepřetěžujte a pokud se strunová hlava zpomalí, snižte rychlost.
- ♦ Nesekejte příliš blízko nečistot, písku nebo šterku, protože by to mohlo otupit sekací část a snížit účinnost sekání.
- ♦ Dbejte na to, aby se sekací část nedotýkala povrchů, kamenů nebo zdi tráhy, protože by se rychle opotřebovala.

ÚDRŽBA

Sekačky mohou zranit. Během údržby netlačte na bezpečnostní zámek akumulátorové sekačky.

Poznámka: Aby sekačka dobře sloužila po dlouhou dobu, pravidelně provádějte následující údržbu:

- ♦ Zkontrolujte zjevné vady, jako jsou poškozené/uvolněné díly, upevňovací nebo součásti.
- ♦ Pokud by sekačka přestala správně fungovat, měl by opravu provést autorizovaný servis.

Akumulátorovou sekačku nikdy nečistíte ve vodě (zejména pod tekoucí vodou), protože by mohlo dojít k jejímu poškození a ke zranění.

- ♦ Zkontrolujte stav strunové hlavy a vždy ihned odstraňte zářezy a ořezy způsobené kameny atd.

ČIŠTĚNÍ/SKLADOVÁNÍ

- ♦ Vnější část sekačky důkladně očistěte měkkým kartáčem a hadříkem. Nepoužívejte vodu, rozpouštědla ani leštidla.
- ♦ Odstraňte veškeré nečistoty, zejména z ventilačních otvorů.
- ♦ Po použití zakryjte ostří ochrannými kryty.
- ♦ 3-5 hodin před skladováním nabijte akumulátor.
- ♦ Během skladování akumulátor nabíjete alespoň jednou za tři měsíce, aby byl chráněn před poškozením.
- ♦ Nástroj vždy skladujte na suchém, bezpečném místě mimo dosah dětí.
- ♦ Na nástroj nepokládejte žádné předměty.
- ♦ Nástroj nesmí být skladován při teplotě nad 35 °C nebo na přímém slunci.
- ♦ Neskladujte jej na místech se statickou elektřinou.

LIKVIDACE

Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být tříděny pro ekologickou recyklaci.

POUZE PRO ZEMĚ EU

Nástroj nevyhazujte s běžným odpadem!

V souladu se směrnicí 2002/96/EHS o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejich začlenění do vnitrostátních právních předpisů musí být výrobky, které již nejsou vhodné k použití, odděleně sbírány a zasilány k využití ekologickým způsobem.

AKUMULÁTORY/BATERIE:

Tento výrobek obsahuje lithium-iontovou baterii. Nevyhazujte akumulátory/baterie do domovního odpadu, vody nebo ohně. Akumulátory/baterie musí být shromažďovány, recyklovány nebo likvidovány ekologickým způsobem. Prosím, zlikvidujte je řádně ve veřejném recyklačním centru.

1. Lithium-iontovou baterii zcela vybijte.
2. Lithium-iontovou baterii řádně zlikvidujte.

Poznámka

Z důvodu neustálého zlepšování výrobku si vyhrazujeme právo na změnu jeho specifikace bez předchozího upozornění.

Barvy a obsah se mohou lišit.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Elektrické nářadí, baterie, příslušenství a obaly by měly být recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Nevyhazujte elektrické nářadí a baterie do domovního odpadu!

V zájmu ochrany životního prostředí je nutné použítou baterii, zejména lithiovou, správně zlikvidovat. Pro správnou likvidaci baterii při používání spotřebiče definitivně vybijte, vyjměte ji a poté zakryjte kontakty elektrickou páskou, abyste zabránili zkratu. Baterii neotvírejte a nelikvidujte ji po částech. Likvidujte na místě k tomu určeném.



Pouze pro země EU:



V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a příslušnými vnitrostátními právními předpisy a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/EC musí být vadné nebo vyřazené baterie a elektronická zařízení shromažďovány za účelem ekologicky bezpečné recyklace.

Při nesprávné likvidaci mohou mít použité elektrická a elektronická zařízení škodlivé účinky na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku možné přítomnosti nebezpečných látek.

PŘEPRAVA

Na lithium-iontové baterie se vztahují požadavky týkající se přepravy nebezpečných věcí. Baterie mohou být přepravovány samotným uživatelem po silnici bez nutnosti dodržovat další předpisy. Při přepravě pomocí třetích stran (např. letadlem nebo spedicí) je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. V takovém případě musí být do přípravy zásilků k přepravě zapojen odborník na nebezpečné zboží.

Akumulátor balte pouze s nepoškozeným krytem. Uzavírejte otevřené kontakty a zabalte baterii tak, aby se nemohla uvnitř obalu pohybovat. Dodržujte také případné další národní předpisy.

SKISLOVENSKÝ

AKU SEKAČKA

PTA-25, PTA-25 BL

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Technické špecifikácie

Model	PTA-25	PTA-25 BL
Menovité napätie (V DC)	20	20
Otáčanie bez zafarbenia (min ⁻¹)	n _n :9000	n _n : 5 000
Priemer potrubia (mm)	22	25
Priemer rezu (mm)	150	230
Hodnoty hladiny hluku sa určujú v súlade s EN 62841-2-1:		
Hladina akustického tlaku (dB(A))	L _{WA} = 75	L _{WA} = 83
Presnosť K (dB(A))	K = 3	K = 3
Nameraná hladina akustického výkonu (dB(A))	L _{WA} = 79	L _{WA} = 87
Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	L _{WA} = 82	L _{WA} = 90
Celkové hodnoty vibrácií a chyba K sa určujú podľa EN 62841-4-1:		
Úroveň vibrácií (m/s ²)	2	2
Presnosť K (m/s ²)	K=1,5	K=1,5
Ochrana	IPX0	IPX0
Trieda bezpečnosti	II	II

Náradie s 20V 2 Ah / 3Ah batériou (kg)	2.1	2.4
Holý nástroj (kg)	1.1	1.85
Hmotnosť (vrátane príslušenstva), kg	0.7	1.7
Batéria akumulátor		
Menovité napätie (V DC)	20	20
Typ batérie	Li-ion	Li-ion
Kapacita (Ah)	1.5	3.0
Energia (Wh)	30	60
Nabíjačka		
Vstupné napätie (V AC)	220-240	220-240
Frekvencia (Hz)	50	50
Menovitý výkon (W)	12	26
Výstupné napätie (V DC)	20	20
Výstupný prúd (A)	0.6	1.3
Trieda elektrickej ochrany	II	II

Popis zariadenia (Kreslenie 1)

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Prepínač | 7. Teleskopická tyč |
| 2. Platforma pre batériu | 8. Ochranný kryt |
| 3. Zámok spínača | 9. Kryt motora |
| 4. Hlavná rukoväť | 10. Kovový obmedzovač |
| 5. Prídavná rukoväť | 11. Kľúč na upevnenie tyče |
| 6. Prídavný zámok rukoväte | 12. Hriadeľ na inštaláciu rezania nástroj (disk, nôž) |

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Táto akumulátorová strunová sekačka je určená iba na osobné použitie. Nie je vhodná pre komerčné účely a akékoľvek takéto použitie povedie k zneplateniu záruky.

Sekačku používajte správne. Nepoužívajte ju na účely, na ktoré nie je určená.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Vysvetlenie symbolov:



Vždy noste ochranné okuliare.



Používajte ochranu sluchu.



Prečítajte si návod na obsluhu



Nutné ochranné rukavice



Nutná bezpečnostná obuv



Všeobecné upozornenie na nebezpečenstvo.



Do not expose the tool to rain.



Dávajte pozor na nečistoty a cudzie predmety, ktoré môžu byť vymrštené z oblasti rezu.



Držte ruky mimo dosahu pohybujúcich sa nôžov.



Pozrite si príručku užívateľa pred použitím. Vždy pozorne si prečítajte pokyny poskytnutú správne montáž, prevádzka a údržba nástroj Nesúlad odporúčania môže spôsobiť poškodenie nástroj alebo zranenia.



Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť – Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od náradia, keď sa používa.



Dodržiavanie základných bezpečnostných noriem platných európskych smerníc.



Eurázijská značka zhody.



Ukrajinská značka zhody



Garantovaná úroveň hluku

VAROVANIE!

- ♦ Pred nastavovaním alebo čistením sekačky sa najskôr presvedčte, že je vypnutá.
- ♦ Pri používaní držte ruky ďalej od pohybujúcich sa častí.
- ♦ Pri vypínaní dávajte pozor na ruky, časti sekačky pokračujú po vypnutí ešte chvíľu v pohybe.
- ♦ Sekačku používajte správne a nie na prácu, na ktorú nebola určená.
- ♦ Zoznámte sa so všetkými bezpečnostnými upozorneniami a so všetkými pokynmi. Nedodržanie týchto varovaní a pokynov môže vyústiť do úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážneho zranenia. Používateľ nesie zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, ktorej výsledkom je zranenie inej osoby alebo škoda na majetku.
- ♦ Uchovajte tieto bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie pre neskoršie použitie.
- ♦ Pojem „elektronáradie“ odkazuje v bezpečnostných pokynoch na vašu aku (bezkáblu) sekačku.

PRACOVNÝ PRIESTOR

- ♦ Pracovný priestor udržiajte čistý a dobre osvetlený, nepriehľadné a tmavé miesta môžu viesť k nehodám.
- ♦ Elektronáradie vytvára iskry, ktoré môžu prach alebo výpary zapáliť. Z týchto dôvodov elektronáradie nepoužívajte vo výbušnej atmosfére, v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov či prachu.
- ♦ Pri práci s elektronáradím nedovoľte priblížiť sa ostatným osobám ani deťom, strata pozornosti môže vyústiť do straty kontroly nad ním.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- ♦ Uistite sa, že menovitý výkon na zástrčke zodpovedá hodnote na zásuvke.
- ♦ Nikdy zástrčku nijako neupravujte.
- ♦ Nepoužívajte žiadne adaptérové zástrčky s uzemneným elektronáradím. Štandardné zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ♦ Pre zabránenie nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom zabráňte pri práci s elektronáradím kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky, chladničky, a nikdy s elektronáradím nepracujte na daždi. Elektronáradie nikdy nevystavujte vlhkosti.
- ♦ Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo odopájanie elektrického náradia od zdroja napájania.
- ♦ Poškodené alebo zapletené káble môžu zvyšovať nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, preto kábel nevystavujte teplu, oleju, ostrým hranám alebo pohybujúcim sa časťami.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- ◊ Buďte opatrní, sledujte, čo robíte, a pri práci s elektronáradiem používajte zdravý rozum. Elektronáradie nepoužívajte, pokiaľ ste unavení, nesústredení alebo pod vplyvom návykových látok, alkoholu, liekov. Chvilková nepozornosť pri práci s elektronáradiem môže vyústiť do vážneho zranenia.
- ◊ Prevádzka elektronáradia môže zapríčiniť odskočenie cudzích predmetov do očí, to môže viesť k vážnemu poškodeniu zraku. Pred začatím práce s náradím si vždy nasadte ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s bočnými štítmí. Pre zabránenie nebezpečenstva zranenia tam, kde je to nutné, vždy noste protišmykovú bezpečnostnú obuv, prilbu, ochranu sluchu a protiprachovú masku.
- ◊ Pri práci s náradím nenoste voľné odev ani šperky, môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami. Dlhé vlasy si zopnite vzadu nad ramenami.
- ◊ Aby sa zabránilo nechcenému zapnutiu náradia, pred zapojením do zásuvky, alebo pred zdvihnutím či prenášaním náradia sa uistite, že je jeho vypínač v polohe vypnuté. Elektronáradie nikdy neprenášajte s prstom na spúšti.
- ◊ Pred zapnutím elektronáradia zložte všetky nastavovacie nástroje a kľúče. Kľúč alebo nástroj, ktorý zostane pripavený k rotujúcim častiam elektronáradia, môže spôsobiť zranenie.
- ◊ Pre plné ovládnutie náradia vždy zaujmite vhodný postoj so svojou váhou rozloženou na obe nohy a nikdy sa nenaháňajte.
- ◊ Pre udržanie plnej kontroly nad náradím udržiajte rukováč v suchu, čistú, bez oleja a tuky.

ELEKTRONÁRADIE POUŽÍVATE OPATRNE

- ◊ Elektronáradie nepoužívajte na činnosti, na ktoré nebolo určené. Vhodné elektronáradie urobí prácu lepšie a bezpečnejšie rýchlosťou, pre ktorú bolo navrhnuté.
- ◊ Pokiaľ je spínač napájania chybný, elektronáradie nepoužívajte. Akékoľvek elektronáradie, ktoré nemožno ovládať vypínačom, je nebezpečné a je nutné ho opraviť.
- ◊ Pre zabránenie nebezpečenstva náhodného spustenia náradia sa uistite, že je odpojené od zásuvky, než pristúpite k akémukoľvek nastavovaniu, výmene príslušenstva, alebo než náradie budete ukladať.
- ◊ V rukách neškolených používateľov je elektronáradie nebezpečné. Pokiaľ náradie nepoužívate, majte ho mimo dosah detí, nedovoľte ľuďom nezoznámeným s ním (alebo s týmito pokynmi) manipulovať s ním.
- ◊ Pre zabránenie riziku úrazu pravidelne kontrolujte vychýlenie náradia, zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie dielov a iné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť funkciu elektronáradia. Ak je náradie akokoľvek poškodené, odovzdajte ho predajcovi na opravu.
- ◊ Rezacie nástroje udržiajte ostré a čisté. Správne udržiavané rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sú oveľa menej náchylné na uviaznutie a lepšie sa ovládajú.
- ◊ Používajte elektronáradie a príslušenstvo v súlade s týmito návodom, s ohľadom na pracovné podmienky a vykonávanú prácu. Používanie elektronáradia na činnosti, na ktoré nebolo navrhnuté, môže vyústiť do zranenia.

ZVLÁŠTNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE TENTO VÝROBK

- ◊ Toto náradie používajte iba počas dňa alebo za dobrého umelého osvetlenia.
- ◊ Pri používaní udržiajte všetky časti tela ďalej od rezacieho ostria. Neodstraňujte rezaný materiál a nedržiajte rezaný materiál, keď sa ostrie pohybuje.
- ◊ Pri odstraňovaní zaklesnutého materiálu sa uistite, že je spínač napájania vypnutý. Chvilková nepozornosť pri práci s elektronáradiem môže vyústiť do vážneho zranenia.
- ◊ Náradie prenášajte za rukováč a so zastavenými pohyblivými časťami.
- ◊ Motor zapínajte iba vtedy, keď udržiavate ruky a nohy od rezacích nástrojov.
- ◊ Keď nastanú nasledujúce podmienky, odpojte náradie od napájania:
- ◊ Kedykoľvek ponecháte náradie bez dohľadu.
- ◊ Pred odstránením zablokovania.
- ◊ Pred kontrolou, čistením alebo prácami na náradí.
- ◊ Po zasiahnutí cudzieho predmetu.
- ◊ Kedykoľvek náradie začne abnormálne vibrovať.

◊ Vždy sa uistite, že sú ventilačné otvory voľné a bez nečistôt.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE AKUMULÁTOR/ NABÍJAČKU

- ◊ Pre zabránenie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom nevystavujte nabíjačku dažďu ani vlhkosti.
- ◊ Akumulátor nabíjajte iba príloženou nabíjačkou. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ akumulátora, môže pri nabíjaní iného typu predstavovať riziko požiaru.
- ◊ Príložená nabíjačka je vhodná iba na nabíjanie akumulátorovej sekačky a na zabránenie nebezpečenstva požiaru a výbuchu nesmie byť používaná na nabíjanie iného náradie.
- ◊ Pred každým použitím skontrolujte, či nabíjačka, kábel a zástrčka nenesú známky poškodenia. Pokiaľ je nabíjačka poškodená, nepoužívajte ju ani sa ju nepokúšajte opraviť. Namiesto toho ju odovzdajte svojmu predajcovi na opravu, pretože poškodené nabíjačky, káble a zástrčky zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- ◊ Pre zabránenie nebezpečenstva požiaru nepoužívajte nabíjačku na horľavých povrchoch (napr. papier, textil, atď.) alebo v horľavom prostredí.
- ◊ Pokiaľ je akumulátorová sekačka vystavená pádu alebo tvrdému nárazu, môže dôjsť k úniku kvapaliny z akumulátora. Pokiaľ dôjde k náhodnému kontaktu kvapaliny s kožou, zasiahnuté miesto neodkladne opláchnite vodou, pretože môže dôjsť k podráždeniu a dokonca k popáleninám. Pokiaľ kvapalina vnikne do očí, je nutné vyhľadať lekára.
- ◊ Pre zabránenie nebezpečenstva skratu sami akumulátor neotvárajte.
- ◊ Na zabránenie nebezpečenstva výbuchu nevystavujte akumulátor teplu, nepretržitému slnečnému svitu ani ohňu.
- ◊ Pokiaľ dôjde k poškodeniu akumulátora nesprávnym používaním, môžu z neho uniknúť výpary. Pokiaľ k tomu dôjde, vyjdite na čerstvý vzduch, vyhľadajte lekára, pokiaľ dôjde k akýmkoľvek dýchacím ťažkostiam.

PRED POUŽITÍM

- ◊ Akumulátor je nutné pred prvým použitím úplne nabiť.
- ◊ Dodaná nabíjačka zodpovedá lítium-iónovému akumulátoru v akumulátorovej sekačke a pre jeho nabíjanie nemožno použiť inú nabíjačku.
- ◊ Na ochranu lítium-iónového akumulátora pred hlbokým vybitím sa pri vybití batérie sekačky automaticky vypne prostredníctvom ochranného obvodu.

POSTUP NABÍJANIA

1. Vložte akumulátor do nabíjačky.
2. Uistite sa, že zásuvka u vás doma má bežné domáce napätie (AC 220-240 V, 50 Hz); zástrčku nabíjačky zastrčte do zásuvky.
3. Červená LED kontrolka (10) sa rozsvieti a informuje tak o nabíjaní akumulátora. Akumulátor je plne nabitý, keď červená LED kontrolka (10) zhasne.
- ◊ Počas nabíjania sa akumulátor zahrieva, ide o normálny jav.
- ◊ Pokiaľ náradie nepoužívate dlhšiu dobu, vytiahnite nabíjačku zo zásuvky.
- ◊ Keď sa batéria nabíja, nepoužívajte ju.
- ◊ Akumulátor nabíjajte iba za teplôt v rozmedzí 10° – 45 °C.
- ◊ Po dlhšej práci ponechajte akumulátor pred nabíjaním vychladnúť.

SPUSTENIE A ZASTAVENIE**Spustenie a zastavenie pri sekaní**

Spustenie:

1. Stlačte zároveň bezpečnostný zámok a spínač napájania.
2. Uvoľnite bezpečnostný zámok.

ZASTAVOVANIE**UVOLNITE SPÍNAČ NAPÁJANIA.****⚠ DÔLEŽITÉ!**

Pred každým použitím skontrolujte poškodenie/opotrebovanie častí, zvlášť skontrolujte zarovnanie ostria.

TIPY

- ♦ Pri hustom vzraste sekačku nepreťažujte a pokiaľ sa strunová hlava spomalí, znížte rýchlosť.
- ♦ Nesekejte príliš blízko nečistôt, piesku alebo štrku, pretože by to mohlo otupiť sekaciu časť a znížiť účinnosť sekania.
- ♦ Dbajte na to, aby sa sekacia časť nedotýkala povrchov, kameňov alebo stien záhrady, pretože by sa rýchlo opotrebovala.

ÚDRŽBA

Sekačky môžu spôsobiť zranenie. Počas údržby netlačte na bezpečnostný zámok akumulátorovej sekačky.

⚠ POZNÁMKA

Aby sekačka dobre slúžila po dlhú dobu, pravidelne robte nasledujúcu údržbu:

- ♦ Skontrolujte zjavné chyby, ako sú poškodené/uvoľnené diely, upevnenia alebo súčasti.
- ♦ Pokiaľ by sekačka prestala správne fungovať, mal by opravu vykonať autorizovaný servis.

Akumulátorovú sekačku nikdy nečistíte vo vode (najmä pod tečúcou vodou), pretože by mohlo dôjsť k jej poškodeniu a ku zraneniu.

- ♦ Skontrolujte stav strunovej hlavy a vždy ihneď odstráňte zárezy a ostrapy spôsobené kameňmi atď.

ČISTENIE/SKLADOVANIE

- ♦ Vonkajšiu časť sekačky dôkladne očistite mäkkou kefkou a handričkou. Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá ani leštiadla.
- ♦ Odstráňte všetky nečistoty, najmä z ventilačných otvorov.
- ♦ Po použití zakryte ostrie ochrannými krytmi.
- ♦ 3 – 5 hodín pred skladovaním nabite akumulátor.
- ♦ Počas skladovania akumulátor nabíjajte aspoň raz za tri mesiace, aby bol chránený pred poškodením.
- ♦ Nástroj vždy skladujte na suchom, bezpečnom mieste mimo dosah detí.
- ♦ Na nástroj nekladte žiadne predmety.
- ♦ Nástroj nesmie byť skladovaný pri teplote nad 35 °C alebo na priamom slnku.
- ♦ Neskladujte ho na miestach so statickou elektrinou.

LIKVIDÁCIA

Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť triedené pre ekologickú recykláciu.

IBA PRE KRAJINY EÚ:

Nástroj nevyhadzujte s bežným odpadom!

V súlade so smernicou 2002/96/EHS o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach a jej začlenením do vnútroštátnych právnych predpisov musia byť výrobky, ktoré už nie sú vhodné na použitie, oddelene zbierané a zasielané na využitie ekologickým spôsobom.

AKUMULÁTORY/BATÉRIE:

Tento výrobok obsahuje lítium-iónovú batériu. Nevyhadzujte akumulátory/batérie do domového odpadu, vody alebo ohňa. Akumulátory/batérie musia byť zhromažďované, recyklované alebo likvidované ekologickým spôsobom.

Prosím, zlikvidujte ich riadne vo verejnom recyklačnom centre.

1. Lítium-iónovú batériu úplne vybite.
2. Lítium-iónovú batériu riadne zlikvidujte.

OXHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektrické náradie, batérie, príslušenstvo a obaly by mali byť recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Nevyhadzujte elektrické náradie a batérie do domového odpadu!

V záujme ochrany životného prostredia je nutné použiť batériu, najmä lítiovú, správne zlikvidovať. Pre správnu likvidáciu batériu pri používaní spotrebiča definitívne vybite, vyberte ju a potom zakryte kontakty elektrickou páskou, aby ste zabránili skratu. Batériu neotvárajte a nelikvidujte ju po častiach. Likvidujte na mieste na to určenom.



Len pre krajiny EÚ:

V súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi av súlade s európskou smernicou 2006/66/EC musia byť chybné alebo vyradené batérie a elektronické zariadenia zhromažďované za účelom ekologicky bezpečnej recyklácie.

Pri nesprávnej likvidácii môžu mať použité elektrické a elektronické zariadenia škodlivé účinky na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok.

PREPRAVA

Na lítium-iónové batérie sa vzťahujú požiadavky týkajúce sa prepravy nebezpečných vecí. Batérie môžu byť prepravované samotným užívateľom po ceste bez nutnosti dodržiavať ďalšie predpisy. Pri preprave pomocou tretích strán (napr. lietadlom alebo špediciou) je potrebné dodržiavať zvláštne požiadavky na balenie a označovanie. V takom prípade musí byť do prípravy zasielky na prepravu zapojený odborník na nebezpečný tovar.

Akumulátor batfe iba s nepoškodeným krytom. Uzavrite otvorené kontakty a zabalte batériu tak, aby sa nemohla vo vnútri obalu pohybovať. Dodržujte tiež prípadné ďalšie národné predpisy.

PL|POLSKI

PODKASZARKA AKUMULATOROWA

PTA-25, PTA-25 BL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dane techniczne

Model	PTA-25	PTA-25 BL
Napięcie znamionowe (V DC)	20	20
Prędkość bez obciążenia (min ⁻¹)	n ₀ : 9000	n ₀ : 5 000
Średnica rury (mm)	22	25
Średnica cięcia (mm)	150	230
Wartości emisji hałasu określone zgodnie EN 62841-2-1:		
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	L _{PA} = 75	L _{PA} = 83
(dB(A))	K = 3	K = 3
Zmierzony poziom mocy akustycznej (dB(A))	L _{WA} = 79	L _{WA} = 87
Poziom gwarantowanej mocy akustycznej (dB(A))	L _{WA} = 82	L _{WA} = 90
Wartości łączne wibracji i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie EN 62841-4-1:		
Poziom wibracji (m/s ²)	2	2
Błąd K (m/s ²)	K=1,5	K=1,5
Kategoria ochrony	IPX0	IPX0
Klasa ochronności	II	II
Narzędzie z akumulatorem 20V 2 Ah / 3 Ah (kg)	2.1	2.4
Waga EPTA (kg)	1.1	1.85
Waga (wraz z akcesoriami), kg	0.7	1.7
Akumulator		
Napięcie znamionowe (V DC)	20	20
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność (Ah)	1.5	3.0
Energia (Wh)	30	60
Ładowarka		
Napięcie wejściowe (V AC)	220-240	220-240
Częstotliwość (Hz)	50	50
Moc znamionowa (W)	12	26

Napięcie wyjściowe (V DC)	20	20
Prąd wyjściowy (A)	0.6	1.3
Klasa ochronności	II	II

Opis (Obrazek 1)*

1. Przełącznik
2. Platforma akumulatorowa
3. Przełącznik stabilizatora
4. Uchwyt główny
5. Dodatkowy uchwyt
6. Dodatkowe mocowanie uchwyty
7. Drążek teleskopowy
8. Osłona ochronna
9. Korpus silnika
10. Ogranicznik metalowy
11. Klucz do mocowania pręta
12. Wał do montażu noża tnącego narzędzie (tarcza, nóż)

PRZEZNACZENIE

Ten trymer akumulatorowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego. Nie nadaje się do celów komercyjnych, a każde takie użycie spowoduje unieważnienie gwarancji.

Używaj narzędzia prawidłowo, nie używaj go do celów, do których nie jest przeznaczone.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**Rozszyfrowanie symboli:**

Należy nosić okulary ochronne.



Należy zakładać ochronniki słuchu.



Przeczytać instrukcję eksploatacji



Potrzebne są rękawice ochronne



Potrzebne jest obuwie ochronne



Szczególne wskazówki bezpieczeństwa.



Nie wystawiaj narzędzia na deszcz.



Ostrzeżenie! Uważać na przedmioty wyrzucane spod urządzenia.



Trzymać ręce z dala od poruszających się ostrzy.



Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed użyciem. Zawsze dokładnie przeczytaj wskazówki, aby zapewnić prawidłowy montaż, użytkowanie i konserwację narzędzia. Nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub obrażeniami.



Zachować bezpieczną odległość – przebywać w odpowiedniej odległości od pracującego narzędzia.



Oznakowanie CE potwierdza, że dany wyrób spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa.

Znak zgodności Euroazjatyckiej Unii Celnej.



Znak zgodności Ukrainy.



Gwarantowany poziom mocy akustycznej

⚠ OSTRZEŻENIE!

- ♦ Przed ustawianiem lub czyszczeniem trymera akumulatorowego najpierw upewnij się, że jest on wyłączony.
- ♦ Trzymaj ręce z dala od ruchomych części podczas użytkowania.
- ♦ Podczas wyłączania trymera akumulatorowego trzymaj ręce z dala od części, ponieważ będą się one obracać jeszcze przez krótki czas po wyłączeniu.
- ♦ Używaj narzędzia prawidłowo i nie zmuszaj go do wykonywania pracy, do której nie było przeznaczone.
- ♦ Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki z udziałem innych osób lub czyjejś własności.
- ♦ Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- ♦ Termin „elektronarzędzie” w ostrzeżeniach odnosi się do trymera akumulatorowego (beprzewodowego).

Obszar roboczy

- ♦ Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, ponieważ zaśmiecone i ciemne obszary mogą prowadzić do wypadków.
- ♦ Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary. Z tego powodu nie należy używać narzędzia w atmosferze wybuchowej, na przykład w obecności palnych cieczy, gazów lub pyłów.
- ♦ Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas używania elektronarzędzi, ponieważ ich czynniki rozpraszające mogą spowodować utratę kontroli.

Bezpieczeństwo elektryczne

- ♦ Upewnij się, że moc znamionowa wtyczki odpowiada gniazdu.
- ♦ Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób.
- ♦ Nie używaj przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- ♦ Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem podczas pracy z narzędziem, unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kucheniki, lodówki i nigdy nie używaj narzędzia w deszczu. Nie wystawiaj także narzędzia na działanie wilgoci.
- ♦ Nigdy nie używaj przewodu zasilającego do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia.
- ♦ Z tego powodu uszkodzone lub splątane kable mogą zwiększyć ryzyko porażenia prądem; przewód zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części.

Bezpieczeństwo osobiste

- ♦ Zachowaj czujność, obserwuj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas pracy z elektronarzędziem. Nie używaj elektronarzędzia będąc zmęczonym, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia.
- ♦ Praca z jakimkolwiek elektronarzędziem może spowodować dostanie się ciała obcego do oczu, co może spowodować poważne obrażenia oczu. Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem należy zawsze zakładać okulary ochronne lub gogle z osłonami bocznymi oraz, jeśli to konieczne, maskę na całą twarz. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, należy również nosić antypoślizgowe obuwie ochronne, kask, nauszniki i w razie potrzeby respirator.
- ♦ Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii podczas obsługi narzędzia, ponieważ mogą one zostać pochwycone przez ruchome części. Jeśli masz długie włosy, zwiąż je z tyłu na poziomie nad ramionami.
- ♦ Aby zapobiec niezamierzonemu włączeniu narzędzia, upewnij się, że wyłącznik bezpieczeństwa jest w pozycji wyłączonej przed podłączeniem go do sieci lub podczas podnoszenia lub przenoszenia narzędzia. Nigdy nie noś elektronarzędzia z palcem na spuście.

- ◊ Wyjmij klucz do regulacji lub klucz płaski przed włączeniem elektronarzędzia. Klucz płaski lub klucz pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia.
- ◊ Aby zachować pełną kontrolę nad narzędziem, zawsze stój na mocnym oparciu, równomiernie rozkładając ciężar na obie stopy i nigdy nie przesadzaj.
- ◊ Aby zapewnić pełną kontrolę nad narzędziem, uchwyt powinien być suchy, czysty i wolny od smarów.

Użytkowanie i pielęgnacja elektronarzędzia

- ◊ Nie zmuszaj elektronarzędzia do wykonywania prac, do których nie jest przeznaczone. Właściwe elektronarzędzie wykoną pracę lepiej i bezpieczniejsze w tempie, do którego zostało zaprojektowane.
- ◊ Nie używaj elektronarzędzia, jeśli wyłącznik zasilania jest uszkodzony. Każde elektronarzędzie, którego nie można obsługiwać za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- ◊ Aby zapobiec ryzyku niezamierzonego uruchomienia narzędzia, upewnij się, że narzędzie jest odłączone od zasilania przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, zmian akcesoriów lub przechowywaniem narzędzia.
- ◊ Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników. Gdy narzędzie nie jest używane, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalać na obsługę narzędzia osobom niezaznajomionym z narzędziem (lub niniejszą instrukcją).
- ◊ Aby zapobiec ryzyku wypadków, należy okresowo sprawdzać narzędzie pod kątem niewspółosiowości, zakleszczenia ruchomych części, uszkodzenia części i wszelkich innych stanów, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. Jeśli narzędzie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone, zanieś je do lokalnego sklepu z narzędziami w celu naprawy.
- ◊ Utrzymuj narzędzia tnące czyste i ostre. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zakleszczenia i łatwiejsze do kontrolowania.
- ◊ Używaj elektronarzędzia i akcesoriów zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i wykonywaną pracę. Używanie elektronarzędzia do prac niezgodnych z przeznaczeniem może spowodować obrażenia ciała.
- ◊ Aby zapewnić bezpieczeństwo elektronarzędzia, oddaj je do centrum serwisowego, autoryzowanego centrum serwisowego używającego wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Specjalne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa dla tego produktu

- ◊ Używaj tego narzędzia tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
- ◊ Trzymaj wszystkie części ciała z dala od ostrza tnącego podczas użytkowania. Nie usuwaj ciętego materiału ani nie przytrzymuj ciętego materiału, gdy ostrza się poruszają.
- ◊ Pamiętaj, aby wyłączyć wyłącznik zasilania podczas wyjmowania zaciętego materiału. Chwila nieuwagi podczas obsługi maszyny może spowodować poważne obrażenia.
- ◊ Przenoś narzędzie trzymając za uchwyt z zatrzymanymi częściami ruchomymi.
- ◊ Silnik należy włączać tylko wtedy, gdy ręce i stopy znajdują się z dala od narzędzi tnących.
- ◊ Zawsze odłączaj maszynę od źródła zasilania, jeśli spełnione są następujące warunki:
 - ◊ Za każdym razem, gdy zostawiasz narzędzie bez opieki.
 - ◊ Przed usunięciem zaśmiecenia.
 - ◊ Przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub pracą na maszynie.
 - ◊ Po uderzeniu obcym przedmiotem.
 - ◊ Za każdym razem, gdy narzędzie zaczyna nienormalnie wibrować.
 - ◊ Zawsze utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa akumulatora / ładowarki

- ◊ Aby zapobiec porażeniu prądem, chroń ładowarkę przed deszczem i wilgocią.
- ◊ Akumulator należy ładować tylko za pomocą dostarczonej ładowarki. Ładowarka, która jest odpowiednia dla jednego typu baterii akumulatorowej, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym blokiem akumulatorowym.
- ◊ Dostarczona ładowarka nadaje się tylko do ładowania trymera akumulatorowego i, aby uniknąć ryzyka pożaru i wybuchu, nie wolno jej używać do ładowania innych narzędzi.

- ◊ Przed każdym użyciem sprawdź ładowarkę, kabel i wtyczkę pod kątem uszkodzeń. Jeśli ładowarka jest uszkodzona, nie używaj jej ani nie próbuj jej naprawiać. Zamiast tego zabierz go do lokalnego sklepu ze sprzętem do naprawy, ponieważ uszkodzone ładowarki, kable i wtyczki zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- ◊ Aby uniknąć ryzyka pożaru, nie używaj ładowarki na łatwopalnych powierzchniach (takich jak papier, tekstylia itp.) ani w łatwopalnych środowiskach.
- ◊ Płyn może wyciekać z akumulatora, jeśli zostanie upuszczony lub poddany silnemu uderzeniu. Jeśli ten płyn przypadkowo wejdzie w kontakt ze skórą, natychmiast spłucz dotknięty obszar wodą, ponieważ może to spowodować podrażnienie, a nawet oparzenia. Jeśli plyn dostanie się do twoich oczu, będziesz również musiał zwrócić się o pomoc lekarską.
- ◊ Aby uniknąć ryzyka zwarcia, nie należy samodzielnie otwierać akumulatora.
- ◊ Aby uniknąć ryzyka wybuchu, chroń akumulator przed gorącym, takim jak ciągłe światło słoneczne lub ogień.
- ◊ Aby uniknąć ryzyka wybuchu, nie dopuszczaj do zwarcia akumulatora.
- ◊ Jeśli akumulator zostanie uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania, może wydzielać się para. W takim przypadku wyjdź na świeże powietrze i skonsultuj się z lekarzem, jeśli wystąpią problemy z oddychaniem.

Przed użytkowaniem

- ◊ Przed pierwszym użyciem akumulator musi być w pełni naładowany.
- ◊ Dostarczona ładowarka pasuje do akumulatora zainstalowanego w trymerze akumulatorowym i nie należy używać żadnej innej ładowarki do ładowania trymera akumulatorowego.
- ◊ Aby chronić akumulator litowy przed głębokim rozładowaniem, gdy akumulator jest rozładowany, narzędzie automatycznie wyłącza się poprzez obwód ochronny.

Procedura ładowania

1. Włóż akumulator do ładowarki.
2. Upewnij się, że gniazdo domowe ma normalne domowe napięcie (AC 220-240 V, 50 Hz); włóż wtyczkę ładowarki do gniazda.
3. Zaświeci się czerwony wskaźnik ładowania LED, informując, że bateria akumulatorowa jest ładowana. Akumulator jest w pełni naładowany, gdy czerwony wskaźnik LED ładowania nie świeci.
4. Akumulator narzędzia nagrzewa się podczas ładowania, ale jest to całkowicie normalne.
5. Jeśli narzędzie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz ładowarkę od gniazda.
6. Podczas ładowania akumulatora nie należy go używać.
7. Akumulator należy ładować tylko w temperaturze od 10° do 45°C.
8. Po dłuższym użytkowaniu odczekaj, aż bateria ostygnie przed ładowaniem.

Montaż

Zgodnie z rysunkiem montażowym

Dodatkowe funkcje

Naciśnij przełącznik włączenia/wyłączenia, aby włączyć wskaźnik. Przycisk wielofunkcyjny ma możliwość ustawienia niskiej i wysokiej prędkości, którą można regulować za pomocą przycisku prędkości.

URUCHOMIENIE I ZATRZYMANIE

Uruchomienie i zatrzymanie do cięcia

Zaczynając:

Rozpocznij i zatrzymaj cięcie Rozpoczęcie:

1. Wciśnij bezpiecznik (2) i jednocześnie wciśnij przycisk włączenia/wyłączenia (5).
2. Zwolnij bezpiecznik (2).

Zatrzymanie

Zwolnij wyłącznik (5).

⚠ WAŻNE!

Przed każdym użyciem sprawdź, czy nie ma uszkodzonych/zużytych części, w szczególności sprawdź prawidłowe ustawienie ostrza.

Porady

- ✦ Nie przepychaj bloku przez gęsty porost, a jeśli narzędzie tnące zatrzymuje się, zmniejsz prędkość.
- ✦ Unikaj przecięcia zbyt blisko kamieni lub innych twardych ciał, ponieważ może to spowodować stopienie ostrzy i zmniejszenie wydajności cięcia.

Nie pozwól, aby narzędzie tnące stykało się z powierzchniami utwardzonymi, kamieniami lub ścianami ogrodowymi, ponieważ spowoduje to jego szybkie zużycie.

Obsługa

Narzędzia tnące mogą spowodować obrażenia. Podczas napraw nie naciskaj bezpiecznika trymera akumulatorowego.

Uwaga: Aby zapewnić długą i niezawodną pracę, należy regularnie wykonywać następujące czynności konserwacyjne:

- ✦ Sprawdź, czy nie ma widocznych wad, takich jak uszkodzone/połuzowane części, łączniki lub komponenty.
- ✦ Jeśli narzędzie przestanie działać prawidłowo, oddaj je do naprawy w autoryzowanym serwisie.
- ✦ Nigdy nie czyść trymera akumulatorowego w wodzie (zwłaszcza pod bieżącą wodą), ponieważ istnieje ryzyko obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
- ✦ Sprawdź stan krawędzi tnących i natychmiast usuń wyszczerbienia i zadziory z kamieni itp.

Czyszczenie / przechowywanie

- ✦ Dokładnie wyczyść zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką szmatką i szmatką. Nie używaj wody, rozpuszczalników ani środków do polerowania.
- ✦ Usuń wszelkie zanieczyszczenia, zwłaszcza ze szczelin wentylacyjnych.
- ✦ Po użyciu przykryj ostrza dostarczonymi osłonami ochronnymi.
- ✦ Przed przechowywaniem naładuj akumulator przez 3-5 godzin.
- ✦ Podczas przechowywania należy ładować akumulator co najmniej raz na trzy miesiące, aby uchronić go przed uszkodzeniem.
- ✦ Przechowuj maszynę w suchym, bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- ✦ Nie umieszczaj na maszynie innych przedmiotów.
- ✦ Maszyna nie może być przechowywana w temperaturze powyżej 35°C lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- ✦ Nie przechowuj maszyny w miejscach, w których występuje elektryczność statyczna.

Utylizacja

Elektronarzędzia, akcesoria i opakowania powinny być sortowane w celu utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska.

Tylko dla krajów UE

Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz z odpadami domowymi!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej włączeniem do ustawodawstwa krajowego, produkty, które nie nadają się już do użytku, muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Akumulatory / Baterie:

Ten produkt zawiera akumulator litowo-jonowy, nie należy wyrzucać bloków akumulatorowych/baterii do odpadów domowych, wody lub ognia. Bloki akumulatorowe/baterie muszą być zbierane, poddawane recyklingowi lub utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Zutylizuj je prawidłowo w publicznym centrum recyklingu.

1. Całkowicie rozładuj akumulator litowo-jonowy.
2. Prawidłowo zutylizuj akumulator litowo-jonowy

⚠ UWAGA

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany charakterystyki technicznej produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

Kolory i skład mogą się różnić.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 W trosce o przyrodę, elektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opakowania należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Elektronarzędzia i akumulatora nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!

W celu prawidłowej utylizacji należy całkowicie rozładować baterię podczas pracy z przyrządem, wyjąć ją, a następnie owinąć styki taśmą izolacyjną, aby uniknąć zwarcia.

Nie otwieraj baterii i nie utylizuj jej w częściach. Utylizować w wyznaczonych dla tego miejscach.



Tylko państwa UE:

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej implementacją w prawodawstwie krajowym, a także zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory oraz sprzęt elektryczny należy segregować i poddawać odzyskowi surowców wtórnych zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

W przypadku nieprawidłowej utylizacji zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wynikające z potencjalnej obecności substancji niebezpiecznych.

TRANSPORT

Akumulatory litowo-jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową przez użytkownika bez konieczności spełniania jakichkolwiek dalszych warunków. W przypadku przesyłki przez osobę trzecią (np. transport drogą powietrzną lub za pośrednictwem spedycji) należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących opakowania i znaczenia towaru. W takim wypadku podczas przygotowania towaru do wysyłki należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych. Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać (przesuwać) w opakowaniu. Należy wziąć też pod uwagę ewentualne przepisy prawa krajowego oraz regulamin przewoźnika lub linii lotniczych, z usług, których zamierza się skorzystać.

BG/БЪЛГАРСКИ АКУМУЛАТОРЕН ТРИМЕР

PTA-25, PTA-25 BL РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛУАТАЦИЯ

Технически характеристики

Модел	PTA-25	PTA-25 BL
Номинално напрежение (V DC)	20	20
Обороти на празенход (min ⁻¹)	n ₀ :9000	n ₀ : 5 000
Диаметър на тръбата (mm)	22	25
Диаметър на рязане (mm)	150	230
Стойности на шумовите емисии, определени съгласно EN 62841-2-1:		
Ниво на звукова налягане (dB(A)) Несигурност K (dB(A)) Измерено ниво на звукова мощност (dB(A)) Гарантирано ниво на звукова мощност (dB(A))	L _{WA} = 75 K = 3 L _{WA} = 79 L _{WA} = 82	L _{WA} = 83 K = 3 L _{WA} = 87 L _{WA} = 90
Общи стойности на вибрациите и несигурност K, определени съгласно EN 62841-4-1:		
Ниво на вибрация (m/s ²) Несигурност K (m/s ²)	2 K=1,5	2 K=1,5
Защита	IPX0	IPX0
Клас на защита	II	II
Инструмент с батерия 20V 2 Ah / 3 Ah (кг)	2.1	2.4

Инструмент без батерия (кг)	1.1	1.85
Тегло (вкл. аксесоари) приблизително (кг)	0.7	1.7
Батерия		
Номинално напрежение (V DC)	20	20
Вид батерия	Li-ion	Li-ion
Капацитет (Ah)	1.5	3.0
Енергия (Wh)	30	60
Зарядно устройство		
Входен волтаж (V AC)	220-240	220-240
Честота на тока (Hz)	50	50
Номинална мощност (W)	12	26
Изходно напрежение (V DC)	20	20
Изходен ток (A)	0.6	1.3
Клас на електрическа защита	II	II

Описание на частите (Рис. 1)*

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Превключване | 8. Защитен капак |
| 2. Платформа за батерията | 9. Корпус на двигателя |
| 3. Фиксиращ превключвател | 10. етален ограничител |
| 4. Основна дръжка | 11. Ключ за фиксиране на пръта |
| 5. Допълнителна дръжка | |
| 6. Допълнителна закопчалка дръжки | 12. Вал за монтаж на режещ нож инструмент (диск, нож) |
| 7. Телескопична въдица | |

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- ♦ Този акумулаторен (т.е. с батерия) тример е само за лична употреба. Не е подходящ за търговски цели и всяка такава употреба ще анулира гаранцията.
- ♦ Използвайте инструмента правилно, не използвайте инструмента за цели, различни от тези, за които е проектиран.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**Разшифровка на символите:**

Винаги носете защитни очила - предпазват очите ви от летящи частици.



Носете защита за слуха.



Проверете ръководството за инструкции



Необходими са предпазни обувки



Необходими са защитни ръкавици



Внимание



Не излагайте инструмента на дъжд .



Пазете се от отломки и чужди предмети, които могат да бъдат изхвърлени от зоната на рязане.



Дръжте ръцете си далеч от движещите се остриета.



Вижте ръководството за потребителя преди употреба. Винаги четете внимателно инструкциите, за да осигурите правилното съгласяване, работа и поддръжка на инструмента. Неспазването на инструкциите може да доведе до повреда на инструмента или лично нараняване.



Спазвайте безопасно разстояние – Спазвайте безопасно разстояние от инструмента, когато се използват.



В съответствие с основните приложими стандарти за безопасност на европейските директиви



Евразийски знак за съответствие



Украински знак за съответствие



Гарантирано ниво на шум

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ♦ Преди да регулирате или почиствате акумулаторния тример, първо се уверете, че е изключен.
- ♦ Дръжте ръцете си далеч от движещите се части по време на употреба.
- ♦ Когато изключвате тримера, дръжте ръцете си далеч от движещите се части, тъй като те ще продължат да се въртят за кратко време след изключване.
- ♦ Използвайте инструмента правилно и не го принуждавайте да върши работа, за която не е проектиран.
- ♦ Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и / или сериозни наранявания. Потребителят носи отговорност за всякакви инциденти с участието на други хора или имущество на някой друг.
- ♦ Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.
- ♦ Терминът "електроинструмент" в предупрежденията се отнася за безжичния (без кабел) тример.

РАБОТНА ЗОНА

- ♦ Поддържайте работната си зона чиста и добре осветена, тъй като претрупаните и тъмни зони могат да доведат до инциденти.
- ♦ Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят прах или изпарения. Поради тази причина не използвайте инструмента във взривоопасна атмосфера, например в присъствието на запалими течности, газове или прах.
- ♦ Дръжте децата и наблюдателите извън обсега на работната зона, когато работите с електрически инструмент, тъй като разсейването им може да ви накара да загубите контрол.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

- ♦ Уверете се, че щепселът отговаря на контакта.
- ♦ Никога не променяйте щепсела.
- ♦ Не използвайте адаптерните щепсели със заземени електрически инструменти. Немодифицираните щепсели и подходящите контакти ще намалят риска от токов удар.
- ♦ За да избегнете риска от токов удар при работа с инструмента, избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, печки, хладилници и никога не работете с инструмента при дъжд. Също така, не излагайте инструмента на влага.

- ♦ Никого не използвайте захранващ кабел, за да носите, дърпате или изключвате електрически инструмент.
- ♦ Поради тази причина повредените или заплетени кабели могат да увеличат риска от токов удар; дръжте захранващ кабел далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части.

ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

- ♦ Бъдете бдителни, наблюдавайте дейността си и използвайте здравия разум, когато работите с електрически инструмент. Не използвайте електрически инструмент, когато сте уморени, под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
- ♦ Работата с който и да е електроинструмент може да доведе до навлизане на чужди предмети в очите, което може да доведе до сериозно увреждане на очите. Винаги носете предпазни очила или очила със странични щитове и, ако е необходимо, пълна маска за лице, преди да използвате инструмента. За да избегнете риска от нараняване, трябва също да носите предпазни обувки против хлъзгане, каска, наушници и респиратор, когато е необходимо.
- ♦ Когато работите с инструмента, не носете широки дрехи или украшения, тъй като те могат да се захванат за движещи се части. Ако имате дълга коса, завържете я над раменете.
- ♦ За да предотвратите непреднамерено включване на инструмента, уверете се, че предпазният преклювач е в изключено положение, преди да го включите, или когато повдигате или носите инструмента. Никога не носете електроинструмент с пръст върху спусъка.
- ♦ Извадете регулиращия ключ или гаечен ключ, преди да включите електроинструмента. Оставянето на регулиращия ключ или гаечен ключ върху въртяща се част на електроинструмента може да причини нараняване.
- ♦ За да поддържате пълен контрол върху инструмента, винаги поддържайте стабилна стойка, разпределяйки равномерно тежестта на двата крака и никога не се накланяйте.
- ♦ За пълен контрол на инструмента дръжте дръжката суха, чиста и без мазнини.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖИ ЗА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

- ♦ Не насилвайте електроинструмента за работа, за която не е проектиран. Правилният електроинструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е проектиран.
- ♦ Не използвайте електроинструмент, ако преклювачателят е дефектен. Всеки електроинструмент, който не може да се управлява с преклювачателя, е опасен и трябва да се поправи.
- ♦ За да предотвратите риска от стартиране на инструмента по невнимание, не забравяйте да изключите електроинструмента, преди да извършите каквито и да било настройки, смяна на аксесоари или съхранение на инструмента.
- ♦ Електрическите инструменти са опасни в ръцете на неубучени потребители. Когато не се използва, дръжте инструмента на място, недостъпно за деца, и не позволявайте на хора, които не са запознати с инструмента (или тези инструкции) да го използват.
- ♦ За да предотвратите риска от злополуки, периодически проверявайте инструмента за изкривяване, свързване на движещи се части, счупени части или всяко друго състояние, което може да повлияе на работата на електроинструмента. Ако инструментът е повреден по някакъв начин, занесете го в местния магазин за инструменти за ремонт.
- ♦ Поддържайте режещите инструменти чисти и остри. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове са по-малко склонни към набръчкване и са по-лесни за управление.
- ♦ Използвайте електроинструмента и принадлежностите в съответствие с тези инструкции, като вземете предвид условията на работа и работата, която трябва да извършите. Използването на електроинструмент за работа, за която не е проектиран, може да доведе до телесни наранявания.
- ♦ За да гарантирате безопасността на вашия електроинструмент, занесете го в оторизиран сервизен център, използващ само оригинални резервни части.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ

- ♦ Използвайте този инструмент само при дневна светлина или при добра изкуствена светлина.

- ♦ По време на употреба дръжте всички части на тялото далеч от режещото острие. Не отстранявайте поддръжания материал и не дръжте поддръжания материал, докато острият се движи.
- ♦ Когато отстранявате заседнал материал, не забравяйте да изключите преклювачателя на захранването. Момент на невнимание по време на работа с машината може да доведе до сериозни наранявания.
- ♦ Носете инструмента за дръжката със спрени движещи се части.
- ♦ Пускайте двигателя само когато ръцете и краката ви са далеч от режещите остриета.
- ♦ Винаги изключвайте машината от източника на захранване, когато са изпълнени следните условия:
 - ♦ Всеки път, когато оставяте инструмента без надзор.
 - ♦ Преди да премахнете заседнал материал.
 - ♦ Преди проверка, почистване или работа по машината.
 - ♦ След удар по чужд предмет.
 - ♦ Всеки път, когато инструментът вибрира необичайно.
 - ♦ Винаги дръжте вентилационните отвори чисти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА АКУМУЛАТОРА /

Зарядното устройство

- ♦ За да избегнете токов удар, предпазете зарядното устройство от дъжд и влага.
- ♦ Зареждайте батерията само с приложеното зарядно устройство. Зарядно устройство, подходящо за един тип батерии, може да създаде риск от пожар, когато се използва с различен комплект батерии.
- ♦ Доставеното зарядно устройство е подходящо само за зареждане на акумулатора на тримера и, за да се избегне риск от пожар и експлозия, не трябва да се използва за зареждане на друг инструмент.
- ♦ Проверявайте зарядното устройство, кабела и щепсела за повреди преди всяка употреба. Ако зарядното устройство е повредено, не го използвайте и не се опитвайте да го поправите. Вместо това го занесете в местния магазин за инструменти за ремонт, тъй като повредените зарядни устройства, кабели и щепсели увеличават риска от токов удар.
- ♦ За да избегнете опасност от пожар, не използвайте зарядното устройство на запалими повърхности (напр. хартия, текстил и т.н.) или в запалими среди.
- ♦ Ако падне или бъде подложено на силен удар, течност може да изтече от батерията. Ако тази течност случайно влезе в контакт с кожата ви, незабавно изплакнете засегнатата зона с вода, тъй като това може да причини дразнене и дори изгаряния. Ако течността попадне в очите ви, ще трябва да потърсите и медицинска помощ.
- ♦ За да избегнете риска от късо съединение, не отваряйте батерията сами.
- ♦ За да намалите риска от експлозия, предпазете батерията от топлина, като продължителна слънчева светлина или огън.
- ♦ За да избегнете опасност от експлозия, не допускайте късо съединение на батерията.
- ♦ Ако батерията е повредена поради неправилна употреба, може да се генерира пара. В този случай излезте на чист въздух и се консултирайте с лекар, ако възникне респираторно заболяване.

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ

- ♦ Батерията трябва да бъде напълно заредена преди първата употреба.
- ♦ Доставеното зарядно устройство съответства на батерията, инсталирана в тримера и не трябва да използвате друго зарядно устройство за зареждане на тримера.
- ♦ За да предпазите литиевата батерия от дълбоко разреждане, когато батерията е разреждана, инструментът се изключва автоматично чрез защитна верига.

ПОРЯДЪК НА ЗАРЕЖДАНЕ

1. Поставете батерията в зарядното устройство.
2. Уверете се, че електрическият контакт във вашия дом е с нормално домашно напрежение (AC 220-240V, 50Hz); включете зарядното устройство в електрически контакт.
3. Червенният светодиоден индикатор за зареждане ще светне, за

да ви информира, че батерията се зарежда. Батерията е напълно заредена, когато червеният светодиод за зареждане вече не свети.

- ♦ По време на зареждане батерията на инструмента ще се затопли, но това е напълно нормално.
- ♦ Когато не използвате инструмента за дълго време, изключете зарядното устройство от контакта.
- ♦ Когато батерията се зарежда, не трябва да използвате инструмента.
- ♦ Зареждайте батерията само при температури между 10° и 45° C.
- ♦ След продължителна употреба оставете батерията да се охлади преди зареждане.

МОНТАЖ

Съгласно монтажа чертеж

Допълнителни функции

Натиснете превключвателя за включване / изключване, за да включите индикатора. Многофункционалният бутон има възможност за настройка на ниска скорост и висока скорост, които могат да се регулират с помощта на бутона за скорост.

ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ

Стартиране и спиране на рязането

Начало

1. Натиснете предпазителя (2) и едновременно натиснете бутона за включване / изключване (5).
2. Освободете предпазителя (2).

Спиране

Освободете превключвателя (5).

ВАЖНО!

Проверявайте за повредени / износени части преди всяка употреба, особено проверете дали острието е подравнено правилно.

Съвети:

- ♦ Не натискайте примера през плътна растителност и ако ножа се забави, намалете скоростта.
- ♦ Избягвайте рязането твърде близо до камъни или други твърди предмети, тъй като това може да притъпи остриетата и да намали ефективността на рязане.
- ♦ Не позволявайте на режещия инструмент да влиза в контакт с павирани повърхности, камъни или градински стени, тъй като това бързо ще доведе до износване.

ОБСЛУЖВАНЕ

Режещите инструменти могат да причинят наранявания. Не натискайте предпазителя на примера по време на ремонтни работи.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да осигурите дълго и надеждно обслужване, извършвайте редовно следната поддръжка:

- ♦ Проверете за очевидни дефекти като повредени / хлабави части, крепежни елементи или компоненти.
- ♦ Ако инструментът спре да работи правилно, трябва да се извърши ремонт в оторизиран сервизен център.
- ♦ Никога не почиствайте примера във вода (особено в течаща вода), тъй като съществува риск от нараняване и повреда на устройството.
- ♦ Проверете състоянието на режещите ръбове и незабавно отстранете всякакви неравности или следи от удари по камъни и т.н.

ЧИСТЕНЕ / СЪХРАНЕНИЕ

- ♦ Почистете старателно външната страна на машината с мека четка и кърпа. Не използвайте вода, разтворители или лакове.
- ♦ Отстранете всички остатъци, особено от вентилационните отвори.
- ♦ Покрийте остриетата с наличните предпазители след употреба.
- ♦ Заредете батерията 3-5 часа преди съхранение.
- ♦ По време на съхранение зареждайте батерията поне веднъж на три месеца, за да я предпазите от повреда.

- ♦ Съхранявайте машината на сухо и безопасно място, достъпно за деца.
- ♦ Не поставяйте други предмети върху машината.
- ♦ Машината не трябва да се съхранява при температури над 35° C или на пряка слънчева светлина.
- ♦ Не съхранявайте машината на места със статично електричество.

УТИЛИЗИРАНЕ

Сортирайте електроинструментите, аксесоарите и опаковките за екологично изхвърляне.

САМО ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЕС:

Не изхвърляйте електроинструментите с битовите отпадъци!

В съответствие с Европейската директива 2002/96 / ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване и нейното включване в националното законодателство, продуктите, които вече не са подходящи за употреба, трябва да се събират отделно и да се изхвърлят по екологично чист начин.

АКУМУЛАТОРИ / БАТЕРИИ:

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия, не изхвърляйте батериите / акумулаторите с битовите отпадъци, във вода или огън. Батериите / акумулаторите трябва да се събират, рециклират или изхвърлят по екологично чист начин.

Изхвърлете ги правилно в общински център за рециклиране.

1. Разредете напълно литиево-йонната батерия.
2. Изхвърлете правилно литиево-йонната батерия.

Забележка

Поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта си запазваме правото да променяме спецификациите на продукта без предварително уведомление.

Цветовите и съставът могат да варират.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА



За да се защити околната среда, електроинструментите, батериите, аксесоарите и опаковките трябва да се рециклират по екологичен начин. Не изхвърляйте електроинструментите и батериите в битовите отпадъци!

За да спасим природата, е необходимо да изхвърлим правилно използваната батерия, по-специално литиевата. За правилно изхвърляне, разредете напълно батерията, когато работите с устройството, извадете я, след това увийте контактите с електрическа лента, за да избегнете късо съединение. Не отваряйте батерията и не я изхвърляйте на части. Изхвърлете на определени места.



Само за страни от ЕС:



В съответствие с Европейската директива 2012/19 / UE относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване и съответното национално законодателство, както и в съответствие с Европейската директива 2006/66/ЕО, дефектните или излезли от употреба батерии и електронно оборудване трябва да се събират за екологично рециклиране.

Отпадъчното електрическо и електронно оборудване може да бъде вредно за околната среда и човешкото здраве, ако бъде изхвърлено неправилно поради възможното наличие на опасни вещества.

ТРАНСПОРТ

Литиево-йонните батерии подлежат на изисквания за превоз на опасни товари. Батериите могат да се транспортират от потребителя по шосе, без да е необходимо да се спазват допълнителни разпоредби. Когато се транспортира с участието на трети страни (напр. по въздух или спедиатор), трябва да се спазват специални изисквания за опаковане и етикетироване. В този случай при подготовката на товара за превоз е необходимо участието на експерт по опасни товари.

Изпрашайте батерията само с неповредена обвивка. Запелете откритите контакти и опаковката батерията, така че да не се движи в опаковката. Моля, спазвайте и евентуални допълнителни национални разпоредби.

RO|ROMÂNĂ

MASINA DE TUNS FARA FIR

PTA-25, PTA-25 BL

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Specificații tehnice

Model	PTA-25	PTA-25 BL
Tensiune nominală (V DC)	20	20
Viteza la ralanti (min ⁻¹)	n ₀ 9000	n ₀ 5 000
Diametrul țevii (mm)	22	25
Diametrul de tăiere (mm)	150	230
Valori ale emisiilor de zgomot determinate conform EN 62841-2-1:		
Nivel putere sonoră	L _{PA} = 75 K = 3 L _{WA} = 79 L _{WA} = 82	L _{PA} = 83 K = 3 L _{WA} = 87 L _{WA} = 90
Valorile totale ale vibrațiilor și incertitudinea K determinate conform EN 62841-4-1:		
Vibrații (m/s ²)	2	2
Incetitudine K (m/s ²)	K=1,5	K=1,5
Clasa de protecție la umezeală și praf	IPX0	IPX0
Clasa de protecție	II	II
Instrument cu baterie de 20V 2 Ah / 3 Ah (kg)	2.1	2.4
Greutate (kg)	1.1	1.85
Greutate (inclusiv accesorii), kg	0.7	1.7
Baterie		
Tensiune nominală (V DC)	20	20
Tip baterie	Li-ion	Li-ion
Capacitate (Ah)	1.5	3.0
Energie (Wh)	30	60
Încărcător		
Tensiune de intrare (V AC)	220-240	220-240
Frecvență (Hz)	50	50
Putere nominală (W)	12	26
Tensiune de ieșire (V DC)	20	20
Curent de ieșire (A)	0.6	1.3
Clasa de protecție	II	II

Descriere (Des. 1)*

- | | |
|--|--|
| 1. Comutator | 8. Husa de protecție |
| 2. Platforma bateriei | 9. Corpul motorului |
| 3. Comutator fixator | 10. Limitator metalic |
| 4. Mâner principal | 11. Cheie de fixare tijă |
| 5. Mâner suplimentar | 12. Arbore pentru instalarea frezei de tăiere instrument (disc, cuțit) rom |
| 6. Element de fixare suplimentar mâner | |
| 7. Tijă telescopică | |

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

- ♦ Această mașină de tuns fără fir este destinată numai pentru uz personal. Nu este potrivită pentru scopuri comerciale, iar orice astfel de utilizare va anula garanția.
- ♦ Folosiți unealta în mod corect, Nu forțați unealta în scopuri pentru care nu este prevăzută.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Explicarea simbolurilor



Purtați întotdeauna ochelari de protecție – protejați-vă ochii de particule.



Purtați protecție auditivă



Citiți manualul de instrucțiuni.



Purtați încălțăminte de siguranță



Purtați mănuși de protecție



Atenție



Nu expuneți unealta la ploaie.



Atenție la resturi și alte obiecte străine care pot fi aruncate de unealtă.



Țineți mâinile departe de lamele în mișcare.



Mențineți o distanță sigură. Stați la o distanță sigură de unealtă sau de zona de lucru pentru a evita accidentele cauzate de mișcare sau de resturi. Asigurați-vă că în spațiul de lucru nu se află alte persoane.



Mențineți distanța – Păstrați o distanță sigură față de unealtă în timpul funcționării.



Conformitate cu standarde de siguranță aplicabile directivelor europene.



Marcajul de conformitate eurasiatic.



Marcajul de conformitate ucrainean.



Nivel garantat al puterii acustice

⚠ AVERTISMENT!

- ♦ Înainte de a regla sau de a curăța mașina de tăiat, asigurați-vă că aceasta este mai întâi deconectată.
- ♦ În timpul utilizării, țineți mâinile la distanță mare de lamele în mișcare.
- ♦ Când opriți mașina de tăiat, țineți mâinile la distanță mare de lame, deoarece acestea vor continua să se rotească pentru o perioadă scurtă de timp după oprire.
- ♦ Folosiți corect unealta și nu o forțați să execute lucrări pentru care nu a fost destinată.
- ♦ Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau răni grave.
- ♦ Utilizatorul este responsabil pentru orice accident în care sunt implicate alte persoane sau bunurile cuiva.

- ♦ Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.
- ♦ Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la mașina de tăiat dvs. cu baterii (fără fir).

ZONA DE LUCRU

- ♦ Păstrați zona de lucru curată și bine luminată, deoarece zonele dezordonate și întunecate pot duce la accidente.
- ♦ Unele electrice creează scântei, care pot aprinde praful sau fumul. Din acest motiv, nu folosiți unealta în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile.
- ♦ În timpul utilizării unelei electrice, țineți copiii și trecătorii la distanță, deoarece distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- ♦ Asigurați-vă că puterea nominală de pe ștecher corespunde prizei.
- ♦ Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel.
- ♦ Nu utilizați ștechere adaptatoare cu unelte electrice cu împănare. Ștecherele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- ♦ Pentru a preveni riscul de electrocutare, atunci când folosiți unealta evitați contactul corpului cu suprafețe împănate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, cupatoare, frigider și nu folosiți niciodată unealta pe ploaie. De asemenea, nu trebuie să expuneți niciodată unealta la umiditate.
- ♦ Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a transporta, trage sau scoate din priză unealta electrică.
- ♦ Cablurile deteriorate sau încurcate pot crește riscul de electrocutare, din acest motiv; păstrați cablul de alimentare departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare.

SIGURANȚA PERSONALĂ

- ♦ Rămâneți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timp ce folosiți unelte electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- ♦ Operarea oricărei unelte electrice poate duce la aruncarea de obiecte străine în ochi, ceea ce poate duce la leziuni oculare grave. Înainte de a începe operarea unelei, purtați întotdeauna ochelari de protecție sau ochelari de protecție cu protecție laterală și un ecran de protecție integrală a feței atunci când este necesar. Pentru a preveni riscul de rănire, trebuie să purtați, de asemenea, pantofi de siguranță antiderapant, cască de protecție, căști de protecție și mască de protecție împotriva prafului atunci când este necesar.
- ♦ Nu purtați haine largi sau bijuterii atunci când folosiți unealta, deoarece acestea ar putea fi prinse în piesele în mișcare. Dacă aveți părul lung, păstrați-l legat la spate deasupra înălțimii umerilor.
- ♦ Pentru a preveni pornirea neintenționată a unelei, asigurați-vă că întrerupătorul de siguranță este în poziția oprit înainte de a o conecta la rețeaua de alimentare sau atunci când ridicați sau transportați unealta. Nu transportați niciodată unealta electrică cu degetul pe trăgaciul de pornire.
- ♦ Îndepărtați orice cheie de reglare sau clește înainte de a porni unealta electrică. Un clește sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a unelei electrice poate duce la vătămări corporale.
- ♦ Pentru a menține controlul deplin al unelei, păstrați în permanență o poziție corectă, cu greutatea dumneavoastră echilibrată uniform pe ambele picioare și nu vă întindeți niciodată prea mult.
- ♦ Pentru a menține controlul deplin al unelei, păstrați mânerul uscat, curat și fără ulei și grăsime

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR ELECTRICE

- ♦ Nu forțați unealta electrică să facă lucrări pentru care nu a fost destinată. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur, în ritmul pentru care a fost proiectată.
- ♦ Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul de alimentare este defect. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.
- ♦ Pentru a preveni riscul pornirii accidentale a unelei, asigurați-vă că unealta este deconectată de la rețeaua electrică înainte de a face orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita unealta.
- ♦ Unele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți. Atunci când nu este utilizată, depozitați unealta departe de raza de acțiune a copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta (sau cu aceste instrucțiuni) să o utilizeze.

- ♦ Pentru a preveni riscul de accidente, verificați periodic unealta pentru a verifica dacă nu există probleme de aliniere, de legare a pieselor în mișcare, de rupere a pieselor și orice altă condiție care ar putea afecta funcționarea unelei electrice. Dacă unealta este deteriorată în vreun fel, duceți-o la magazinul local de reparații pentru reparații.
- ♦ Păstrați uneltele de tăiere curate și ascuțite. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- ♦ Utilizați unealta electrică și accesoriile în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea unelei electrice pentru lucrări pentru care nu a fost destinată poate duce la rănire.
- ♦ Pentru a vă asigura că unealta electrică este sigură, efectuați reparațiile la un centru de service autorizat folosind numai piese de schimb originale

AVERTISMENT SPECIAL DE SIGURANȚĂ PENTRU ACEST PRODUS

- ♦ Utilizați această unealtă numai la lumina zilei sau la o lumină artificială bună.
- ♦ În timpul utilizării, țineți toate părțile corpului dumneavoastră la distanță de lama de tăiere. Nu îndepărtați materialul tăiat și nu țineți materialul care urmează să fie tăiat atunci când lamele sunt în mișcare.
- ♦ Un moment de neatenție în timpul utilizării mașinii poate duce la vătămări corporale grave.
- ♦ Transportați unealta de mâner cu piesele mobile oprite.
- ♦ Porniți motorul numai atunci când mâinile și picioarele sunt la distanță de ferăstrău.
- ♦ Deconectați întotdeauna mașina de la sursa de alimentare cu energie electrică ori de câte ori se aplică următoarele condiții:
 - ♦ Ori de câte ori lăsați unealta nesupravegheată.
 - ♦ Înainte de a elimina un blocaj.
 - ♦ Înainte de a verifica, curăța sau lucra la aparat.
 - ♦ După loviră unui obiect străin.
 - ♦ Ori de câte ori unealta începe să vibreze anormal.
- ♦ Asigurați-vă întotdeauna că orificiile de ventilație sunt menținute libere de resturi

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERIE/ ÎNCĂRCĂTOR DE BATERIE

- ♦ Pentru a preveni riscul de electrocutare, protejați încărcătorul de baterie de ploaie și umiditate.
- ♦ Reîncărcați bateria numai cu încărcătorul furnizat. Un încărcător care este potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de baterie.
- ♦ Încărcătorul de baterii furnizat este adecvat numai pentru încărcarea mașinii de tăiat și, pentru a preveni riscul de incendiu și explozie, nu trebuie utilizat pentru încărcarea altor unelte.
- ♦ Înainte de fiecare utilizare, verificați încărcătorul de baterii, cablul și ștecherul pentru a vedea dacă prezintă semne de deteriorare. Dacă încărcătorul de baterii este deteriorat, nu îl utilizați și nu încercați să îl reparați. În schimb, duceți-l la magazinul local de reparații pentru reparații, deoarece încărcătoarele de baterii, cablurile și ștecherele deteriorate cresc riscul de electrocutare.
- ♦ Pentru a preveni riscul de incendiu, nu utilizați încărcătorul de baterii pe suprafețe inflamabile (de exemplu, hârtie, textile etc.) sau în medii combustibile.
- ♦ Dacă mașina de tăiat este scăpată din este supusă unui impact puternic, lichidul poate fi ejectat din baterie. În cazul în care acest lichid intră accidental în contact cu pielea dumneavoastră, spălați imediat zona cu apă, deoarece poate provoca iritații și chiar arsuri. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, va trebui, de asemenea, să solicitați asistență medicală.
- ♦ Pentru a preveni riscul de scurtcircuit, nu deschideți singur bateria.
- ♦ Pentru a preveni riscul de explozie, protejați bateria de căldură, cum ar fi lumina continuă a soarelui sau focul.
- ♦ Pentru a preveni riscul de explozie, nu scurtcircuitați bateria.
- ♦ Dacă bateria se deteriorează din cauza utilizării necorespunzătoare, pot fi emise vapori. Dacă acest lucru se întâmplă, luați aer proaspăt și consultați un medic în cazul apariției unor afecțiuni respiratorii

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- ♦ Bateria trebuie să fie complet încărcată înainte de a fi folosită pentru prima dată. Timpul de încărcare este de aproximativ 3-5 ore.
- ♦ Încărcătorul de baterii furnizat se potrivește cu bateria cu litiu instalată în mașina de tăiat și nu trebuie să folosiți niciun alt încărcător pentru a reincărca mașina de tuns.
- ♦ Pentru a proteja bateria cu litiu împotriva descărcării profunde, atunci când bateria este descărcată unealta se va opri automat printr-un circuit de protecție.

PROCEDURA DE ÎNCĂRCARE

1. Introduceți cablul încărcătorului în intrarea de încărcare (9) de pe sculă.
 2. Asigurați-vă că prizele de perete din locuința dvs. are o tensiune normală de uz casnic (AC 220-240 V, 50 Hz); introduceți fișa încărcătorului de baterii în rețeaua de alimentare.
 3. Indicatorul de încărcare cu LED roșu (10) se aprinde pentru a vă anunța că pachetul de baterii este la încărcat. Bateria este complet încărcată atunci când indicatorul LED roșu de încărcare (10) nu mai este aprins.
- ♦ În timpul procesului de încărcare, mânerul unelei se va încălzi, dar acest lucru este perfect normal.
 - ♦ Atunci când nu utilizați unealta pentru perioade îndelungate, deconectați încărcătorul de acumulatori de la priză.
 - ♦ Atunci când mașina se încarcă, nu trebuie să o utilizați.
 - ♦ Încărcați bateria numai între 10°- 45°C.
 - ♦ După o utilizare prelungită, lăsați mai întâi bateria să se răcească înainte de a o reincărca

MONTARE

În conformitate cu desenul de instalare

Unelte multifuncționale

Apăsând comutatorul pornit/oprit pentru a aprinde indicatorul luminos. Există o viteză mică și o viteză mare pe butonul multifuncțional, care pot fi reglate prin intermediul butonului de viteză.

PORNIREA ȘI OPRIREA

Pornirea și oprirea pentru tăiere

Pornire

1. Împingeți blocajul de siguranță și apăsați în același timp declanșatorul de pornire/oprire.
2. Eliberați blocajul de siguranță.

OPRIRE

Eliberați declanșatorul Pornit/Oprit

⚠ IMPORTANT!

Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă există piese deteriorate/uzate, în special verificări alinierea corectă a lamei

SFATURI

- ♦ Nu forțați aparatul prin vegetația densă, iar dacă lamele încetinesc, reduceți viteza.
- ♦ Evitați să tăiați prea aproape de murdărie, nisip sau pietriș, deoarece acest lucru ar putea toci lamele și reduce eficiența tăierii.
- ♦ Nu permiteți lamei să intre în contact cu suprafețele pavate, pietre sau pereții grădinii, deoarece acest lucru va uza rapid lama

ÎNȚREȚINERE

Lamele pot provoca răni. Nu apăsați dispozitivul de blocare de siguranță al mașinii de tăiat în timpul lucrărilor de întreținere.

⚠ NOTĂ

Pentru a asigura o funcționare de lungă durată și fiabil, efectuați în mod regulat următoarele operațiuni de întreținere:

- ♦ Verificați dacă există defecte evidente, cum ar fi o lamă, elemente de fixare sau componente deteriorate/ slăbite.
- ♦ În cazul în care unealta nu mai funcționează corect, reparația trebuie efectuată de către magazinul de feronerie local.

Nu curățați niciodată mașina de tuns (în special în apă curentă), deoarece există riscul de vătămare și de deteriorare a mașinii.

- ♦ Verificați starea marginilor de tăiere ale lamelor și îndepărtați întotdeauna imediat creștăturile și bavurile cauzate de pietre etc.

CURATARE/DEPOZITARE

- ♦ Curățați bine exteriorul unelei folosind o perie moale și o cârpă. Nu folosiți apă, solvenți sau produse de lustruit.
- ♦ Îndepărtați toate resturile, în special din fantele de ventilație.
- ♦ După utilizare, acoperiți lamele cu protecțiile furnizate.
- ♦ Încărcați bateria 3-5 ore înainte de a o depozita.
- ♦ În timpul depozitării, încărcați bateria cel puțin o dată la trei luni pentru a o proteja împotriva deteriorării.
- ♦ Depozitați aparatul într-un loc uscat și sigur, departe de accesul copiilor.
- ♦ Nu așezați niciun alt obiect deasupra mașinii.
- ♦ Aparatul nu trebuie depozitat la temperaturi mai mari de 35°C și nici expus direct la lumina soarelui.
- ♦ Nu depozitați aparatul în locuri cu electricitate statică

ELIMINARE

Uneltele electrice, accesoriile și ambalajele trebuie sortate pentru a fi reciclate în mod ecologic.

NUMAI PENTRU ȚĂRILE CE:

Nu aruncați uneltele electrice la gunoii menajer!

În conformitate cu Directiva europeană 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și încorporarea acesteia în legislația națională, produsele care nu mai sunt adecvate pentru utilizare trebuie colectate separat și trimise pentru valorificare într-un mod ecologic.

ACUMULATORI/BATERII

Acest produs conține baterii litiu-ion. Nu aruncați acumulatorii/bateriile în deșeurile menajere, în apă sau în foc. Acumulatorii/bateriile trebuie să fie colectate, reciclate sau eliminate într-un mod ecologic.

Vă rugăm să le aruncați în mod corespunzător la un centru public de reciclare.

1. Descărcați complet bateria litiu-ion.
2. Eliminați bateria litiu-ion în mod corespunzător

⚠ NOTĂ

Datorită îmbunătățirii continue a produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile produsului fără notificare prealabilă.

Culorile și conținutul pot varia.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

 Pentru protejarea mediului înconjurător, uneltele electrice, acumulatorii, accesoriile și ambalajele ar trebui să fie preluate pentru reciclare ecologică. Nu eliminați uneltele electrice și acumulatorii împreună cu gunoii menajeri!

Pentru protejarea mediului înconjurător, este necesar să eliminați bateriile utilizate, mai ales, baterie cu litiu, în mod corespunzător. Pentru o eliminare corespunzătoare, descărcați baterie complet atunci când lucrați cu dispozitivul, scoateți-o, apoi înfășurați bornele folosind o bandă izolantă pentru a evita scurtcircuitul. Nu se poate dezambla baterie și elimina părțile ei. Eliminați în locuri speciale destinate acestui lucru.

  **Numai pentru țările UE:**

În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU, despre dispozitivele electrice și electronice utilizate și legislația națională în vigoare, precum și în conformitate cu Directiva Europeană 2006/66/EC, baterii și dispozitivele electronice utilizate sau care au ajuns la sfârșitul ciclului lor de viață sunt supuși colectării pentru reciclarea ecologică.

Dacă sunt eliminate în mod necorespunzător, dispozitivele electrice și electronice pot avea un efect dăunător asupra mediului înconjurător și sănătății umane datorită prezenței posibile a substanțelor periculoase în ele.

TRANSPORTARE

Acumulatorii litiu-ion sunt supuse cerințelor pentru transportarea mărfurilor periculoase. Bateriile pot fi transportate de utilizator prin transport rutier fără de a fi nevoie de respectarea unor reglementări suplimentare. Atunci când se transportă cu implicarea terților (de exemplu: prin avion sau expeditor de transport), trebuie să fie respectate cerințe speciale pentru

ambalare și marcare. În acest caz, la pregătirea mărfii pentru trimitere, este necesară participarea unui expert de mărfuri periculoase.

Trimiteti bateria doar cu carcasa intactă. Închideți bornele deschise și împachetați bateria astfel încât să nu se miște în interiorul ambalajului. Vă rugăm să respectați posibile cerințe naționale suplimentare.

(korong, kés)rom

RENDELTETÉS

Ez az akkumulátoros fűkasza kizárólag személyes használatra készült. Nem alkalmas kereskedelmi használatra, és az ilyen fajta bármilyen felhasználás a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

Használja a szerszámot megfelelően, ne használja a szerszámot arra a célra, amelyre nem szánták.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Szimbólumok jelentése



Mindig viseljen védőszemüveget – ez védi a szemet a részecskéktől.



Használjon hallásvédő eszközöket.



Olvassa el a használati útmutatót



Viseljen védőcipőt



Viseljen védőkesztyűt



Figyelem!



Ne tegye ki a szerszámot eső hatásának.



Óvakodjon a törmeléktől és idegen tárgyaktól, amelyek kilökődhetnek a vágási területről.



Tartsa távol a kezét a mozgó pengéktől.



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót! Mindig figyelmesen olvassa el az utasításokat, hogy biztosítsa a szerszám megfelelő összeszerelését, működését és karbantartását. Az utasítások be nem tartása sérüléshez vagy károsodáshoz vezethet.



Tartsa be a biztonságos távolságot – Tartson biztonságos távolságot a működő szerszámtól



A vonatkozó európai irányelvek alapvető biztonsági előírásainak való megfelelés.



Eurázsiai megfelelési jel.



Ukrán megfelelési jel.



Garantált hangteljesítményszint

FIGYELMEZTETÉS!

- ♦ Az akkumulátoros fűkasza beállítása vagy tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy az ki van kapcsolva.
- ♦ Használatkor tartsa távol a kezét a mozgó részekről.
- ♦ Az akkumulátoros fűkasza kikapcsolásakor tartsa távol a kezét a mozgó alkatrészekről, mivel azok a kikapcsolás után is még rövid ideig forognak.

HU|MAGYAR AKKUMULÁTOROS FŰKASZA PTA-25, PTA-25 BL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Műszaki adatok

Modell	PTA-25	PTA-25 BL
Névleges feszültség (V DC)	20	20
Alapjáratú fordulatszám (min ⁻¹)	n ₀ : 9000	n ₀ : 5 000
Cső átmérője (mm)	22	25
Vágási átmérő (mm)	150	230
Az EN 62841-2-1 szerint meghatározott zajkibocsátási értékek		
Hangnyomásszint (dB(A)) K bizonytalanság (dB(A)) Mért hangteljesítményszint (dB(A)) Garantált hangteljesítményszint (dB(A))	L _{pa} = 75 K = 3 L _{wa} = 79 L _{wa} = 82	L _{pa} = 83 K = 3 L _{wa} = 87 L _{wa} = 90
Az EN 62841-4-1 szerint meghatározott rezgési összértékek és K bizonytalanság:		
Rezgés (m/s ²)	2 K=1,5	2 K=1,5
Páratartalom és porvédelmi osztály	IPX0	IPX0
Elektromos védelmi osztály	II	II
Szerszám 20V 2 Ah / 3Ah akkumulátorral (kg)	2.1	2.4
Csupasz szerszám (kg)	1.1	1.85
Súly (tartozékokkal együtt) kb (kg)	0.7	1.7
Akkumulátor		
Névleges feszültség (V DC)	20	20
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Kapacitás (Ah)	1.5	3.0
Energia (Wh)	30	60
Töltő		
Bemeneti feszültség (V AC)	220-240	220-240
Frekvencia (Hz)	50	50
Névleges teljesítmény (W)	12	26
Kimeneti feszültség (V DC)	20	20
Kimeneti áram (A)	0.6	1.3
Elektromos védelmi osztály	II	II

Az alkatrészek leírása (Kép 1)*

1. Kapcsoló
2. Akkumulátor platform
3. Rögzítő kapcsoló
4. Fő fogantyú
5. Kiegészítő fogantyú
6. Kiegészítő rögzítő fogantyúk
7. Teleszkópos rúd
8. Védőburkolat
9. Motortest
10. Fém határoló
11. Rúdrögzítő kulcs
12. Tengely vágóvágó felszereléséhez hangszer

- ◊ A szerszámot megfelelően használja, és ne kényszerítse olyan feladatokat elvégzésére, amelyekre nem szánták.
- ◊ Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütéshez, tűzhez és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet. A felhasználó felelős bármely olyan balesetért, amely más személyeket vagy bárki tulajdonát érinti.
- ◊ Az összes figyelmeztetést és utasítást őrizze meg későbbi használatra
- ◊ A figyelmeztetéseken szereplő „elektromos szerszám” fogalom az akkumulátoros (vezeték nélküli) fűkaszára vonatkozik.

A munkaterület

- ◊ Ügyeljen arra, hogy a munkahelye tiszta és jól megvilágított legyen. A rendtelenség és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
- ◊ Az elektromos szerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújtják. Emiatt ne használja a szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
- ◊ Az elektromos szerszám működtetése közben tartsa távol a gyermekeket és a kívülállókat, mivel az ő figyelemelterelő hatásuk miatt elveszítheti az uralmát a szerszám felett.

Elektromos biztonság

- ◊ Győződjön meg arról, hogy a dugó névleges teljesítménye megfelel a dugaszolóaljzatnak
- ◊ Soha ne módosítsa a dugót semmilyen módon.
- ◊ Ne használjon semmilyen adapterdugót a földelt elektromos szerszámokkal. A nem módosított dugók és a megfelelő dugaszolóaljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- ◊ A szerszámmal végzett munka során az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kerülje el a földelt felületeket, mint például csövek, radiátorok, kályhák és hűtőszekrények megérintését, és soha ne dolgozzon a szerszámmal esőben. Ezen kívül a szerszámot nem szabad nedvességgnek kitenni.
- ◊ Soha ne használja a tápkábel az elektromos szerszám hordozására, húzására, a szerszám vagy a töltő kikapcsolására.
- ◊ Emiatt sérült vagy összegabalyodott kábelek megnövelhetik az áramütés kockázatát; tartsa távol a tápkábel forrórésztől, olajtól, éles élektől és mozgó gépkomponensektől.

Személyi biztonság

- ◊ Legyen mindig éber, figyeljen oda arra, amit csinál, és használja a józan esztét, amikor a szerszámmal dolgozik. Ne használja a szerszámgépet, amikor fáradt, vagy tudatmódosító szer, alkohol, vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszám használata közben súlyos személyi sérülésekhez vezethet.
- ◊ Bármilyen elektromos szerszámmal végzett munka során idegen tárgyak kerülhetnek a szemébe, ami súlyos zsemersérülést okozhat. A szerszám működtetése előtt mindig vegye fel védőszemüveget vagy oldalvédővel ellátott védőszemüveget, és szükség esetén teljes arcmaszkot. A sérülés kockázatának elkerülése érdekében viseljen csúszásmentes védőcipőt, sisakot, fülvédőt és légzőkészüléket, amikor ez szükséges.
- ◊ A szerszám használata közben ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket, mert ezek beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Ha hosszú haja van, kösse össze hátul, hogy a vállá felett legyen.
- ◊ A szerszám véletlen indításának megakadályozása érdekében győződjön meg arról, hogy a biztonsági kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt csatlakoztatja tápegységhez, felemeli vagy hordozza a szerszámot. Soha ne hordozza az elektromos szerszámot oly módon, hogy közben az ujjá a kapcsolón van.
- ◊ Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el beállító vagy szerelő kulcsot. Az elektromos szerszám forgó részén hagyott beállító vagy szerelő kulcs személyi sérüléshez vezethet.
- ◊ Annak érdekében, hogy teljesen tudja kontrollálni a szerszámot, mindig stabilan álljon a lábán, úgy, hogy a testtálya egyenesen oszlojon el mindkét lábán, és soha ne essen túlzásba.
- ◊ Annak érdekében, hogy teljesen tudja kontrollálni a szerszámot, tartsa a fogantyút szárazon, tisztán és zsírmentesen.

Az elektromos szerszám használata és kezelése

- ◊ Ne kényszerítse az elektromos szerszámot olyan munka elvégzésére, amelyre nem szánták. A helyesen kiválasztott elektromos szerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát abban a tempóban, amelyre tervezték.
- ◊ Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelynek a be-/

kikapcsolója nem működik. Minden elektromos szerszám, amely a be-/kikapcsolójával nem vezérelhető, veszélyes, és meg kell javítani.

- ◊ A szerszám véletlen beindításának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van húzva az elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy tárolná a szerszámot.
- ◊ Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják. A használaton kívüli elektromos szerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá, és ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos szerszámot, akik nem ismerik a szerszámot (vagy nem olvasták el ezeket az utasításokat).
- ◊ A balesetek kockázatának elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze a szerszámot, hogy nincs-e rajta helytelen beállítás, beszorult mozgó alkatrész, törött alkatrész, és minden olyan körülmény, amely befolyásolhatja az elektromos szerszám működését. Ha a szerszám bármilyen módon megsérült, vigye el a helyi barkácsboltba javíttatni.
- ◊ Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet kontrollálni.
- ◊ Az elektromos szerszámot és a tartozékokat a jelen utasításoknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Az elektromos szerszám eredeti rendeltetésétől eltérő munkák elvégzésére való alkalmazása sérülésekhez vezethet.
- ◊ Az elektromos szerszám biztonsága érdekében azt hivatalos szervizközpontban javíttassa meg, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával.

A jelen termékre vonatkozó speciális biztonsági figyelmeztetés

- ◊ Ezt a szerszámot csak nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágításban használja.
- ◊ Használja közben minden testrészét tartsa távol a vágóéltől. Ne távolítsa el a vágott anyagot, és ne tartsa a vágott anyagot, amíg a vágóélek mozgásban van.
- ◊ Elakadt anyag eltávolításakor győződjön meg arról, hogy a tápkapcsoló ki van kapcsolva. Munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
- ◊ A szerszámot a fogantyúnál fogva, leállított mozgó részekkel vigye.
- ◊ A motort csak akkor kapcsolja be, amikor keze és lába nincs a vágószerszámok közelében.
- ◊ Mindig lálassza le a gépet az elektromos hálózatról, ha a következő feltételek teljesülnek:
- ◊ Minden alkalommal, amikor felügyelet nélkül hagyja a szerszámot.
- ◊ Az eltömődés megszüntetése előtt.
- ◊ Az ellenőrzés, tisztítás vagy a szerszámmal való munka előtt.
- ◊ Miután egy idegen tárgy ütötté meg.
- ◊ Minden alkalommal, amikor a szerszám rendellenesen rezegni kezd.
- ◊ Mindig ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások tiszták maradjanak.

Akkumulátorra/töltőre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések

- ◊ Az áramütés elkerülése érdekében óvja a töltőt az esőtől és a nedvességtől.
- ◊ Az akkumulátort kizárólag a mellékelt töltővel töltsse fel. Egy bizonyos típusú akkumulátorcsomaghoz alkalmas töltő tűzveszélyes lehet, ha egy másik akkumulátorcsomaggal használja.
- ◊ A mellékelt töltőt az akkumulátoros fűkasza töltésére alkalmas, és a tűz- és robbanásveszély elkerülése érdekében semmilyen más szerszám töltésére nem használható.
- ◊ Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a töltő, a kábel és a csatlakozódugó nem sérült-e. Ha a töltő sérült, ne használja, és ne próbálja megjavítani. Ehelyett vigye el a helyi barkácsboltba javításra, mivel a sérült töltők, tápkábelek és csatlakozódugók növelik az áramütés kockázatát.
- ◊ A tűzveszély elkerülése érdekében ne használja a töltőt gyúlékony felületeken (pl. papír, textil stb.) vagy tűzveszélyes környezetben.
- ◊ Folyadéktól szívroghat ki az akkumulátorból, ha lejtik vagy erős ütéseknak van kitéve. Ha ez a folyadék véletlenül a bőrre kerül, azonnal öblítse le vízzel az érintett területet, mert ez irritációt, sőt égési sérülést is okozhat. Ha a folyadék a szemébe kerül, akkor orvoshoz kell fordulni.

- ◊ A rövidzárlat elkerülése érdekében ne nyissa fel saját kezűleg az akkumulátort.
- ◊ A robbanásveszély elkerülése érdekében védje az akkumulátort a hőtől, pl. folyamatos napfénytől vagy lángtól.
- ◊ A robbanásveszély elkerülése érdekében óvja meg az akkumulátort a rövidzárlattól.
- ◊ Ha az akkumulátor nem megfelelő használat miatt megsérül, gőz szabadulhat fel. Ebben az esetben menjen ki a friss levegőre, és forduljon orvoshoz légúti megbetegedések megjelenése esetén

Használat előtt

- ◊ Az akkumulátort az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.
- ◊ A mellékelt töltő megfelel az akkumulátoros fűkaszába szerelt akkumulátornak, és nem szabad más töltőt használni az akkumulátoros fűkaszába szerelt akkumulátor töltéséhez.
- ◊ A lítium akkumulátor mélykisülés elleni védelme érdekében az akkumulátor lemerülésekor a szerszám egy biztonsági áramkörön keresztül automatikusan kikapcsol.

Töltési folyamat

1. Helyezze be az akkumulátort a töltőbe.
 2. Győződjön meg arról, hogy az otthoni dugaszolóaljzatban normál háztartási feszültség (220-240 V AC, 50 Hz) van; csatlakoztassa a töltőt a dugaszolóaljzatba.
 3. A piros LED töltésszjelző világít, jelezve, hogy az akkumulátor töltés alatt áll. Az akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor a piros LED töltésszjelző már nem világít
- ◊ Töltés során a szerszám akkumulátora felmelegszik, de ez teljesen normális.
 - ◊ Ha a szerszámot hosszabb ideig nem használja, húzza ki a töltőt a dugaszolóaljzatból.
 - ◊ Amikor az akkumulátor töltés alatt van, nem szabad használni.
 - ◊ Az akkumulátort csak 10° és 45°C közötti hőmérsékleten töltsse.
 - ◊ Hosszabb használat után a feltöltés előtt hagyja az akkumulátort lehűlni.

Szerelés

összeállítási rajz szerint

Kiegészítő funkciók

Nyomja meg a be/ki kapcsolót a jelző bekapcsolásához. A többfunkciós gomb lehetővé teszi az alacsony és a nagy sebesség beállítását, amely a sebesség gombbal állítható be.

Indítás és leállítás

Indítás és leállítás a vágáshoz Indítás:

1. Nyomja meg a (2) biztonsági reteszt, és ezzel egyidejűleg nyomja meg az (5) be/ki gombot.
2. Oldja ki a (2) biztonsági reteszt.

Leállítás:

Engedje el az (5) be/ki kapcsolót.

! FONTOS!

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérült/kopott alkatrészek, különös tekintettel a penge helyes beállítására.

Tanácsok:

- ◊ Ne tolja a szerszámot sűrű aljnövényzetet keresztül, és ha a vágószerszám lelassul, csökkentse a sebességet.
- ◊ Kerülje a kövekhez vagy más kemény részecskékhez túl közeli vágást, mivel ez tompíthatja a késeket és csökkentheti a vágási hatékonyságot.
- ◊ Ne engedje, hogy a vágóél hozzáérjen burkolt felületekhez, kövekhez vagy kerti falakhoz, mert ez a penge gyors kopását okozhatja.

Karbantartás

A vágószerszámok sérülést okozhatnak. Javítás közben ne nyomja meg az akkumulátoros fűkasza biztonsági reteszt.

Megjegyzés: A hosszú és megbízható működés biztosításának érdekében rendszeresen végezze el a következő karbantartásokat:

- ◊ Ellenőrizze, nincsenek-e nyilvánvaló hibák, mint például sérült/laza alkatrészek, kötélelemek vagy tartozékok.

- ◊ Ha a szerszám nem működik megfelelően, hivatalos szervizközpontban végeztesse el a javítását.
- ◊ Soha ne tisztítsa az akkumulátoros fűkaszt
- ◊ vízben (különösen folyó vízben), mivel fennáll a sérülés és a készülék károsodásának veszélye.
- ◊ Ellenőrizze a vágóélek állapotát és azonnal távolítsa el a követőtől stb. kapott bemetszéseket és a sorját

Tisztítás / Tárolás

- ◊ Tisztítsa meg alaposan a gépet kívülről puha kefével és ronggyal. Ne használjon vizet, oldószereket vagy polírozószereket.
- ◊ Távolítsa el minden szemetet, különösen a szellőzőnyílásokról
- ◊ Használat után fedje le a pengéket a rendelkezésre álló védőeszközökkel.
- ◊ Tárolás előtt töltsse fel az akkumulátort 3-5 órán keresztül.
- ◊ Tárolás közben legalább háromhavonta töltsse fel az akkumulátort, hogy megvédje a károsodástól.
- ◊ A gépet száraz, biztonságos helyen, gyermekek elől elzárva tárolja.
- ◊ Ne tegyen más tárgyakat a gépre.
- ◊ A gépet nem szabad 35 °C feletti hőmérsékleten vagy közvetlen napsugárral tárolni.
- ◊ Ne tárolja a gépet olyan helyen, ahol statikus elektromosság van.

KÖRNYEZETVÉDELME



Pentru protejarea mediului înconjurător, unelte electrice, acumulatori, accesorii și ambalaje ar trebui să fie preluate pentru reciclare ecologică. Nu eliminați unelte electrice și acumulatorii împreună cu gunoii menajeri!

Pentru protejarea mediului înconjurător, este necesar să eliminiți baterie utilizată, mai ales, baterie cu litiu, în mod corespunzător. Pentru o eliminare corespunzătoare, descărcați baterie complet atunci când lucrați cu dispozitivul, scoateți-o, apoi înfășurați bornele folosind o bandă izolantă pentru a evita scurtcircuitul. Nu se poate dezasambla baterie și elimina părțile ei. Eliminați în locuri speciale destinate acestui lucru.



Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU, despre dispozitivele electrice și electronice utilizate și legislație națională în vigoare, precum și în conformitate cu Directiva Europeană 2006/66/EC, baterii și dispozitivele electronice utilizate sau care au ajuns la sfârșitul ciclului lor de viață sunt supuși colectării pentru reciclarea ecologică.

Dacă sunt eliminate în mod necorespunzător, dispozitivele electrice și electronice pot avea un efect dăunător asupra mediului înconjurător și sănătatea umană datorită prezenței posibile a substanțelor periculoase în ele.

SZÁLLÍTÁS

A lítium-ion akkumulátorokra a veszélyes áruk szállítására vonatkozó követelmények vonatkoznak. Az akkumulátorcsomagokat a felhasználó maga is szállíthatja közúti szállítással anélkül, hogy kiegészítő előírásokat kellene betartania. Harmadik fél bevonásával történő szállításkor (pl.: repülővel vagy szállítmányozóval) a csomagolásra és a jelölésre vonatkozó speciális előírásokat kell betartani. Ebben az esetben a rakomány szállításra való előkészítéséhez veszélyes árukkal foglalkozó szakértőt kell bevonni.

Az akkumulátort csak sértetlen burkolattal szállítsa. Zárja le a nyitott érintkezőket, és csomagolja be az akkumulátort úgy, hogy az ne mozduljon el a csomagolásban. Kérjük, tartsa be az esetleges kiegészítő nemzeti előírásokat is.

RU | РУССКИЙ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР

PTA-25, PTA-25 BL

ИНСТРУКЦИЯ

Технические характеристики

Модель	PTA-25	PTA-25 BL
Номинальное напряжение (В пост. тока)	20	20
Обороты холостого хода (мин ⁻¹)	n ₀ : 9000	n ₀ : 5 000
Диаметр трубы (мм)	22	25
Максимальная ширина реза (мм)	150	230
Значения уровня шума определены в соответствии с EN 62841-2-1:		
Звуковое давление (дБ (А)) Погрешность К (дБ(А)) Уровень звуковой мощности (дБ(А)) Гарантированный уровень звуковой мощности (дБ(А))	L _{ра} = 75 K = 3 L _{ма} = 79 L _{ва} = 82	L _{ра} = 83 K = 3 L _{ма} = 87 L _{ва} = 90
Общие значения вибрации и погрешность К определены в соответствии с EN 62841-4-1:		
Уровень вибрации (м/с ²) Погрешность К (м/с ²)	2 K=1,5	2 K=1,5
Уровень защиты	IPX0	IPX0
Категория защиты	II	II
Вес ЕРТА (с аккумулятором 2 Ач / 3 Ач) (кг)	2.1	2.4
Инструмент без аккумулятора (кг)	1.1	1.85
Вес (включая аксессуары) (кг)	0.7	1.7
Аккумулятор		
Номинальное напряжение (В пост. тока)	20	20
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Ёмкость (Ач)	1.5	3.0
Энергия (Вт·ч)	30	60
Зарядное устройство		
Входное напряжение (В перем. тока)	220-240	220-240
Частота тока (Гц)	50	50
Номинальная мощность (Вт)	12	26
Выходное напряжение (В пост. тока)	20	20
Выходной ток (А)	0.6	1.3
Категория защиты	II	II

Описание частей рисунок (Рис. 1)*

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Выключатель | 8. Защитный кожух |
| 2. Платформа под аккумулятор | 9. Корпус двигателя |
| 3. Фиксатор выключателя | 10. Металлический ограничитель |
| 4. Основная рукоятка | 11. Клавиша фиксации штанги |
| 5. Дополнительная рукоятка | 12. Вал для установки режущего инструмента (диска, ножа) ром |
| 6. Фиксатор дополнительной рукоятки | |
| 7. Телескопическая штанга | |

НАЗНАЧЕНИЕ

Этот аккумуляторный триммер предназначен только для личного ис-

пользования. Он не подходит для коммерческих целей, и любое такое использование приведет к аннулированию гарантии.

Используйте инструмент правильно, не применяйте инструмент для целей, для которых он не предназначен.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Расшифровка символов:



Всегда надевайте защитные очки – защищают глаза от частиц.



Используйте средства защиты слуха.



Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Носите соответствующую защитную обувь.



Надевайте защитные перчатки.



Внимание



Не подвергайте инструмент воздействию дождя.



Остерегайтесь обломков и посторонних предметов, которые могут быть выброшены из зоны резки.



Держите руки подальше от движущихся лезвий.



Обратитесь к руководству пользователя перед использованием. Всегда внимательно читайте инструкции, чтобы обеспечить правильную сборку, эксплуатацию и обслуживание инструмента. Несоблюдение рекомендаций может привести к повреждению инструмента или травмам.



Соблюдайте безопасную дистанцию – Держитесь на безопасном расстоянии от работающего инструмента



Соответствие с основными стандартами по безопасности применимых Европейских директив.



Евразийский знак соответствия.



Украинский знак соответствия



Гарантируемый уровень звуковой мощности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ♦ Перед настройкой или очисткой аккумуляторного триммера, сначала убедитесь, что он выключен.
- ♦ Во время использования держите руки подальше от движущихся частей.
- ♦ При отключении аккумуляторного триммера, держите руки подальше от деталей, так как они будут продолжать вращаться в течение короткого времени после выключения.
- ♦ Используйте инструмент правильно и не заставляйте его выполнять работы, для которых он не предназначен.

- ♦ Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и / или серьезным травмам. Пользователь несет ответственность за любые несчастные случаи с участием других людей или чьей-либо собственности.
- ♦ Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.
- ♦ Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к аккумуляторному (беспроводному), триммеру.

Рабочая зона

- ♦ Следите за тем, чтобы рабочее место было чистым и хорошо освещенным, поскольку загрязжденные и темные участки могут привести к несчастным случаям.
- ♦ Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары. По этой причине не используйте инструмент во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
- ♦ Во время работы с электроинструментом не подпускайте детей и посторонних лиц, поскольку их отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

Электрическая безопасность

- ♦ Убедитесь, что номинальная мощность вилки соответствует розетке.
- ♦ Ни в коем случае не модифицируйте вилку.
- ♦ Не используйте переходные вилки с заземленными электроинструментами. Неизменные вилки и подходящие розетки снижают риск поражения электрическим током.
- ♦ Во избежание риска поражения электрическим током при работе с инструментом избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты, холодильники, и никогда не работайте с инструментом под дождем. Также нельзя подвергать инструмент воздействию влаги.
- ♦ Никогда не используйте шнур питания для переноски, тяги или отключения электроинструмента.
- ♦ По этой причине поврежденные или запутанные кабели могут увеличить риск поражения электрическим током, держите шнур питания вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей.

Личная безопасность

- ♦ Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали, находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- ♦ Работа с любым электроинструментом может привести к падению посторонних предметов в глаза, что может привести к серьезному повреждению глаз. Перед началом работы с инструментом всегда надевайте защитные очки или защитные очки с боковыми щитками и, при необходимости, маской, закрывающей все лицо. Во избежание риска получения травмы вы также должны носить нескользящую защитную обувь, каску, наушники и респиратор, когда это необходимо.
- ♦ При работе с инструментом не надевайте свободную одежду или украшения, так как они могут попасть в движущиеся части. Если у вас длинные волосы, завяжите их назад на уровне выше плеч.
- ♦ Чтобы предотвратить непреднамеренное включение инструмента, убедитесь, что предохранительный выключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключить его к электросети, а также при поднятии или переносе инструмента. Никогда не переносите электроинструмент, держа палец на спусковом крючке.
- ♦ Перед включением электроинструмента извлеките регулировочный ключ или гаечный ключ. Гаечный ключ или ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.
- ♦ Чтобы поддерживать полный контроль над инструментом, всегда держите устойчивую опору, равномерно распределяя вес по обеим ногам, и никогда не переусердствуйте.
- ♦ Для обеспечения полного контроля над инструментом держите ручку сухой, чистой и обезжиренной.

Использование и уход за электроинструментом

- ♦ Не заставляйте электроинструмент выполнять работы, для которых он не предназначен. Правильный электроинструмент

будет выполнять работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.

- ♦ Не используйте электроинструмент, если выключатель питания неисправен. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя, опасен и подлежит ремонту.
- ♦ Чтобы предотвратить риск случайного запуска инструмента, убедитесь, что инструмент отключен от электросети, прежде чем производить какие-либо регулировки, замену принадлежностей или хранить инструмент.
- ♦ Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей. Когда инструмент не используется, храните его в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с инструментом (или данными инструкциями), работать с ним.
- ♦ Чтобы предотвратить риск несчастных случаев, периодически проверяйте инструмент на предмет перекоса, заедания движущихся частей, поломки частей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если инструмент каким-либо образом поврежден, отнесите его в местный хозяйственный магазин для ремонта.
- ♦ Держите режущие инструменты чистыми и острыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками менее подвержены заеданию и их легче контролировать.
- ♦ Используйте электроинструмент и принадлежности в соответствии с данными инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемые работы. Использование электроинструмента для работ, для которых он не предназначен, может привести к травмам.
- ♦ Чтобы гарантировать безопасность электроинструмента, отдавайте его в сервисный центр, авторизованный сервисный центр с использованием только оригинальных запасных частей.

Специальное предупреждение о безопасности для этого продукта

- ♦ Используйте этот инструмент только при дневном или хорошем искусственном освещении.
- ♦ Во время использования держите все части тела подальше от режущего лезвия. Не удаляйте обрезанный материал и не держите обрезанный материал, когда лезвия движутся.
- ♦ При удалении застрявшего материала убедитесь, что выключатель питания выключен. Момент невнимательности при работе с машиной может привести к серьезным травмам.
- ♦ Переносите инструмент за ручку с остановленными движущимися частями.
- ♦ Включайте двигатель только тогда, когда ваши руки и ноги находятся далеко от режущих инструментов.
- ♦ Всегда отключайте машину от источника питания, если выполняются следующие условия:
 - ♦ Каждый раз, когда оставляете инструмент без присмотра.
 - ♦ Перед устранением затора.
 - ♦ Перед проверкой, чистой или работой с агрегатом.
 - ♦ После удара посторонним предметом.
 - ♦ Каждый раз, когда инструмент начинает ненормально вибрировать.
- ♦ Всегда следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были свободны от мусора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ АККУМУЛЯТОРА / ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- ♦ Во избежание поражения электрическим током защитите зарядное устройство от дождя и влаги.
- ♦ Заряжайте аккумулятор только с помощью прилагаемого зарядного устройства. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать риск возгорания при использовании с другим аккумуляторным блоком.
- ♦ Поставляемое зарядное устройство подходит только для зарядки аккумуляторного триммера и, во избежание риска возгорания и взрыва, нельзя использовать для зарядки любого другого инструмента.
- ♦ Перед каждым использованием проверяйте зарядное устройство, кабель и вилку на предмет повреждений. Если зарядное устройство повреждено, не используйте его и не пытайтесь отремонтировать. Вместо этого отнесите его в местный хозяйственный магазин для ремонта, поскольку поврежденные зарядные устройства, кабели и вилки повышают риск поражения электрическим током.

- ♦ Во избежание риска возгорания не используйте зарядное устройство на легковоспламеняющихся поверхностях (например, бумаге, текстиле и т. д.) Или в горячих средах.
- ♦ При падении или сильном ударе из аккумулятора может вытечь жидкость. Если эта жидкость случайно попадет на вашу кожу, немедленно промойте пораженное место водой, так как это может вызвать раздражение и даже ожоги. Если жидкость попадет вам в глаза, вам также потребуется обратиться за медицинской помощью.
- ♦ Во избежание риска короткого замыкания не открывайте аккумулятор самостоятельно.
- ♦ Во избежание риска взрыва защищайте аккумулятор от нагрева, например от непрерывного солнечного света или огня.
- ♦ Во избежание риска взрыва не допускайте короткого замыкания аккумулятора.
- ♦ Если аккумулятор повредится из-за неправильного использования, возможно выделение пара. В этом случае выйдите на свежий воздух и при появлении респираторных заболеваний обратитесь к врачу.

Перед использованием

- ♦ Перед первым использованием аккумулятор необходимо полностью зарядить.
- ♦ Поставляемое зарядное устройство соответствует аккумулятору устанавливаемому в аккумуляторный триммер, и вы не должны использовать какие-либо другие зарядные устройства для зарядки аккумуляторный триммер.
- ♦ Чтобы защитить литий аккумулятор от глубокого разряда, когда аккумулятор разряжен, инструмент автоматически отключается через защитную цепь.

Порядок зарядки

1. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
 2. Убедитесь, что в розетке вашего дома имеется нормальное бытовое напряжение (220-240 В переменного тока, 50 Гц); вставьте вилку зарядного устройства в розетку.
 3. Красный светодиодный индикатор зарядки загорается чтобы сообщить вам, что аккумуляторная батарея заряжается. Аккумулятор полностью заряжен, когда красный светодиодный индикатор зарядки больше не горит.
- ♦ В процессе зарядки аккумулятор инструмента нагревается, но это совершенно нормально.
 - ♦ Если инструмент не используется в течение длительного времени, отключите зарядное устройство от розетки.
 - ♦ Когда аккумулятор заряжается, вы не должны его использовать.
 - ♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре от 10 ° до 45 ° C.
 - ♦ После продолжительного использования дайте батарее остыть перед зарядкой.

Сборка

Согласно монтажному чертежу 2

Дополнительные функции

Нажмите переключатель включения / выключения, чтобы включить индикатор. На многофункциональной кнопке есть возможность установить низкую скорость и высокую скорость, которые можно регулировать с помощью кнопки скорости.

Запуск и остановка

Запуск и остановка для резки

Начиная:

1. Нажмите на предохранитель (2) и одновременно нажмите кнопку включения / выключения (5).
2. Освободите предохранитель (2).

Остановка

Отпустите выключатель (5).

▲ ВАЖНО!

Перед каждым использованием проверяйте наличие поврежденных / изношенных деталей, особенно проверьте правильность выравнивания лезвия.

Советы

- ♦ Не проталкивайте блок через густой поросль, и если режущий инструмент замедлится, уменьшите скорость.
- ♦ Избегайте обрезки слишком близко к камням или другим твердым частицам, так как это может затупить лезвия и снизить эффективность резки.
- ♦ Не допускайте соприкосновения режущего инструмента с мощными поверхностями, камнями или садовыми стенами, так как это быстро приведет к его износу.

Обслуживание

Режущие инструменты могут нанести травму. Не нажимайте на предохранитель аккумуляторного триммера во время ремонтных работ.

▲ ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы обеспечить долгую и надежную службу, регулярно выполняйте следующее техническое обслуживание:

- ♦ Проверьте наличие очевидных дефектов, таких как поврежденные / незакрепленные детали, крепления или компоненты.
- ♦ Если инструмент перестает работать должным образом, ремонт следует проводить в авторизованном сервисном центре.
- ♦ Никогда не чистите аккумуляторный триммер в воде (особенно в проточной воде), так как существует опасность травм и повреждения устройства.
- ♦ Проверяйте состояние режущих кромок и сразу же удаляйте заусеницы и заусеницы от камней и т. д.

Очистка / Хранение

- ♦ Тщательно очистите машину снаружи мягкой щеткой и тканью. Не используйте воду, растворители или полироли.
- ♦ Удалите весь мусор, особенно с вентиляционные прорези.
- ♦ После использования закройте лезвия имеющимися защитными приспособлениями.
- ♦ Перед хранением зарядите аккумулятор за 3-5 часов.
- ♦ Во время хранения заряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца, чтобы защитить его от повреждений.
- ♦ Храните машину в сухом, безопасном месте, недоступном для детей.
- ♦ Не кладите другие предметы на машину.
- ♦ Машину нельзя хранить при температуре выше 35 ° C или под прямыми солнечными лучами.
- ♦ Не храните машину в местах со статическим электричеством.

Утилизация

Электроинструменты, аксессуары и упаковку следует отсортировать для экологически безопасной утилизации.

Только для стран ЕС:

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами! В соответствии с Европейской директивой 2002/96 / ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее включением в национальное законодательство, продукты, которые больше не подходят для использования, должны собираться отдельно и отправляться на утилизацию экологически безопасным способом.

Аккумуляторы / батареи:

Этот продукт содержит литий-ионный аккумулятор, не выбрасывайте аккумуляторные блоки / батареи вместе с бытовыми отходами, водой или огнем. Аккумуляторные блоки / батареи необходимо собирать, перерабатывать или утилизировать экологически безопасным способом.

Утилизируйте их надлежащим образом в общественном центре утилизации.

1. Полностью разрядите литий-ионный аккумулятор.
2. Правильно утилизируйте литий-ионный аккумулятор

Примечание

В связи с постоянным совершенствованием продукции мы оставляем за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.

Цвета и состав могут отличаться.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Забігайте о природу, електроінструменти, акумуляторні батареї, належності та упаковку потрібно здавати на екологічно чисту переробку. Не викидайте електроінструменти та акумуляторні батареї в побутовий сміття!

Щоб зберегти природу, необхідно правильно утилізувати використовувану батарею, в частині, литієву. Для правильної утилізації остаточно зарядите батарею при роботі з прибором, извлеките, потом замотайте контакты изоляцией, чтобы избежать короткого замыкания. Нельзя вскрывать батарею и утилизировать по частям. Утилизируйте в предназначенных для этого местах.



Тільки для стран ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и соответствующему национальному законодательству, а также в соответствии с европейской директивой 2006/66/ЕС, дефектные или отслужившие свой срок акумуляторные батареи и электронные приборы подлежат сбору с целью их последующей экологически безопасной переработки.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

ТРАНСПОРТИРОВКА

На литий-ионные акумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Акумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным транспортом без необходимости соблюдения дополнительных норм. При перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспортным экспедитором) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. В этом случае при подготовке груза к отправке необходимо участие эксперта по опасным грузам.

Отправляйте акумуляторную батарею только с неповрежденным корпусом. Заклейте открытые контакты и упакуйте акумуляторную батарею так, чтобы она не перемещалась внутри упаковки. Пожалуйста, соблюдайте также возможные дополнительные национальные предписания.

UA/УКРАЇНСЬКА

АКУМУЛЯТОРНИЙ ТРИММЕР РТА-25, РТА-25 BL ІНСТРУКЦІЯ

Технічні характеристики

Модель	РТА-25	РТА-25 BL
Номинальна напруга (В пост. струму)	20	20
Обороти холостого ходу (хв ⁻¹)	n ₀ 9000	n ₀ 5 000
Діаметр труби (мм)	22	25
Максимальна ширина різку (мм)	150	230
Значення рівня шуму визначено відповідно до EN 62841-2-1:		
Рівень звукового тиску (дБ(А)) Похибка К (дБ(А)) Вимірний рівень звукової потужності (дБ(А)) Гарантований рівень звукової потужності (дБ(А))	L _{pa} = 75 K = 3 L _{wa} = 79 L _{wa} = 82	L _{pa} = 83 K = 3 L _{wa} = 87 L _{wa} = 90
Загальні значення вібрації та похибка К визначені відповідно до EN 62841-4-1:		
Рівень вібрації (м / с ²) Похибка К (м / с ²)	2 K=1,5	2 K=1,5
Рівень захисту	IPX0	IPX0
Категорія захисту	II	II
Вага ЕРТА (з акумулятором 2 Аг / 3 Аг) (кг)	2.1	2.4
Інструмент без акумулятору (кг)	1.1	1.85

Вага (з аксесуарами) (кг)	0.7	1.7
Акумулятор		
Номинальна напруга (В пост. струму)	20	20
Тип акумулятора	Li-ion	Li-ion
Ємність (Ач)	1.5	3.0
Енергія (Вт-год)	30	60
Зарядний пристрій		
Вхідна напруга (В перем. струму)	220-240	220-240
Частота струму (Гц)	50	50
Номинальна потужність (Вт)	12	26
Вихідна напруга (В пост. струму)	20	20
Вихідний струм (А)	0.6	1.3
Категорія захисту	II	II

Опис частин (Мал. 1)*

1. Вимикач
2. Платформа під акумулятор
3. Фіксатор вимикача
4. Основна рукоятка
5. Додаткова рукоятка
6. Фіксатор додаткової рукоятки
7. Телескопічна штанга
8. Захисний кожух
9. Корпус двигуна
10. Металевий обмежувач
11. Клавіша фіксації штанги
12. Вал для встановлення різучого інструменту (диска, ножа)

ПРИЗНАЧЕННЯ

Цей акумуляторний тример призначений тільки для особистого використання. Він не підходить для комерційних цілей, і будь-яке така використання призведе до втрати гарантії.

Використовуйте інструмент правильно, не застосовуйте інструмент для цілей, для яких він не призначений.

Заходи безпеки



Завжди надягайте захисні окуляри – захищають очі від часток.



Надягайте захисні навушники.



Ознайомтеся з інструкцією з експлуатації



Потрібне захисне взуття



Потрібні захисні рукавиці



Увага!



Не піддавайте інструмент впливу дощу.



Остерігайтеся уламків та сторонніх предметів, які можуть бути викинуті із зони різання.



Тримайте руки подалі від рухомих лез.



Зверніться до керівництва користувача перед використанням. Завжди уважно читайте інструкції, щоб забезпечити правильне складання, експлуатацію та обслуговування інструмента. Недотримання рекомендацій може призвести до пошкодження пристрою або травм.



Дотримуйтеся безпечної дистанції – Тримайтеся на безпечній відстані від працюючого інструмента.



Відповідність основним стандартам безпеки, застосовним Європейським директивам.



Євразійський знак відповідності.



Український знак відповідності



Гарантований рівень звукової потужності

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- ♦ Перед налаштуванням або очищенням акумуляторного триммера, Спочатку переконайтеся, що він вимкнений.
- ♦ Під час використання тримайте руки подалі від рухомих частин.
- ♦ при відключенні акумуляторного триммера, Тримайте руки подалі від деталей, так як вони будуть продовжувати обертатися протягом короткого часу після вимкнення.
- ♦ Використовуйте інструмент правильно і не змушуйте його виконувати роботи, для яких він не призначений.
- ♦ Прочитайте всі попередження з техніки безпеки і всі інструкції. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, займання і / або серйозних травм. Користувач несе відповідальність за будь-які нещасні випадки за участю інших людей або будь-якої власності.
- ♦ Зберігайте всі попередження та інструкції для використання в майбутньому.
- ♦ Термін «електроінструмент» в попередженнях відноситься до акумуляторному (бездротовому). Тримери.

Робоча зона

- ♦ Слідкуйте за тим, щоб робоче місце було чистим і добре освітленим, оскільки захащені і темні ділянки можуть призвести до нещасних випадків.
- ♦ Електроінструменти створюють іскри, що можуть запалити пил або пари. З цієї причини не використовуйте інструмент у вибухо-небезпечних умовах, наприклад, в присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу.
- ♦ Під час роботи з приладом не підпускайте дітей і сторонніх осіб, оскільки їх відволікаючі фактори можуть привести до втрати контролю.

Електрична безпека

- ♦ Переконайтеся, що номінальна потужність вилки відповідає розетці.
- ♦ Ні в якому разі не змінюйте вилку.
- ♦ Не використовуйте перехідні вилки з заземленими електроінструментами. Незмінні вилки і відповідні розетки знизять ризик ураження електричним струмом.
- ♦ Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом під час роботи з інструментом уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити, холодильники, і ніколи не працюйте з інструментом під дощем. Також не можна піддавати інструмент впливу вологи.
- ♦ Ніколи не використовуйте шнур живлення для перенесення, тяги або відключення електроінструменту.
- ♦ З цієї причини пошкоджені або заплутані кабелі можуть збільшити ризик ураження електричним струмом; тримайте шнур живлення подалі від джерел тепла, масла, гострих країв або рухомих частин.

Особиста безпека

- ♦ Будьте пильні, стежте за своїми діями і керуйтеся здоровим глуздом при роботі з електроприладами. Не користуйтеся електроприладами, якщо ви втомилася, перебуваєте під дією

наркотиків, алкоголю або ліків. Момент неуважності при користуванні приладом може призвести до серйозних травм.

- ♦ Робота з будь-яким електроінструментом може призвести до потрапляння сторонніх предметів в очі, що може призвести до серйозного пошкодження очей. Перед початком роботи з інструментом завжди надавайте захисні окуляри або захисні окуляри з бінними щитками і, при необхідності, щитком, що закриває все обличчя. Щоб уникнути ризику отримання травми ви також повинні носити нековзну захисну взуття, каску, навушники і респиратор, коли це необхідно.
- ♦ При роботі з інструментом не вдягайте вільний одяг чи прикраси, так як вони можуть потрапити в рухомих частини. Якщо у вас довге волосся, зав'яжіть їх назад на рівні вище плечей.
- ♦ Щоб запобігти ненавмисному включення інструменту, переконатися, що запобіжний вимикач знаходиться в положенні, перш ніж підключати його до електромережі, а також при піднятті або перенесенні інструменту. Ніколи не переносите електроінструмент, тримаючи палець на пусковому гачку.
- ♦ Перед включенням електроінструменту витягніть регулювальний ключ або гайковий ключ. Гайковий ключ або ключ, залишений на деталі, що об'єктується електроінструменту, може привести до травми.
- ♦ Щоб підтримувати повний контроль над інструментом, завжди тримайте стійку опору, рівномірно розподіляючи вагу по обох ногах, і ніколи не перестарайтеся.
- ♦ Для забезпечення повного контролю над інструментом тримайте ручку сухою, чистою і знежиреною.

Використання і догляд за приладом

- ♦ Не змушуйте електроінструмент виконувати роботи, для яких він не призначений. Правильний електроінструмент буде виконувати роботу краще і безпечніше з тією швидкістю, для якої він був розроблений.
- ♦ Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач живлення несправний. Будь електроінструмент, яким не можна керувати за допомогою перемикача, небезпечний і підлягає ремонту.
- ♦ Щоб запобігти ризику випадкового запуску інструменту, переконатися, що інструмент відключений від електромережі, перш ніж робити які-небудь регулювання, заміну приладдя або зберігати інструмент.
- ♦ Електроінструменти небезпечні в руках невідготовлених користувачів. Коли інструмент не використовується, зберігайте його в недоступному для дітей місці і не дозволяйте особам, що не знайомі з інструментом (або цими інструкціями), працювати з ним.
- ♦ Щоб запобігти ризику нещасних випадків, періодично перевіряйте інструмент на предмет перекошу заїдання рухомих частин, поломих частин і будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. Якщо інструмент будь-яким чином пошкоджений, віднесіть його в місцевий господарський магазин для ремонту.
- ♦ Тримайте ріжучі інструменти чистими і гострими. Правильно обслуговуйте ріжучі інструменти з гострими ріжучими кромками менш схильні до заїдання і їх легше контролювати.
- ♦ Використовуйте електроінструмент і приналежності відповідно до цих вказівок, беручи до уваги умови роботи і виконувати роботи. Використання електричних для робіт, для яких він не призначений, може призвести до травм.
- ♦ Щоб гарантувати безпеку електроінструменту, віддавайте його в сервісний центр авторизований сервісний центр з використанням тільки оригінальних запасних частин.

Спеціальні попередження про безпеку для цього продукту

- ♦ Використовуйте цей інструмент тільки при денному або хорошому штучному освітленні.
- ♦ Під час використання тримайте всі частини тіла подалі від леза. Не знімайте обрізаний матеріал і не тримайте обрізаний матеріал, коли леза рухаються.
- ♦ При виділенні застряглого матеріалу переконайтеся, що вимикач харчування вимкнений. Момент неуважності при роботі з машиною може привести до серйозних травм.
- ♦ Переносите інструмент за ручку з зупиненими, що рухаються.
- ♦ Включайте двигун тільки тоді, коли ваші руки і ноги знаходяться далеко від ріжучих інструментів.
- ♦ Завжди відключайте машину від джерела живлення, якщо виконуються наступні умови:
- ♦ Кожен раз, коли залишаєте інструмент без нагляду.
- ♦ Перед усуненням засмічення.

- ♦ Перед перевіркою, чищенням або роботою з агрегатом.
- ♦ Після удару стороннім предметом.
- ♦ Кожен раз, коли інструмент починає ненормально вібрувати.
- ♦ Завжди стежте за тим, щоб вентиляційні отвори були вільні від сміття.

Попередження з безпеки акумулятора / зарядного пристрою

- ♦ Щоб уникнути ураження електричним струмом захищайте зарядний пристрій від дощу і вологи.
- ♦ Заряджайте акумулятор лише за допомогою зарядного пристрою. Зарядний пристрій, що підходить для одного типу акумуляторної батареї, може створити ризик загоряння при використанні з іншим акумуляторним блоком.
- ♦ Обладнання, що поставляється зарядний пристрій підходить тільки для заряджаючого акумуляторного тримера і, щоб уникнути ризику спричинити пожежу або вибух, не можна використовувати для зарядки будь-якого іншого інструменту.
- ♦ Перед кожним використанням перевіряйте зарядний пристрій, кабель і вилку на предмет пошкодження. Якщо зарядний пристрій пошкоджений, не використовуйте його і не намагайтеся відремонтувати. Замість цього віднесите його до місцевого господарського магазину для ремонту, оскільки пошкоджені зарядні пристрої, кабелі та вилки підвищують ризик ураження електричним струмом.
- ♦ Щоб уникнути ризику загоряння не використовуйте зарядний пристрій на легкозаймистих поверхнях (наприклад, папері, текстилі і т. Д.) або в горючих середовищах.
- ♦ При падінні або сильному ударі з акумулятора може витікати рідина. Якщо ця рідина випадково потрапить на вашу шкіру, негайно промийте уражене місце водою, так як це може викликати роздратування і навіть опіки. Якщо рідина потрапить вам в очі, вам також буде потрібно звернутися за медичною допомогою.
- ♦ Щоб уникнути ризику короткого замикання не відчиняйте акумулятор самостійно.
- ♦ Щоб уникнути ризику вибуху захищайте акумулятор від нагрівання, наприклад від безперервного сонячного світла або вогню.
- ♦ Щоб уникнути ризику вибуху не допускайте короткого замикання акумулятора.
- ♦ Якщо акумулятор пошкодиться через неправильне використання, можливе виділення пари. У цьому випадку вийдіть на свіже повітря і при появі респіраторних захворювань зверніться до лікаря.

Перед використанням

- ♦ Перед першим використанням акумулятор необхідно повністю зарядити.
- ♦ Обладнання, що поставляється зарядний пристрій відповідає акумулятора встановлюється в акумуляторний тример, і ви не повинні використовувати будь-які інші зарядні пристрої для зарядки акумуляторного тримера.
- ♦ щоб захистити літій акумулятор від глибокого розряду, коли акумулятор розряджений, інструмент автоматично відключається через захисну ланцюг.

Порядок зарядки

1. Вставте акумулятор у зарядний пристрій.
2. Переконайтеся, що в розетці вашого будинку є нормальне побутове напругу (220-240 В змінного струму, 50 Гц); вставте вилку зарядного пристрою в розетку. червоний світлодіодний індикатор зарядки загоряється щоб повідомити вам, що акумулятор на батарею заряджається. Акумулятор повністю заряджений, коли червоний індикатор зарядки більше не горить.
- ♦ В процесі зарядки акумулятор інструменту нагрівається, але це абсолютно нормально.
- ♦ Якщо інструмент не використовується протягом тривалого часу, від'єднайте зарядний пристрій від розетки.
- ♦ коли акумулятор заряджається, ви не повинні його використовувати.
- ♦ Заряджайте акумулятор тільки при температурі від 10 ° до 45 ° C.
- ♦ Після тривалого використання дайте батареї охолонути перед зарядкою.

Збірка

Відповідно до монтажного креслення

Додаткові функції

Натисніть перемикач включення / вимикання, щоб включити індикатор. На багатофункціональній кнопці є можливість встановити низьку швидкість і високу швидкість, які можна регулювати за допомогою кнопки швидкості.

Запуск і зупинка

Запуск і зупинка для різання починаючи:

1. Натисніть на запобіжник (2) і одночасно натисніть кнопку включення / виключення (5).
2. Звільніть запобіжник (2).

Зупинка

Відпустіть вимикач (5).

⚠ ВАЖЛИВО!

Перед кожним використанням перевіряйте наявність пошкоджених / зношених деталей, особливо перевірте правильність вирівнювання леза.

Поради

- ♦ Чи не прошивайте блок через густий поросль, і якщо ріжучий інструмент сповільниться, зменшіть швидкість.
- ♦ Уникайте обрізки занадто близько до каменів або інших твердих частинок, так як це може затупити леза і знизити ефективність різання.
- ♦ Уникайте контакту ріжучого інструменту з бруківковими поверхнями, камінням або садовими стінами, так як це швидко призведе до його зносу.

Обслуговування

Ріжучі інструменти можуть завдати травму. Не намагайтеся ніяким чином акумуляторного тримера під час ремонтних робіт.

Примітка: Щоб забезпечити довгу і надійну службу, регулярно виконуйте наступне технічне обслуговування:

- ♦ Перевірте наявність очевидних дефектів, таких як пошкоджені / незакріплені деталі, кріплення або компоненти.
- ♦ Якщо інструмент перестає працювати належним чином, ремонт слід проводити в авторизованому сервісному центрі.

Ніколи не чистите акумуляторний тример в воді (особливо в проточній воді), так як існує небезпека травм і пошкодження пристрою.

- ♦ Перевіряйте стан різальних крайок і відразу ж видаляйте щербини і задирки від каменів і т. Д.

Очищення / Зберігання

- ♦ Ретельно очистіть машину зовні м'якою щіткою і тканиною. Не використовуйте воду, розчинники або поліролі.
- ♦ Видаліть все сміття, особливо з вентиляційних отворів.
- ♦ Після використання закрийте леза наявними захисними пристосуваннями.
- ♦ Перед зберіганням заряджайте телефон за 3-5 годин.
- ♦ Під час зберігання заряджайте телефон рідше одного разу на три місяці, щоб захистити його від пошкодження.
- ♦ Зберігайте машину в сухому, безпечному місці, недоступному для дітей.
- ♦ Чи не кладіть інші предмети на машину.
- ♦ Машину не можна зберігати при температурі вище 35 ° C або під прямими сонячними променями.
- ♦ Не зберігайте машину в місцях зі статичною електрикою.

Утилізація

Електроінструменти, аксесуари і упаковку слід впорядковувати для екологічно безпечної утилізації.

Тільки для країн ЄС

Не викидайте електроінструменти разом з побутовими відходами!

Відповідно до Європейської директиви 2002/96 / EC про відходи електричного та електронного устаткування і її включенням до національного законодавства, продукти, які більше не підходять для використання, повинні збиратися окремо і відправлятися на утилізацію екологічно безпечним способом.

Акумулятори / батареї

Цей продукт містить літій-іонний акумулятор, не викидайте

PRO-CRAFT

акумуляторні блоки / батареї разом з побутовими відходами, водою або вогнем. Акумуляторні блоки / батареї необхідно збирати, переробляти або утилізувати екологічно безпечним способом.

Утилізуйте їх належним чином в громадському центрі утилізації.

1. Повністю розрядіть літій-іонний акумулятор.
2. Утилізуйте літій-іонний акумулятор

Примітка

У зв'язку з постійним вдосконаленням своєї продукції ми залишаємо за собою право змінювати технічні характеристики продукції без попереднього повідомлення.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Дбаючи про природу, електроінструменти, акумуляторні батареї, приладдя та упаковку потрібно здавати на екологічно чисту переробку. Не викидайте електроінструменти та акумулятори в побутове сміття!

Щоб зберегти природу, необхідно правильно утилізувати використану батарею, зокрема, літєву. Для правильної утилізації остаточно розрядіть батарею під час роботи з приладом, вийміть, потім замотайте контакти ізоляцією, щоб уникнути короткого замикання. Не можна розкривати батарею та утилізувати частинами. Утилізуйте у спеціально визначених місцях.



Тільки для країн ЄС:

Відповідно до європейської директиви 2012/19/UE про відпрацьовані електричні та електронні прилади та відповідних національних правових актів, а також відповідно до європейської директиви 2006/66/EC, дефектні або такі, які відслужили свій термін акумуляторні батареї та електронні прилади підлягають збору з ціллю подальшої екологічно безпечної переробки.

При неправильній утилізації відпрацьовані електричні та електронні прилади можуть мати шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини через можливу присутність у них небезпечних речовин.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

На літій-іонні акумулятори поширюються вимоги щодо транспортування небезпечних вантажів. Акумуляторні батареї можуть перевозитись самим користувачем автомобільним транспортом без дотримання додаткових норм. При перевезенні із залученням третіх осіб (напр.: літаком або транспортним експедитором) необхідно дотримуватись особливих вимог до упаковки та маркування. У цьому випадку при підготовці вантажу до відправки потрібна участь експерта з небезпечних вантажів.

Відправляйте акумулятор лише з неушкодженим корпусом. Заклейте відкриті контакти та запакуйте акумуляторну батарею так, щоб вона не переміщалася всередині упаковки. Будь ласка, дотримуйтесь також можливих додаткових національних приписів.

EN CE DECLARATION OF CONFORMITY

We, Vega Trade Company Limited, as the responsible manufacturer declare Cordless trimmer

TM Procraft: PTA-25

Are of series production¹ and confirm to the following European Directives and are manufactured in accordance with the following standards or standardized documents: ²

Technical documentation has been supported by: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. MADE IN PRC. E-mail: vegatools@163.com

Measured sound power level: 79 dB(A). Guaranteed sound power level: 82 dB(A). Conformity assessment method to Annex V Directive 2000/14/EC amended by 2005/88/EC.

³ Authorized representative able to compile the technical documentation

CZ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

My, Vega Trade Company Limited, jakožto zodpovědný výrobce prohlašujeme, že Aku sekačka

TM Procraft: PTA-25

Jsou ze sériové výroby¹ a v souladu s těmito evropskými směrnici, a vyrobeny v souladu s následujícími normami nebo standardizovanými dokumenty: ²

Technická dokumentace byla podpořena: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. VYROBENO V PRC. E-mail: vegatools@163.com

CZECH REPUBLIC. IMPORTER VEGA TOOLS s.r.o.

IČO: 07594470 DIČ: CZ07594470

Sídlo firmy: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha.

Sklad a prodejna: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

Tel: +420 778 752 534 E-mail: info@procraft.cz Web: www.procraft.cz

Změřená hladina akustického výkonu: 79 dB(A). Zaručená hladina akustického výkonu: 82 dB(A). Soulad s metodou určování pro přílohu V směrnice 2000/14/EC upravená 2005/88/EC.

³ Autorizovaná osoba pověřena schvalováním technické dokumentace

SK VYHLÁSENIE O ZHODE ES

My, Vega Trade Company Limited, ako zodpovedný výrobca vyhlasujeme, že Aku sekačka

TM Procraft: PTA-25

Sú zo sériovej výroby¹ a v súlade s týmito európskymi smernicami, a vyrobené v súlade s nasledujúcimi normami alebo štandardizovanými dokumentmi: ²

Technická dokumentácia bola podporená: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. VYROBENO V ČLR. E-mail: vegatools@163.com

Nameraná úroveň hluku: 79 dB(A). Garantovaná úroveň hluku: 82 dB(A). Spôsob určenia zhody podľa Dodatku V Smernica 2000/14/EC doplnená o 2005/88/EC.

³ Autorizovaný zástupca schopný predložiť technickú dokumentáciu

PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

My, Vega Trade Company Limited, jako odpowiedzialny producent oświadczamy, że Akumulatorowa

TM Procraft: PTA-25

Są produkowane seryjnie¹ i są zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi, wyprodukowano zgodnie z następującymi normami lub znormalizowanymi dokumentami: ²

Dokumentację techniczną dostarcza firma: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. WYPRODUKOWANO W PRC. E-mail: vegatools@163.com

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 79 dB(A). Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 82 dB(A). Metoda ocena zgodności zgodnie z aneksem V Dyrektywa 2000/14/EC zmieniona przez dyrektywę 2005/88/EC.

³ Upoważniony przedstawiciel posiadający dostęp do dokumentacji technicznej

BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, Vega Trade Company Limited, декларираме на своя лична отговорност, че Аккумуляторен тример

TM Procraft: PTA-25

Съгласно даденото техническо описание отговаря на всички приложими изисквания на следните директиви и хармонизирани стандарти, продукта¹ отговаря на стандартите: ²

Техническа документация: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ. E-mail: vegatools@163.com

ВНОСИТЕЛ: Елефант Тулс ООД. Адрес по регистрация: България, 1799 София, Младост 2, бл. 261А, вх. 2, ет. 4, ап. 12. Адрес на склад и сервиз: Гр. Божурище, бул. „Европа“ 10, 2227, склад №15.

Измерено ниво на шум: 79 dB(A). Гарантирано ниво на шум: 82 dB(A). Метод за оценяване на съответствието с приложение V Директива 2000/14/EC, изменена от 2005/88/EC.

³ Оторизиран представител, който може да съставя техническата документация

RO DECLARAȚIA CE DE CONFORMITATE

Noi, Vega Trade Company Limited, în calitate de producător, declarăm Masina de tuns fara fir

TM Procraft: PTA-25

Sunt fabricate în serie¹ și confirmă următoarele directive europene, sunt fabricate în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate: ²

Documentația tehnică a fost susținută de: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. FABRICATE ÎN RPC. E-mail: vegatools@163.com

Nivelul măsurat al puterii acustice: 79 dB(A). Nivel garantat al puterii acustice: 82 dB(A). Metoda de evaluare a conformității cu Anexa V Directiva 2000/14/EC modificată prin 2005/88/EC.

³ Reprezentantul autorizat în măsura sa întocmească documentația tehnică

HU CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, Vega Trade Company Limited, mint felelős gyártó, ezennel kijelentjük, hogy az Akkumulátoros fűkasza

TM Procraft: PTA-25

Sorozatgyártásban kerül gyártásra és megfelel a következő EK direktívák előírásainak: Következő szabványoknak vagy szabványosított dokumentumoknak megfelelően kerül gyártásra: ²

Műszaki dokumentáció VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. FABRICATE ÎN RPC. E-mail: vegatools@163.com

Mért hangteljesítményszint: 79 dB(A). Garantált hangteljesítményszint: 82 dB(A). A megfelelőségi értékelési eljárás a 2000/14/EC irányelv V. függeléke szerint történt által módosított 2005/88/EC irányelv.

³ Műszaki dokumentáció összeállítására jogosult képviselő

RU CE ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Мы, Vega Trade Company Limited, как ответственный производитель заявляем, что Аккумуляторный триммер

TM Procraft: PTA-25

Производятся серийно¹ и соответствуют следующим европейским директивам, и изготавливаются в соответствии со следующими стандартами или стандартизированными документами:²

Техническая документация предоставляется компанией: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, адрес: Оф. 212, 2-й этаж, зд. 11, № 898, Лингшан Роад, Шанхай, КНР. ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ E-mail: vegatools@163.com

Измеренный уровень звуковой мощности: 79 dB(A). Гарантируемый уровень звуковой мощности: 82 dB(A). Способ оценки соответствия, приложение V к директиве 2000/14/EC с изменениями 2005/88/EC.

³ Авторизованный представитель, способный предоставить техническую документацию

UA CE ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, Vega Trade Company Limited, як відповідальний виробник заявляємо, що Акумуляторний триммер

TM Procraft: PTA-25

Виробляється серійно¹ і відповідає наступним європейським директивам та виробляється відповідно до таких стандартів або стандартизованих документах:²

Технічна документація надається компанією: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, адреса: Оф. 212, 2-й поверх, буд. 11, № 898, Лингшан Роад, Шанхай, КНР. ВИРОБЛЕНО В КНР. E-mail: vegatools@163.com

Вимірний рівень звукової потужності: 79 dB(A). Гарантований рівень звукової потужності: 82 dB(A). Метод оцінки відповідності Annex V Directive 2000/14/EC з поправками, внесеними 2005/88/EC.

³ Авторизований представник, який здатний надати технічну документацію

¹: 00000001-99999999

²: Jan Paluchnik
VEGA TOOLS s.r.o.,
Křizovnicka 86/6,
Staré Město,
110 00 Prague,
Czech Republic

²: 2006/42/EC
2000/14/EC
(and its amendment 2005/88/EC)

2014/30/EU

2011/65/EU
(and its amendment 2015/863/EU)

EN60335-1:2012/A15:2021
EN 50636-2-91:2014

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 63000:2018

Mr Bao Junhua
Production Line Manager


Shanghai, 30.08.2025

EN CE DECLARATION OF CONFORMITY

We, Vega Trade Company Limited, as the responsible manufacturer declare Cordless trimmer

TM Procraft: PTA-25 BL

Are of series production¹ and confirm to the following European Directives and are manufactured in accordance with the following standards or standardized documents: ²

Technical documentation has been supported by: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. MADE IN PRC. E-mail: vegatools@163.com

Measured sound power level: 87 dB(A). Guaranteed sound power level: 90 dB(A). Conformity assessment method to Annex V Directive 2000/14/EC amended by 2005/88/EC.

³ Authorized representative able to compile the technical documentation

CZ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

My, Vega Trade Company Limited, jakožto zodpovědný výrobce prohlašujeme, že Aku sekačka

TM Procraft: PTA-25 BL

Jsou ze sériové výroby¹ a v souladu s těmito evropskými směrnici, a vyrobeny v souladu s následujícími normami nebo standardizovanými dokumenty: ²

Technická dokumentace byla podpořena: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. VYROBENO V PRC. E-mail: vegatools@163.com

CZECH REPUBLIC. IMPORTER VEGA TOOLS s.r.o.

IČO: 07594470 DIČ: CZ07594470

Sídlo firmy: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha.

Sklad a prodejna: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

Tel: +420 778 752 534 E-mail: info@procraft.cz Web: www.procraft.cz

Změřená hladina akustického výkonu: 87 dB(A). Zaručená hladina akustického výkonu: 90 dB(A). Soulad s metodou určování pro přílohu V směrnice 2000/14/EC upravená 2005/88/EC.

³ Autorizovaná osoba pověřena schvalováním technické dokumentace

SK VYHLÁSENIE O ZHODE ES

My, Vega Trade Company Limited, ako zodpovedný výrobca vyhlasujeme, že Aku sekačka

TM Procraft: PTA-25 BL

Sú zo sériovej výroby¹ a v súlade s týmito európskymi smernicami, a vyrobené v súlade s nasledujúcimi normami alebo štandardizovanými dokumentmi: ²

Technická dokumentácia bola podporená: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. VYROBENO V ČLR. E-mail: vegatools@163.com

Nameraná úroveň hluku: 87 dB(A). Garantovaná úroveň hluku: 90 dB(A). Spôsob určenia zhody podľa Dodatku V Smernica 2000/14/EC doplnená o 2005/88/EC.

³ Autorizovaný zástupca schopný predložiť technickú dokumentáciu

PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

My, Vega Trade Company Limited, jako odpowiedzialny producent oświadczamy, że Akumulatorowa

TM Procraft: PTA-25 BL

Są produkowane seryjnie¹ i są zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi, wyprodukowano zgodnie z następującymi normami lub znormalizowanymi dokumentami: ²

Dokumentację techniczną dostarcza firma: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. WYPRODUKOWANO W PRC. E-mail: vegatools@163.com

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 87 dB(A). Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 90 dB(A). Metoda ocena zgodności zgodnie z aneksem V Dyrektywa 2000/14/EC zmieniona przez dyrektywę 2005/88/EC.

³ Upoważniony przedstawiciel posiadający dostęp do dokumentacji technicznej

BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, Vega Trade Company Limited, декларираме на своя лична отговорност, че Акумулаторен тример

TM Procraft: PTA-25 BL

Съгласно даденото техническо описание отговаря на всички приложими изисквания на следните директиви и хармонизирани стандарти, продукта¹ отговаря на стандартите: ²

Техническа документация: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ. E-mail: vegatools@163.com

ВНОСИТЕЛ: Елефант Тулс ООД. Адрес по регистрация: България, 1799 София, Младост 2, бл. 261А, вх. 2, ет. 4, ап. 12. Адрес на склад и сервиз: Гр. Божурище, бул. „Европа“ 10, 2227, склад №15.

Измерено ниво на шум: 87 dB(A). Гарантирано ниво на шум: 90 dB(A). Метод за оценяване на съответствието с приложение V Директива 2000/14/EC, изменена от 2005/88/EC.

³ Оторизиран представител, който може да съставя техническата документация

RO DECLARAȚIA CE DE CONFORMITATE

Noi, Vega Trade Company Limited, în calitate de producător, declarăm Masina de tuns fara fir

TM Procraft: PTA-25 BL

Sunt fabricate în serie¹ și confirmă următoarele directive europene, sunt fabricate în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate: ²

Documentația tehnică a fost susținută de: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. FABRICATE ÎN RPC. E-mail: vegatools@163.com

Nivelul măsurat al puterii acustice: 87 dB(A). Nivel garantat al puterii acustice: 90 dB(A). Metoda de evaluare a conformității cu Anexa V Directiva 2000/14/EC modificată prin 2005/88/EC.

³ Reprezentantul autorizat în măsura sa întocmească documentația tehnică

HU CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, Vega Trade Company Limited, mint felelős gyártó, ezzel kijelentjük, hogy az Akkumulátoros fűkasza

TM Procraft: PTA-25 BL

Sorozatgyártásban kerül gyártásra és megfelel a következő EK direktívák előírásainak: Következő szabványoknak vagy szabványosított dokumentumoknak megfelelően kerül gyártásra: ²

Műszaki dokumentáció VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. FABRICATE ÎN RPC. E-mail: vegatools@163.com

Mért hangteljesítményszint: 87 dB(A). Garantált hangteljesítményszint: 90 dB(A). A megfelelőségi értékelési eljárás a 2000/14/EC irányelv V. függeléké szerint történt által módosított 2005/88/EC irányelv.

³ Műszaki dokumentáció összeállítására jogosult képviselő

RU CE ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Мы, Vega Trade Company Limited, как ответственный производитель заявляем, что Аккумуляторный триммер

TM Procraft: PTA-25 BL

Производятся серийно¹ и соответствуют следующим европейским директивам, и изготавливаются в соответствии со следующими стандартами или стандартизированными документами:²

Техническая документация предоставляется компанией: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, адрес: Оф. 212, 2-й этаж, зд. 11, № 898, Лингшан Роад, Шанхай, КНР. ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ E-mail: vegatools@163.com

Измеренный уровень звуковой мощности: 87 dB(A). Гарантируемый уровень звуковой мощности: 90 dB(A). Способ оценки соответствия, приложение V к директиве 2000/14/EC с изменениями 2005/88/EC.

³ Авторизованный представитель, способный предоставить техническую документацию

UA CE ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, Vega Trade Company Limited, як відповідальний виробник заявляємо, що Акумуляторний триммер

TM Procraft: PTA-25 BL

Виробляється серийно¹ і відповідає наступним європейським директивам та виробляється відповідно до таких стандартів або стандартизованих документах:²

Технічна документація надається компанією: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, адреса: Оф. 212, 2-й поверх, буд. 11, № 898, Лингшан Роад, Шанхай, КНР. ВИРОБЛЕНО В КНР. E-mail: vegatools@163.com

Вимірний рівень звукової потужності: 87 dB(A). Гарантований рівень звукової потужності: 90 dB(A). Метод оцінки відповідності Annex V Directive 2000/14/EC з поправками, внесеними 2005/88/EC.

³ Авторизований представник, який здатний надати технічну документацію

¹: 00000001-99999999

²: Jan Paluchnik
VEGA TOOLS s.r.o.,
Křizovnicka 86/6,
Stare Mesto,
110 00 Prague,
Czech Republic

²: 2006/42/EC
2000/14/EC
(and its amendment 2005/88/EC)

2014/30/EU

2011/65/EU
(and its amendment 2015/863/EU)

EN60335-1:2012/A15:2021
EN 50636-2-91:2014

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 63000:2018

Mr Bao Junhua
Production Line Manager



Shanghai, 30.08.2025