

ITALIANO

Nel caso in cui venga inserita una password e questa venga dimenticata, per ripristinare il dispositivo è necessario procedere come segue:

- Procurarsi una scheda microSD (uSD).
- Copiare il file (net_reset.txt) nella micro SD.
- Accendere la **BIKE GUARDIAN PRO** e attendere il ripristino.

ENGLISH

In case a password is set and later forgotten, the following steps must be taken to reset the device:

- Obtain a microSD (uSD) card.
- Copy the file **net_reset.txt** onto the microSD card.
- Turn on the **BIKE GUARDIAN PRO** and wait for the reset process to complete.

ESPAÑOL

En caso de que se haya establecido una contraseña y esta se olvide, se debe seguir el siguiente procedimiento para restablecer el dispositivo:

- Conseguir una tarjeta microSD (uSD).
- Copiar el archivo **net_reset.txt** en la tarjeta microSD.
- Encender el **BIKE GUARDIAN PRO** y esperar a que se complete el restablecimiento.