

CF66

Moto Guzzi Breva 750

MONTÁŽNÍ SADA			
ID	Popis	Kat. číslo	Ks
1	Rám L+P	CF66	1
2	Tyčka, délka 175mm	X91	1
3	Šrouby M8x25mm	831	4
4	Podložka plochá M8	802	6
5	Šrouby M10x40mm	854	2
6	Matice M8 – pojistná	809	2
7	Podložka plochá M10	804	2

Instrukce:

- 1.) Demontujte originál šrouby a kapotu na pravé straně motocyklu, viz foto.
- 2.) Na pravou stranu padacího rámu ID.1 namontujte tyčku ID.2 pomocí šroubu ID.3 a podložky ID.4, padací rám namontujte na rám motocyklu pomocí šroubu ID.5 a podložky ID.7, v horní části použijte šroub ID.3, podložku ID.4 a matici ID.6
- 3.) Stejný postup opakujte na straně levé, jen s tím rozdílem, že padací rám se montuje na již vyčnívající tyčku skrz moto.
- 4.) Na konec dotáhněte všechny šrouby.

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

