

CF65

BMW F650 (96)

MONTÁŽNÍ SADA			
ID	Popis	Kat. číslo	Ks
1	Ocelová tyč 10x165x30x30	-	1
2	Dural. váleček – 17mm	84	2
3	Podložka M10	804	2
4	Matice M10	961	2
5	Plastová záslepka do trubky	X32	2

Instrukce:

- 1.) Nasaďte oba rámy na motocykl a připevněte je ve spodní části.
- 2.) Prostrčte ocelovou tyč skrz rám a dotáhněte ji pomocí matic M10. Použijte zde i dva válečky a podložky.
- 3.) Horní část dotáhněte pomocí původních šroubů.
- 4.) Na závěr dejte plastové záslepky do trubky ID.5

