

CF74

BMW F650 1997-/F650ST

MONTÁŽNÍ SADA			
ID	Popis	Kat. číslo	Ks
1	Ocelová tyč 10x165x30x30	-	1
2	Dural. váleček – 10mm	113	2
3	Podložka M10	804	4
4	Matice M10 kloboučková	961	2
5	Plastová záslepka do trubky	X32	2
6	Šroub imbus M10x120mm	881	1
7	Matice M10 pojistná	810	1

Instrukce:

- 1.) Nasadte oba rámy na motocykl a připevněte je ve spodní části.
- 2.) Prostrčte ocelovou tyč ID.1 skrz rám a dotáhněte ji pomocí matice M10 ID.4 . Použijte zde i dva válečky ID.2 a podložky ID.3.
- 3.) Do horní části použijte šroub M10 ID.6, podložky M10 ID.3 a dotáhněte pomocí matice M10 ID.7.
- 4.) Na závěr dejte plastové záslepky do trubky ID.5

