



CF02

Honda NX650 Dominator 1992-

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	šroub M10x20mm	819	1
3	podložka M10-pérová	801	1
4	dural. váleček d=30mm	431	1
5	dural. váleček d=51mm	432	1
6	samolepka RDmoto		1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	ocelový adaptér pro spojení rámu	X23	1
3	ocelová spona (48mm)	X24	1
4	matice M8-pojistná	809	3
5	podložka M8-plochá	802	4
6	šroub M8x60mm	838	1
7	šroub M8x130mm	884	1
8	šroub M10x20mm	819	1
9	podložka M10-pérová	801	1
10	dural. váleček d=12mm	430	1
11	páska 3M		1
12	samolepka RDmoto		1

Montáž :

- Montáž levého a pravého padacího rámu provedte do míst dle níže přiložené fotografie.
- Demontujte originál šroub M8 na rámu před motorem a originál šroub M8 na pravé straně rámu.
- Vezměte padací rám pro pravou stranu a šroubem M8x60mm namontujte na rám motocyklu (pod rám nezapomeňte na šroub navléknout vymešovací váleček o délce 12mm), šroub nedotahujte.
- Nyní vezměte šroub M8x130mm a provlékněte společně padacím rámem a rámem motocyklu před motorem.
- Šroub nechte jen provlečený, bez matice (bude Vám vyčnívat na levé straně).
- Vezměte ocelový držák a pomocí třmenu (48mm) ho namontujte na rám motocyklu, pod třmen nalepte pásku 3M.
- Třmen nedotahujte, dejte ho do pozice k pravému hornímu úchytku na padacím rámu a šroubem M10x30mm lehce stáhněte (pod šroub použijte pérovou podložku M10).
- Nyní máte lehce uchycen pravý padací rám.
- Na šroub M8x130mm nasadte na levé straně váleček o délce 30mm.
- Povolte originál šroub M10 na levé zadní části rámu motocyklu a vyjměte originál vymešovací váleček.
- Vezměte levý padací rám a nasadte ho na šroub M8x130mm, který je před motorem (padací rám se Vám opře o duralový váleček o délce 30mm), nyní lehce stáhněte maticí M8.
- V zadní části rámu motocyklu zavlékněte padací rám za rám motocyklu a k vymezení vůle použijte vymešovací váleček o délce 51mm.
- Originál šroubem lehce stáhněte. Vezměte šroub M10x30mm společně s pérovou podložkou a přišroubujte levý padací rám za horní úchyt k ocelovému držáku.
- Nyní máte padací rámy uchycené na motocyklu, můžete vše dotáhnout.

