

# KTM13N

## KTM 1290/1390 SuperDuke

### Levá strana:

| ID. | Popis                  | Kat.č.  | Ks |
|-----|------------------------|---------|----|
| 1   | Ocelová podložka       | X1/10   | 1  |
| 2   | Dural.adaptér          | 775     | 1  |
| 3   | Dural.váleček l=59,5mm | DV-4/10 | 1  |
| 4   | Šroub M10x85mm         | 981     | 1  |
| 5   | Dural.váleček l=46mm   | 1228    | 1  |
| 6   | Dural.váleček l=55mm   | 1130    | 1  |
| 7   | Šroub M10x80mm         | 852     | 1  |
| 8   | Šroub M10x90mm         | 880     | 1  |
| 9   | Plast.záslepka         | X4      | 2  |

### Pravá strana:

| ID. | Popis                  | Kat.č.  | Ks |
|-----|------------------------|---------|----|
| 1   | Ocelová podložka       | X1/10   | 1  |
| 2   | Dural.adaptér          | 776     | 1  |
| 3   | Dural.váleček l=39,5mm | DV-2/10 | 1  |
| 4   | Šroub M10x65mm         | 943     | 1  |
| 5   | Dural.váleček l=46mm   | 1228    | 1  |
| 6   | Dural.váleček l=55mm   | 1130    | 1  |
| 7   | Šroub M10x80mm         | 852     | 1  |
| 8   | Šroub M10x90mm         | 880     | 1  |
| 9   | Plast.záslepka         | X4      | 2  |



### **Montážní postup:**

1. Demontujte originální šrouby na levé straně.
2. Vezměte duralový adaptér pro levou stranu ID.2 a vsuňte do něho šrouby M10x80mm ID.7 (horní uchycení) a M10x90mm ID.8 (spodní uchycení), ze zadní strany adaptéru nasuňte na šrouby duralové válečky o délce 46mm ID.5 (horní uchycení) a o délce 55mm (spodní uchycení), celou tuto sestavu namontujte na rám motocyklu.
3. Na hlavy šroubů dejte plastové krytky ID.9.
4. Vezměte padací protektor a ze zadní strany do něho vsuňte duralový váleček o délce 59,5mm ID.3.
5. Do protektoru dejte ocelovou podložku ID.1 a šroubem M10x85mm ID.4 namontujte na duralový adaptér.
6. Montáž na pravé straně je shodná až na uchycení padacího protektoru. Zde použijte duralový váleček o délce 39,5mm ID.3 a šroub M10x65mm ID.4.

Pomocí montážního kitu KTM13N můžete namontovat všechny typy našich sliderů s označením PH, PHV, SL a SD.

**Doporučujeme použít lepidlo na všechny závit.**

## Ilustrační fotografie montážních bodů.

Pravá strana:



Levá strana:

