

CF17

Cagiva Elefant

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	Padací rám		1
2	Šroub M10x20	819	1
3	Podložka M10 pérová	801	1
4	Ocel.speciální objímka	X3	1
5	Šroub M8x50	837	2
6	Podložka M8 - pérová	800	2
7	Samolepka RDmoto		1
8	3M páska		1
9	Ocelová vzpěra	X77	1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	Padací rám		1
2	Šroub M10x20	819	1
3	Podložka M10 pérová	801	1
4	Ocel.speciální objímka	X3	1
5	Šroub M8x50	837	2
6	Podložka M8 - pérová	800	2
7	AL. Váleček d=16,5mm	106	1
8	Samolepka RDmoto		1
9	3M páska		1

Montáž :

Montáž padacích rámpů provedte dle instrukcí na níže přiložených fotografiích.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Pravá strana:

Dural. váleček d=ID.7, vložte mezi rám motocyklu a padací rám. Použijte orig. šroub.



Padací rámy spojte pomocí ocelové vzpěry ID.9. Použijte šrouby ID.2 M10X30 a podložky M10 pérová

Na objímku se závity ID.4 a na padací rám nalepte 3M pásku. Šrouby M8x50 a podložkami M8 přitáhněte padací rám na motocykl.

Levá strana:

Na objímku se závity ID.4 a na padací rám nalepte 3M pásku.
Šrouby M8x50 a podložkami M8 přitáhněte padací rám na motocykl.

Dural. váleček ID.7, vložte mezi rám motocyklu a padací rám.
Použijte orig. šroub.



Padací rámy spojte pomocí ocelové vzpěry ID.11.
Použijte šrouby ID.2 M10X30 a podložky M10 pérová