

CF01

Suzuki DR 750 BIG

Montážní kit:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Padací rámy L+P	CF01	-
2	Horní třmen	X55	1
3	Spodní třmen	X56	1
4	Horní U šroub se závity	X51	1
5	Podložka velkopl. M8	988	2
6	Šroub M8x25	833	2
7	Šroub M8x80	843	1
8	Matice M8 lock nut	809	1
9	Matice M10 lock nut	810	2
10	Podložka M10	804	4
11	3M páska	3M	1
12	Záslepka na matice M10x35	X35	2
13	Šroub M10x20	819	2
14	Samolepky	-	2

Montáž:

- Montáž levého a pravého padacího rámu provedte do míst dle níže přiložené fotografie.
- Demontujte originál šroub M8 na rámu před motorem.
- Do tohoto místa nasuňte ocelový adaptér a šroubem ID. 7 M8x80mm společně s maticí M 8 ID.8 namontujte (nestahujte, nechte maticí volnou).
- Demontujte šroub M8 na pravé straně rámu motocyklu (zadní uchycení, nad stupačkou řidiče).
- Vezměte padací rám pro pravou stranu a nasuňte ho do ocelového adaptéru před motorem. V zadní části stáhněte padací rám šroubem M8x25mm ID.6 (pod šroub použijte podložku M8).
- Vezměte ocelový adaptér a pomocí třmenu ho namontujte na rám motocyklu, pod třmen nalepte pásku 3M.
- Třmen nedotahujte, dejte ho do pozice k pravému hornímu úchyty na padacím rámu a šroubem M10x30mm ID.13 lehce stáhněte (pod šroub použijte podložku M10).
- Nyní máte lehce uchycen pravý padací rám.
- Nasadte padací rám pro levou stranu do spodního ocelového adaptéru. V zadní části stáhněte padací rám šroubem M8x25mm + podložka ID.6.
- Připevněte padací rám šroubem M10x30mm k vrchnímu ocelovému adaptéru (pod šroub použijte pérovou podložku M10).
- Nyní máte padací rámy uchycené na motocyklu, můžete vše dotáhnout.
- Na šrouby M10x30mm, které spojují padací rámy společně s vrchním ocelovým adaptérem, nasadte plastové krytky.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

