

H32

Honda VFR800 X Crossrunner

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat. číslo	Ks
1	Ocelová vložka M10	X1	1
2	Šroub M10x80x1,25mm	958	1
3	Dural. váleček d=21mm	416	1
4	Dural. váleček d=40mm	4	1
5	Šroub M10x70mm	851	1
6	Ocelový adaptér	617	1
7	Páska 3M		1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat. číslo	Ks
1	Ocelová vložka M10	X1	1
2	Šroub M10x100x1,25mm	959	1
3	Dural. váleček d=21mm	416	1
4	Dural. váleček d=40mm	4	1
5	Šroub M10x70mm	851	1
6	Ocelový adaptér	618	1
7	Páska 3M		1



Montáž - levá strana :

1. demontujte originál boční plast a šroub M10 v rámu motocyklu
2. na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M (poz.7)
3. vezměte šroub (poz.2) a prostrčte ho ocelovým adaptérem (poz.6), z druhé strany navlékněte na šroub duralový váleček (poz.3), celou tuto sestavu namontujte na rám motocyklu
4. stáhněte a můžete namontovat zpět boční plast
5. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.5), z druhé strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (poz.4)
6. celou tuto sestavu namontujte na adaptér

Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál boční plast a šroub M10 v rámu motocyklu
2. na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M (poz.7)
3. vezměte šroub (poz.2) a prostrčte ho ocelovým adaptérem (poz.6), z druhé strany navlékněte na šroub duralový váleček (poz.3), celou tuto sestavu namontujte na rám motocyklu
4. stáhněte a můžete namontovat zpět boční plast
5. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.5), z druhé strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (poz.4)
6. celou tuto sestavu namontujte na adaptér

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

ILUSTRÁČNÍ FOTO MÍSTA MONTÁŽE

