

CF53

KTM 990 Adventure

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	třmen	X78	1
3	matice M8	951	2
4	podložka M8 – plochá	802	4
5	šroub M8x70mm	841	1
6	šroub M8x40mm	828	1
7	dural. váleček d=12mm	130	1
8	záslepka do trubky 25mm	X19	1
9	páska 3M		2
10	samolepka RDmoto		1
11	Podložka M8 – pérová	800	2

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	třmen	X78	1
3	matice M8	951	2
4	podložka M8 – plochá	802	4
5	šroub M8x70mm	841	1
6	šroub M8x40mm	828	1
7	dural. váleček d=12mm	130	1
8	záslepka do trubky 25mm	X19	1
9	páska 3M		2
10	samolepka RDmoto		1
11	Podložka M8 – pérová	800	2

Montáž :

Montáž padacích rámců provedte dle instrukcí na níže přiložených fotografiích.

Montáž padacích rámců pro levou a pravou stranu je shodný.

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).



záslepka do trubky

šroub M8x40mm + podložka
M8 (plochá) + duralový
váleček d=12mm

šroub M8x70mm +
podložka M8 (plochá)



Třmen + 2x páska 3M + 2x
podložka M8 + 2x podložka
M8 pérová + 2x matice M8