

"SC208YGB02"

Schema di montaggio / Assembly diagram

**SX
LEFT**



**DX
RIGHT**

Inserire ranella 99696803 lato interno ammortizzatore come indicato nella foto

Insert washer 99696803 inner side shock absorber as indicated in the picture