

CF188

QJmotor SRK125

Montážní kit

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Ocelový adaptér	X169	1
2	Šroub M8x16mm	829	4
3	Podložka M8	802	4
4	Dural.váleček l=47mm	1409	2
5	Dural.váleček l=25mm	1410	2
6	Podložka M6	987	4
7	Šroub M6x70mm	871	2
8	Šroub M6x45mm	1030	2
9	Samolepky RDmoto		2

Montážní postup:

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity - střední pevnost (modré).

Ocelový adaptér ID.1 + dural.válečky
l=25mm ID.5 + šrouby M6x45mm ID.8
+ podložky M6 ID.6



Šrouby M8x16mm ID.2 + podložky
M8 ID.3

Šrouby M6x70mm ID.7 +
dural.válečky l=47mm ID.4 +
podložky M6 ID.6

