

CF106

Výfuk Honda X-ADV 750 '17-

Montážní kit:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural. váleček	1263	1
2	Šroub M6x30	863	1
3	Šroub M8x60	838	1
4	Podložka M6 plochá	947	1
5	Podložka M8 plochá	800	1
6	Samolepka RD moto		1

**Montážní postup provedte dle níže
přiložených fotografií.**

**Upozornění: Při montáži, doporučujeme
použít lepidlo na závity (modré barvy).**

Nejprve demontujte originál šrouby na krytu výfuku. Poté nasadte na šroub M6 ID2 plochou podložku M6 ID4 a prostrčte přední částí rámu, nasdte dural. váleček ID1 a tuto sestavu připevněte na výfuk v přední části, viz foto.(šroub zatím neutahujte).
Poté nasadte na šroub M8 ID3 podložku ID5 a připevněte rám, v zadní části výfuku.

