

CF113

Spodní Honda CRF 1000 Africa Twin Sport Adventure(manuál) '18-

Montážní kit:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Váleček d=25, pr.díry 8,5	1257	2
2	Šroub M8x70	841	2
3	Podložka M8 plochá	802	2
4	Silenblok	X34	1
5	Matice M8	813	1
6	Samolepka RD moto		2

**Montážní postup provedte dle níže
přiložených fotografií.**

**Upozornění: Při montáži, doporučujeme
použít lepidlo na závity (modré barvy).**

Nejprve demontujte spodní kryt motoru. Poté demontujte orig. šroub M8 z rámu. Na šroub ID.2 navlékněte podložku a padací rám z pravé strany motocyklu.

Pod rám na pravou stranu umístěte váleček ID.1 d=25mm a silenblok ID.4, poté, povolte šroub v zadní části a nasadte rám a oba šrouby podotahujte. Na levé straně taktéž demontujte originál šroub z rámu a postupujte stejně, jako na straně pravé: umístěte váleček ID.1 d=25mm, padací rám a podložku ID.3 na šroub ID.2, v zadní části originál šroub vyšroubujte, nasadte padací rám a šrouby dotáhněte. Na konec namontujte zpět kryt motoru.

