

**PROTECTOR HORQUILLA PHB19 ADAPTABLE A:  
PHB19 FRONT-AXLE SLIDERS ADAPTABLE TO:  
HONDA CB650F '14-'17**

**REF: 20031N**

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
MOUNTING INSTRUCTIONS**

- A. Desmontar el tornillo original del lado derecho de la horquilla. Remove the original fastener from the right side of the fork.
- B. Montar tornillo (7) con arandela (6) en el lado derecho de la horquilla. Place the fastener (7) with the washer (6) on the right side of the fork.
- C. Entrar la varilla con la arandela (5) y protector (1) del conjunto suministrado. Place the rod with the washer (5) along with the slider (1) from the set supplied.
- D. Una vez completado el paso (C), entrar la varilla (3) por el lado derecho del eje de la rueda. Once the step (C) it is finished, place the rod (3) through the axle from the right side.
- E. Montar el protector (2), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). Mount the slider (2), fastening the set with the washer (5) and nut (4).
- F. Colocar tapones (6). Place the caps (6).

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:  
*Material supplied:*

	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Protector derecho	<i>Right Slider</i>	1
2	Protector izquierdo	<i>Left Slider</i>	1
3	Varilla	<i>Rod</i>	1
4	Tuerca M6 DIN985	<i>M6 nut DIN985</i>	2
5	Arandelas M6 DIN125	<i>M6 washers DIN125</i>	2
6	Arandelas M14 DIN125	<i>M6 washers DIN125</i>	1
7	Tornillo M14X20 DIN 933	<i>M14x20 screw DIN933</i>	1
8	Tapones	<i>Caps</i>	2

PAR MAXIMO DE APRIETE EN LA TUERCA DE M6 DE 9,7Nn  
TIGHTEN NUT M6 WITH A TORQUE OF 9,7Nn

