



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

# FULBOOST





1	Indikace nabíjení	6	Port 12V / 12A	11	Souprava pro připojení + pomocný kabel
2	Tlačítko napájení	7	USB port 5V /4A	12	Kabel USB
3	Indikace nabíjení	8	Zásuvka pro počítač 19V / 3,5 A	13	Elektronické zařízení (12 V)
4	LED svítilna	9	Připojení propojovacího kabelu	14	Přívod proudu
5	Zásuvka zdroje 14V / 1A	10	Propojovací kabely	15	Zástrčka s kabelem do zásuvky pro zapalovač ve vozidle

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tato příručka uvádí pokyny pro provoz přístroje a opatření, kterých je nutné dbát pro vaši vlastní bezpečnost. Dříve, než začnete přístroj používat, přečtěte si pozorně tyto pokyny a příručku poté uložte na vhodném místě pro případnou potřebu později. Každý, kdo bude tento výrobek používat, by měl tyto napřed pokyny prostudovat a porozumět jim. Jakékoliv úpravy přístroje či úkony údržby, které nejsou v příručce popsány, se výslovně nedoporučují. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv úrazy či hmotné škody vzniklé nerespektováním pokynů uvedených v této příručce.

V případě jakýchkoliv problémů či nejasností poradte se s odborníkem, který ovládá správné zacházení s přístrojem. Přístroj je možné používat výhradně pro nabíjení vhodných zařízení a/nebo startování vozidla a/nebo napájení jiných zařízení za podmínek, které jsou na přístroji vyznačeny a uvedeny v příručce. V každém případě je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny. V případech nesprávného či nebezpečného užití, výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost.

Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let či osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pod dohledem, nebo pokud jim bylo náležitě vysvětleno jak přístroj bezpečně používat a pokud si jsou vědomy hrožících rizik. Děti nesmějí používat přístroj jako hračku. Bez náležitého dohledu, nesmějí děti přístroj čistit či na něm provádět servisní úkony.

Nepoužívejte přístroj k dobíjení baterií, které k tomu nejsou určeny (tj. nejsou dobíjecí). Nikdy se nepokoušejte dobíjet zamrzlou či poškozenou baterii.

Přístroj ničím nezakrývejte.

Přístroj neponechávejte v blízkosti ohně či jej nevystavujte působení jiného tepelného zdroje, kdy by jeho teplota mohla překročit 50 °C.

Přístroj je zařízením třídy III. Automatický režim přístroje a omezení při používání přístroje jsou uvedeny v pokynech pro provoz.

Za žádných okolností nepoužívejte k čištění organická rozpouštědla či jiné agresivní látky. Přístroje je nutné čistit měkkým a suchým hadříkem.


#### Příslušné předpisy a nařízení:

- Přístroj splňuje podmínky příslušných směrnic EU.
- Přístroj nese označení certifikační shody pro Euroasijskou hospodářskou unii (EAC).


#### Likvidace výrobku:

- Výrobek je nutné likvidovat ve schváleném recyklačním zařízení. Přístroj nepatří do komunálního odpadu.
- Před sešrotováním přístroje je nutné z něj vyjmout baterii.
- Před vyjmutím baterie, je nutné přístroj odpojit od přívodu proudu ze sítě.

## PROVOZ PŘÍSTROJE

Pro kontrolu úrovně kapacity vnitřní baterie přístroje FULBOOST stiskněte tlačítko kapacity interní baterie .

#### Indikace úrovně nabití


	Prvky světelné indikace	1 prvek bliká	1 prvek trvale svítí	2 prvky trvale svítí	3 prvky trvale svítí	4 prvky trvale svítí
	Kapacita vnitřní baterie přístroje (v %)	0%	25%	50%	75%	100%

Při nabíjení přístroje prvky světelné indikace postupně (jeden za druhým) blikají. Počet prvků, které jsou rozsvíceny trvale, indikuje úroveň kapacity vnitřní baterie přístroje FULBOOST. Poté co je vnitřní baterie přístroje plně nabitá, nebo je po nabití v pohotovostním stavu, svítí všechny prvky světelné indikace.




**POZOR! PŘÍSTROJ FULBOOST dobijte před jeho prvním použitím a poté po každém jeho použití.**

## DOBÍJENÍ VNITŘNÍ BATERIE PŘÍSTROJE




1. Připojte hlavní přívod proudu k síti (v domácnosti).
2. Připojte druhý konec přívodu k přístroji FULBOOST 14 V/1 A a zahajte dobíjení.

NEBO



1. Připojte adaptér do zásuvky zapalovače cigaret ve vozidle.
2. Připojte druhý konec přívodu k přístroji FULBOOST 14 V/1 A a zahajte dobíjení z akumulátoru vozidla.

## DOBÍJENÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ



1. Připojte kabel s konektory k přístroji FULBOOST k SB portu 5 V / 4 A.
2. Zvolte kabel opatřený konektorem, který odpovídá vašemu mobilnímu telefonu či tabletu a zastrčte jej do příslušné zásuvky.
3. Přístroj FULBOOST začne mobilní telefon či tablet automaticky dobíjet.


## NASTARTOVÁNÍ VOZIDLA

Přístroj slouží k nouzovému nastartování vozidla vybaveného zážehovým či vznětovým motorem s 12 V elektrickou výzbrojí.


Pro nastartování vozidla postupujte následovně:



**POZOR!** Pokud je napětí na přístroji FULBOOST nižší než napětí na akumulátoru vozidla, přístroj nebude fungovat!



Připojte propojovací kabel na konektor výstupu proudu z přístroje FULBOOST.




Pokud kontrolky „Start“ a „Error“ střídavě blikají (prvá zeleně a druhá červeně) je přístroj připraven. Pokud svítí pouze červená kontrolka, napětí na vnitřní baterii přístroje FULBOOST je příliš nízké. V takovém případě je nutné přístroj napřed dobít.



Ujistěte se, že přístroj FULBOOST řádně dobít – to si ověřte z počtu prvků světelné indikace, které trvale svítí (viz strana 3); podmínkou pro nastartování vozidla jsou alespoň TŘI svítící prvky.



1. Připojte ČERVENOU svorku na kladný pól (+) akumulátoru vozidla.
2. Připojte ČERNOU svorku na záporný pól (-) akumulátoru vozidla.




Pokud zůstane zelená kontrolka „Start“ svítit a červená kontrolka „Error“ zhasne, pak je vše v pořádku. Zelená kontrolka „Start“ bude poté svítit po dobu 30 sekund, takže uživatel bude mít 30 sekund na to, aby mohl jít vozidlo nastartovat.

(Pokud po této době nedojde k žádné činnosti, propojovací kabel bude odpojen a kontrolky „Start“ a „Error“ začnou střídavě blikat. V takovém případě je nutné propojovací kabel vytáhnout ven ze zásuvky a opětovně jej zapojit zpět). Pokud svítí pouze kontrolka „Error“, není možné vozidlo startovat.




Při startování vozidla bliká kontrolka „Error“ a přístroj vydává zvukovou signalizaci (bzučák).




Jakmile je motor startovaného vozidla spuštěn, okamžitě odejměte obě svorky z pólů akumulátoru vozidla a rovněž vytáhněte propojovací kabel z konektoru přístroje.

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE JAKO ZDROJE NAPÁJENÍ




1. Připojte pomocný kabel k portu 19V 3,5 A přístroje FULBOOST (pro PC).
2. Zvolte odpovídající připojení k vašemu notebooku prostřednictvím pomocného kabelu. Kabel připojte.
3. Pomocný kabel musí být správně připojen do napájecí zásuvky vašeho notebooku.
4. Stiskněte tlačítko ON, čímž se spustí dobíjení notebooku.



1. Zasuňte konektor pomocného kabelu (není součástí dodávky) do portu 12V/12A přístroje FULBOOST.
2. Zasuňte druhý konektor pomocného kabelu (není součástí dodávky) do vašeho 12 V elektronického zařízení.
3. Stiskněte tlačítko napájení.

## FUNKCE ELEKTRICKÉ SVÍTELNY



1. Pro aktivaci LED svítilny, stiskněte tlačítko napájení a podržte jej po dobu tří sekund.
2. Následovně krátkými stisky tohoto tlačítka můžete přepínat režimy svícení; celkem jsou čtyři: trvalé svícení, blikání, výstražné SOS a vypnuto OFF.

## OCHRANNÉ PRVKY PŘÍSTROJE

Přístroj je chráněn proti zkratu, přetížení, úplnému vybití a nesprávné záměně polarity.

## VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

	<b>Příznak poruchy</b>	<b>Možná příčina</b>	
1	Při stisknutí tlačítka ON/OFF není žádná odezva	Přístroj FULBOOST je vybitý	Přístroj znovu nabijte (viz str. 4)
2	Svítil kontrolka „Error“ při zapojeném propojovacím kabelu	Vnitřní baterie přístroje má nižší napětí než 11 V	Přístroj znovu dobijte
3	Svítil červená kontrolka „Error“ a je spuštěna výstražná akustická signalizace (bzučák)	Nesprávná záměna polarity	Zkontroluje správné připojení svorek a propojovací kabel podle potřeby odpojte a znovu připojte
		Zkrat	Zkontroluje správné připojení svorek a propojovací kabel podle potřeby odpojte a znovu připojte
		Svorky byly ponechány na baterii vozidla	Obě svorky okamžitě odpojte od baterie po spuštění motoru vozidla; chráňte tím přístroj před poškozením.
4	Při připojení k notebooku, se přístroj zahřívá		Vyjměte baterii z notebooku, nebo odpojte přístroj FULBOOST na dobu 5 minut a pak jej znovu připojte