


K30 Quick Start Guide

Frequency: 2.402-2.480GHz - Power: 100mW



Installation

- Turn the screws to loose the clip;
- Open the inner lining of the helmet and insert the clip to the proper position and then fasten the screw;
- Push the Bluetooth onto the slot of the clip;
- Paste the velcro tapes into the helmet;
- Paste the earphone onto the velcro tapes;
- Insert the earphone plug to the Bluetooth.

Basic operations

Power On 	Power Off
Volume up 	Volume down
Reset the pairings (Under the power off status) 	Activate the voice command

Battery level checking

Check on phone 	Listen to the voice reminder (Under the power off status)
---------------------------	---

Phone/MP3/GPS pairing

Under the power off status

--	--

Phone call operations

Answer a call 	Activate voice assistant
End a call 	
Turn On/off auto answer function 	
Reject a call 	

Music control

Play/Pause 	Next song
Previous song 	Music/FM switching

FM operation

Switch between FM Radio/Music 	Next channel
Previous channel 	Play/pause

Pairing between two units

A 	B
Under the Power off Status 1.	
2.	

Bluetooth intercom operation

Two-Rider intercom 	Start/End intercom
-------------------------------	-------------------------------

Music sharing

A 	B
Music sharing 	
Tips: This operation is possible only if the two devices are paired, and both of them should not be paired with any other K30 Lokui	
End of sharing 	
Tips: This operation is possible only if the two devices are paired, and both of them should not be paired with any other K30 Lokui	

How to change the language

Switch on the K30 and do these three actions simultaneously for **4 seconds**:


	Press Power button
	Press the Multifunction button
	Turn the Multifunction wheel to the right.

For information about the warranty visit www.lokui.eu



K30 Quick Start Guide

Frequenza: 2.402-2.480GHz - Potenza: 100mW



Installazione

- Svitare le viti per allentare la clip della clamp.
- Inserire la clip della clamp tra la parete del casco e la sua imbottitura ed avvitare le viti per fissare il supporto.
- Fissare K30 sul supporto di fissaggio tramite l'apposito aggancio.
- Fissare i velcro all'interno del casco in corrispondenza delle vostre orecchie.
- Applicare gli altoparlanti sui velcro.
- Collegare gli altoparlanti al dispositivo tramite l'apposita presa.

Per iniziare

- Accensione**
 = **PREMI 3S**
- Spegnimento**
 = **PREMI 3S**
- Volume su**
 = **RUOTA D** **PREMI**
- Volume giù**
 = **RUOTA S** **PREMI**
- Cancellare gli abbinamenti (A dispositivo spento)**
 = **PREMI 8S**
- Attivare il comando vocale**
 = **PREMI 2S**

Livello batteria

- Avviso sul telefono**
 "Battery life 100%"
- Ascolta il messaggio vocale (A dispositivo spento)**
 = **PREMI 3S**
 "Battery life 100%"

Abbinamento con Telefono/MP3/GPS

- A dispositivo spento**
 = **PREMI 6S** LOKUI K30
- "Phone connected"

Modalità telefono

- Rispondere ad una chiamata**
 = **CLIC 1X**
- Attivare assistente vocale**
 = **PREMI 2S**
- Terminare una chiamata**
 = **CLIC 1X**
- Attivare/disattivare la risposta automatica**
 = **RUOTA D**
- Rifiutare una chiamata**
 = **PREMI 2S**

Musica

- Play/Pausa**
 = **CLIC 1X**
- Canzone successiva**
 = **RUOTA D**
- Canzone precedente**
 = **RUOTA S**
- Commutazione Musica/radio FM**
 = **CLIC 2X**

Radio FM

- Commutatore radio FM/Musica**
 = **CLIC 2X**
- Stazione successiva**
 = **RUOTA D**
- Stazione precedente**
 = **RUOTA S**
- Play/pausa**
 = **CLIC 1X**

Abbinare due dispositivi

- A** **B**
- A dispositivo spento**
1. **PREMI 6S** **A e B**
2. **CLIC 1X** **A o B**

Modalità intercom

- Intercom moto a moto**
B
- Aprire/chiedere l'intercom**
 = **CLIC 1X** **A o B**

Condivisione musica

- Condivisione musica**
- Condivisione musica**
 = **CLIC 2X**
- Nota:** questa modalità è possibile solo quando i dispositivi sono abbinati tra di loro e con nessun altro interfono.
- Interrompere la condivisione della musica**
 = **CLIC 2X**
- Interrompere la condivisione della musica**
 "End of sharing"
- Nota:** questa modalità è possibile solo quando i dispositivi sono abbinati tra di loro e con nessun altro interfono.

Come cambiare la lingua

- Accendere K30 e fare queste tre azioni contemporaneamente per **4 secondi**:
- Premere tasto **Accensione**
 - Premere il tasto **Multifunzione**
 - Ruotare la **ghiera** del tasto **Multifunzione** verso **destra**

Per informazioni sulla garanzia visitate il sito www.lokui.eu

LOKUI®
www.lokui.eu