
DIFFICULTY LEVEL

SHAD

QJ Motor SRT 125 DX '26

Q0SR16IF

3P SYSTEM BCN




1 263957 x1 → 263958 x1 ←




2 303045 x6 Ø8



3 303027 x6 Ø8




4 304028 x4 M8x25 DIN 7380



5 263959 x1

6 263960 x1




7 261072 x2 Ø20 Ø9 x32



8 304170 x2 M8x60 DIN 7380



9 303017 x6 Ø6



10 304071 x2 M6x50 DIN 912



11 302021 x2 M6

WARNING!

(GB) Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
Check tightness every 4 months..


(E) No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.
Repasar apriete cada 4 meses.

(D) Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.


(I) Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.
Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

(F) Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.
Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.


1




2



3 x2





4 x2



UNTIL Ø22

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continen check www.shad.es


x2 5
1
2
3
4
D
C
B
6
A
B
x2
8
1
7
2 3
5 - 6
5 - 6
x2
10
9
9
9
11
5 - 6
7
E
F


LEFT
0 10 20 30 40 50
0 10 20 30 40 50
RIGTH